



(D) **Montageanleitung**

(NL) **Handleiding voor de montage**

(HU) **Szerelési útmutató**

(GB) **Assembly instructions**

(PL) **Instrukcja montażu**



(RO) **Instrucţiuni de montaj**

(TR) **Montaj talimatı**

(IT) **Istruzioni di montaggio**

(FR) **Notice de montage**


(SK) **Návod na montáž**


(CZ) **Montážní návod**


(RU) **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	










1	1x	ca. 2002 x 330 mm	6	1x	ca. 668 x 315 mm	11	2x	ca. 398 x 476 mm	14-R	3x	ca. 310 x 104 mm
2	1x	ca. 1981 x 680 mm	7	1x	ca. 668 x 330 mm	12	3x	ca. 1074 x 156 mm	15	2x	ca. 437 x 300 mm
3	1x	ca. 2002 x 330 mm	8	1x	ca. 639 x 60 mm	13	3x	ca. 1044 x 307 mm	16	2x	ca. 437 x 315 mm
4	1x	ca. 668 x 330 mm	9	1x	ca. 2002 x 60 mm	14-L	3x	ca. 310 x 104 mm	17	1x	ca. 1065 x 315 mm
5	1x	ca. 668 x 315 mm	10	1x	ca. 639 x 60 mm	14-M	3x	ca. 1032 x 104 mm			





1
















2
B
8x
I
8x
J
4,0 x 20 mm
8x
J
I
3
30 mm
430 mm
30
270 mm
30
30
430 mm
B
!


3

A	B	C	D
8,0 x 30 mm 24x	4x	28x	3,9x9,5mm 2x












4


A	C	D	L	M
8,0 x 30 mm		3,9x9,5mm	27 x 310 mm	6,3 x 13 mm
8x	8x	6x	6x	12x





5






M 6,3 x 13 mm 12x


F 12x

G 1x


D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Enyv
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей



















2.!
1.!
1.!

6













7












8




9





10
K 2,7 x 20 mm
12x
N M4,0 x 9 mm
6x
E
8x
1.!
K
2
5 6
10
8
9
90°
1
9
16
6
7
10
17
14-R
13
12
16
14-L
14-R
4
5
12
13
8
12
14-L
4
7
N
14-L
14-R
4 6
5 7
E

11




14 / 15




- (D) **Push-To-Open einstellen**
- (GB) Adjusting the Push-To-Open
- (FR) **Régler les Push-To-Open**
- (IT) Sistemare Push-To-Open
- (NL) **Push-To-Open instellen**
- (PL) Nastawić Push-To-Open
- (CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
- (RO) Nastavenie Push-To-Open
- (HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
- (SK) Reglare Push-To-Open
- (TR) **Push-To-Open ayarlanması**
- (RU) Регулировка Push-To-Open

15 / 15




- (D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**
- (IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- (NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**
- (PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- (CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**
- (RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- (HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**
- (SK) Reglare uşi (ajustare balamale)
- (TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

12




(D) **Push-To-Open einstellen**
(GB) Adjusting the **Push-To-Open**
(FR) **Régler les Push-To-Open**
(IT) Sistemare **Push-To-Open**
(NL) **Push-To-Open instellen**
(PL) Nastawić **Push-To-Open**
(CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
(RO) Nastavenie **Push-To-Open**
(HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
(SK) Reglare **Push-To-Open**
(TR) **Push-To-Open ayarlanması**
(RU) Регулировка **Push-To-Open**


1.



2.



13



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

