



#### Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei neue Alkali-Batterien (Typ Mignon AA/LR06, 1,5 V) (nicht im Lieferumfang) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Fach wieder. Der Funkempfang wird sofort eingeleitet und wird sichtbar durch die blinkende Antenne auf dem Display. Sollte das Signal zu schwach sein und die Uhr keine korrekte Zeitinformation empfangen können, stellen Sie die Uhr an einen anderen Standort und drücken die Taste WAVE. Falls die Uhr kein Signal empfängt, ist es möglich die Uhr manuell einzustellen.

#### Manuelle Zeiteinstellung, 12-/24-Stundenanzeige, Zeitzoneneinstellung und Sprachwahl

Drücken und halten Sie die Taste SET (links oben) 2 Sekunden lang, um in den manuellen Einstellmodus zu gelangen. Nacheinander sind nun folgende Einstellungen möglich: 12-/24-Stundenanzeige, Zeitzoneneinstellung, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag und Sprache. Mit der Taste + (auf der rechten Seite) können Sie die jeweiligen Werte erhöhen, mit der Taste - entsprechend verringern. Durch nochmaliges Drücken von SET werden die Werte bestätigt und Sie gelangen zur nächsten Einstellung. Bei der Sprache können Sie wählen zwischen Deutsch (GE), Französisch (FR), Spanisch (SP), Italienisch (ITA), Holländisch (DU), Dänisch (DA), Englisch (EN).

#### Alarm einstellen

Drücken und halten Sie die Wecker-Taste (links Mitte) 2 Sekunden lang, um in den Weck-Einstellmodus zu gelangen. Mit der Taste + können Sie den jeweiligen Wert erhöhen, mit der Taste - entsprechend verringern. Bitte beachten Sie, dass nacheinander Weckzeit 1 und Weckzeit 2 eingestellt wird. Durch nochmaliges Drücken der Wecker-Taste werden die Werte bestätigt.

#### An-/Ausschalten des Alarms

Um den Alarm einzuschalten schieben Sie für Weckzeit 1 den linken Schalter nach oben. Für Weckzeit 2 benutzen Sie den rechten Schalter. Die jeweils eingestellte Weckzeit und das dazu gehörende Symbol erscheint im Display. Schieben Sie den jeweiligen Schalter nach unten, um den Alarm wieder auszuschalten.

#### Weckwiederholung/Snooze

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Weckwiederholungsfunktion zu aktivieren und den Alarm zu unterbrechen. Im Display blinkt das jeweilige Wecksymbol. Der Alarm wird für 5 Minuten unterbrochen und ertönt danach erneut. Wenn Sie eine andere Taste drücken, stoppt der Alarm und ertönt 24 Stunden später wieder zur eingestellten Weckzeit.

#### Beleuchtung

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um das Display 5 Sekunden lang zu beleuchten. Bitte beachten Sie, dass das Licht nicht funktioniert, wenn der Wecker gerade ein Funksignal sucht.

#### Thermometer-Anzeige

Um die Temperatur von °C in °F zu ändern, drücken Sie die Taste -.

back size: 148\*230mm

#### AUTO-LIGHT

Diese Uhr unterstützt eine neue Technologie namens „AUTO-LIGHT“. Stellen Sie den hinteren SENSOR-Schalter auf „ON“. Ein leichtes bzw. je nach Lichtstärke stärkeres Licht leuchtet bei Dunkelheit oder wenn der Sensor abgedeckt ist - bis Sie den Schalter auf „OFF“ bewegen. Bei Helligkeit schaltet das Licht aus.

#### Sicherheitshinweise

##### Verwendungszweck

• Der Funkwecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zum Wecken vorgesehen. Er ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

##### GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Wecker für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

##### GEFAHR vor Verletzungen

• Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

##### VORSICHT - Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Wecker länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-). Eine falsch eingelegte Batterie könnte das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Wecker zu reinigen.

##### Entsorgung

###### Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.

