

SVENSKA

ST484E

Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.

BRUKSANVISNING

Warning! Se noga till att apparatens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och händer.

VARNING! Vidrör inte apparatens heta cylinder eller metalldelar medan är varma.

Plattning

- Se till att häret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela häret i slinger som är klara för styling.
- Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad .
- Välj en temperaturinställning som passar din härtyp genom att trycka på knapparna "+/-". Lampan blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna, nära röterna.
- Härlåt håret i ett fast grep mellan plattorna och för plattorna längs med häret, från rot till toppar.
- Upprepa för alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvit innan du kamar igenom det.
- Stängd av apparaten efter användning genom att trycka på knappen  och dra ur kontakten.
- Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

Skapa lockar

- Kontrollera att de medföljande värmesköldarna är på plats i apparatens ändrar.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna.
- Håll apparatens skäft i ena handen och värmesköldarna i den andra. Vrid runt apparaten 180° så att häret snurras ett varv kring apparatens utsida.
- Låt apparaten glida långsamt längs hela häret från roten till toppen i en neråtgående rörelse.
- Ta loss apparaten från häret.
- Upprepa för alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvt innan du stylar det.

Jonteknik

När du startar enheten aktiveras jontekniken automatiskt.

Observera: När joner frisätts genom portarna hörs ett lätt fräsande ljud.

Temperaturinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtälkt, tunt, bleket eller farget hår, bruk den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen till önskat resultat uppåt.

Följande temperaturvägledningen nedan:

Inställning 1 (grön)	= 130 °C
Inställning 2 (gul)	= 160 °C
Inställning 3 (orange)	= 180 °C
Inställning 4 (röd)	= 210 °C
Inställning 5 (röd)	= 230 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängningsfunktion för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten måste du behöver du bara starta den igen.

Låshårsplattor

Denna apparat har låshårsplattor för att möjliggöra säker och tryggt förvaring av produkten när den inte används.

- Lås apparaten efter användning genom att pressa ihop tångerna så att plattorna stänger.

- Lås plattorna medan du håller dem stängda med hjälp av skjutlåsdraget med lässymbolen  på apparatens bas.

- Lås plattorna genom att skjuta reglaget mot plattorna i pilens riktning. Lås upp när du är redo för användning genom att skjuta reglaget i motsatt riktning.

Värmeväskor

Apparaten levereras med en värmeväskor som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmeväskan förrän den är användning, inte ens om den ligger i värmeväskan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Värm genast apparaten i den medföljande värmeväskan och låt apparaten svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter som det är flera minuter innan den svälver.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

För hela apparaten i best mulig stand, fölg trinnene nedan:

- Linda inte sladdens runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktigt klut utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

NORSK

ST484E

Les sikkerhetsinstruksjonene først.

BRUKSANVISNING

Warning! Se noga til at apparatens varme ytor ikke kommer i kontakt med huden, særskilt øjen, øren, ansiktet og hender.

VARNING! Vidrør ikke varme roret eller metalldelene medan de er varme.

Plattning

- Se til at håret er tørt og genomkammet før at avlägsne eventuelle trassel. Dela håret i slinger som er klare for styling.
- Starta apparaten genom at trycka på knappen markerad .
- Välj en temperaturinställning som passar din härtyp genom att trycka på knapparna "+/-". Lampen blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna, nära rötterna.
- Härlåt håret i ett fast grep mellan plattorna og før plattorna längs med håret, fra rot til topp.
- Opprepa for alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvt innan du kamar igenom det.
- Stängd av apparaten etter användning genom att trycka på knappen  og dra ur kontakten.
- Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

Skapa lockar

- Kontrollera att de medföljande värmesköldarna är på plats i apparatens ändrar.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna.
- Håll apparatens skäft i ena handen och värmesköldarna i den andra. Vrid runt apparaten 180° så att häret snurras ett varv kring apparatens utsida.
- Låt apparaten glida långsamt längs hela häret från rot till toppen i en neråtgående rörelse.
- Ta loss apparaten från håret.
- Opprepa for alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvt innan du stylar det.

Jonteknik

Når du startar enheten aktiveras jontekniken automatiskt.

Observera: När joner frisätts genom portarna hörs ett lätt fräsande ljud.

Temperaturinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtälkt, tunt, bleket eller farget hår. Använd den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen till önskat resultat uppåt.

Följande temperaturvägledningen nedan:

Inställning 1 (grön)	= 130 °C
Inställning 2 (gul)	= 160 °C
Inställning 3 (orange)	= 180 °C
Inställning 4 (röd)	= 210 °C
Inställning 5 (röd)	= 230 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängningsfunktion för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten måste du behöver du bara starta den igen.

Låshårsplattor

Denna apparat har låshårsplattor för att möjliggöra säker och tryggt förvaring av produkten när den inte används.

- Lås apparaten efter användning genom att pressa ihop tångerna så att plattorna stänger.

- Lås plattorna medan du håller dem stängda med hjälp av skjutlåsdraget med lässymbolen  på apparatens bas.

- Lås plattorna genom att skjuta reglaget mot plattorna i pilens riktning. Lås upp när du är redo för användning genom att skjuta reglaget i motsatt riktning.

Värmeväskor

Apparaten levereras med en värmeväskor som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmeväskan förrän den är användning.

Apparaten levereras med en värmeväskor som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmeväskan förrän den är användning, inte ens om den ligger i värmeväskan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Värm genast apparaten i den medföljande värmeväskan och låt apparaten svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter som det är flera minuter innan den svälver.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

För hela apparaten i best mulig stand, fölg trinnene nedan:

- Linda inte sladdens runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktigt klut utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

SUOMI

ST484E

Les turvaohejeet ensin.

BRUK AV APPARATET

Advarsell! Pass på å unngå at apparatets varme overflatte kommer i direkte kontakt med huden, særskilt øjen, øren, ansikt og hender.

ADVARSEL! Ikke berør det varme røret eller metalldelene medan de er varme.

Plattning

- Se till att häret är torrt och genomkammat för att avlägsna eventuellt trassel. Dela håret i slinger som är klara för styling.
- Starta apparaten genom att trycka på knappen markerad .
- Välj en temperaturinställning som passar din härtyp genom att trycka på knapparna "+/-". Lampen blinkar tills den valda temperaturen har nåtts. När temperaturen har uppnåtts lyser lampen kontinuerligt.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna och för plattorna längs med håret, från rot till toppar.
- Upprepa för alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvt innan du kamar igenom det.
- Stängd av apparaten efter användning genom att trycka på knappen  och dra ur kontakten.
- Låt enheten svälva innan du ställer undan den.

Skapa lockar

- Kontrollera att de medföljande värmesköldarna är på plats i apparatens ändrar.
- Placerar i en hårlänga mellan plattorna.
- Håll apparatens skäft i ena handen och värmesköldarna i den andra. Vrid runt apparaten 180° så att häret snurras ett varv kring apparatens utsida.
- Låt apparaten glida långsamt längs hela häret från rot till toppen i en neråtgående rörelse.
- Ta loss apparaten från håret.
- Upprepa för alla hårlängor.
- Vänta tills häret svälvt innan du stylar det.

Jonteknik

När du startar enheten aktiveras jontekniken automatiskt.

Observera: När joner frisätts genom portarna hörs ett lätt fräsande ljud.

Temperaturinställningar

Använd den lägre temperaturinställningen om du har ömtälkt, tunt, bleket eller farget hår, bruk den högre temperaturinställningen om du har tjockt hår. Vi rekommenderar att du utför ett test vid det första användningstillfället för att säkerställa att rätt temperatur används för din härtyp. Börja på den lägsta inställningen och höj temperaturen till önskat resultat uppåt.

Följande temperaturvägledningen nedan:

Inställning 1 (grön)	= 130 °C
Inställning 2 (gul)	= 160 °C
Inställning 3 (orange)	= 180 °C
Inställning 4 (röd)	= 210 °C
Inställning 5 (röd)	= 230 °C

Automatisk avstängning

Apparaten har automatiskt avstängningsfunktion för extra säkerhet. Om apparaten är påslagen mer än 72 minuter är gången stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten måste du behöver du bara starta den igen.

Låshårsplattor

Denna apparat har låshårsplattor för att möjliggöra säker och tryggt förvaring av produkten när den inte används.

- Lås apparaten efter användning genom att pressa ihop tångerna så att plattorna stänger.

- Lås plattorna medan du håller dem stängda med hjälp av skjutlåsdraget med lässymbolen  på apparatens bas.

- Lås plattorna genom att skjuta reglaget mot plattorna i pilens riktning. Lås upp när du är redo för användning genom att skjuta reglaget i motsatt riktning.

Värmeväskor

Apparaten levereras med en värmeväskor som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmeväskan förrän den är användning.

Apparaten levereras med en värmeväskor som används under och efter stylingen. Lågg inte apparaten på värmeväskan förrän den är användning, inte ens om den ligger i värmeväskan. Stäng av apparaten efter användning och dra ur kontakten. Värm genast apparaten i den medföljande värmeväskan och låt apparaten svälva helt. Fortsätt att hålla den utom räckhåll för barn efter som det är flera minuter innan den svälver.

RENGÖRING & UNDERHÅLL

För hela apparaten i best mulig stand, fölg trinnene nedan:

- Linda inte sladdens runt apparaten utan rulla ihop den löst vid sidan av när du lägger undan apparaten.
- Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
- Dra alltid ur kontakten efter användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktigt klut utan tvål för att bibehålla optimal kvalitet på plattorna. Skapa inte plattorna.

POLSKI

ST484E

Szybkoolektywne przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa.

KÄTTÖ

Varoitus! Vältä laitteiden kuuman pinnan suoraa kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korviin ja kaulan kanssa.

ADVARSEL! Ålä koske laitteiden ku