

Gebrauchsanleitung

Seilzug-Regulator mit W190

Verpackung entfernen

Sie nehmen die Uhr aus der Verpackung und hängen sie mit Dübel und Schraube an der vorgesehenen Stelle an die Wand. Aus dem Gehäuse entnehmen Sie jetzt Sicherungsgummis und Schutzpapier zwischen Gong und Hämmer. Die Transportsicherung für das Bronzeseil empfehlen wir etwa nach 1 Tag Laufzeit zu entfernen.

Ingangsetzen der Uhr

Das Pendel hängen Sie in die hinter dem Uhrwerk angebrachte Pendelverlängerung, die Gewichte in den vorgesehenen Bügel unterhalb des Uhrwerkes. Ziehen Sie die Schlagwerke über die linke und rechte Öffnung im Zifferblatt mit beiliegendem Schlüssel auf bis ein spürbarer Widerstand erreicht ist. Bitte beachten Sie, daß beim Aufziehen der Uhr immer sowohl das Gehwerk (mittlere Öffnung) als auch die Schlagwerke aufgezogen werden.

Diese Wohnraumuhr ist mit der Funktion „Automatische Nachtabschaltung“ ausgestattet. Alternativ dazu kann das Schlagwerk komplett ausgeschaltet werden. Sie werden über die beiden Schaltstangen rechts neben bzw. unterhalb des Zifferblattes ein- und ausgeschaltet. Mit der Schaltstange ganz rechts schalten Sie das Schlagwerk ein und aus.

Stellung oben: Schlagwerk komplett ausgeschaltet Stellung unten: Schlagwerk eingeschaltet
Mit der Schaltstange links davon schalten Sie die automatische Nachtabschaltung ein und aus.

Stellung oben: Automatische Nachtabschaltung von 21.45 – 7.00 Uhr

Stellung unten: Keine Nachtabschaltung

Bitte beachten Sie, dass die Funktion der automatischen Nachtabschaltung nur dann aktiviert ist, wenn gleichzeitig die Schaltstange ganz rechts auf die untere Stellung geschaltet ist.

Die Tageszeit stellen Sie durch langsames Vor- oder Zurückdrehen des Minutenzeigers ein.

Das Pendel wird nun mit der Hand soweit als möglich aus der Mittellage gebracht und losgelassen. Nach einigen Schwingungen wird automatisch ein regelmäßiges Ticken erreicht. Geschieht dies nicht, dann ist der Vorgang von der anderen Seite zu wiederholen. Sollte die Uhr bei eingeschalteter Nachtabschaltung am Tag nicht schlagen, dann befindet sich die Zeigerstellung in der „Nachtphase“. Die Zeit muß dann um 12 Stunden zurückgestellt werden.

Achtung: Vor dem Zurückstellen der Zeiger unbedingt die Nachtabschaltung ausschalten.

Wenn nach dem Einstellen der Uhrzeit die Schlagfolge nicht mehr stimmt, so ist das kein Fehler. Das Schlagwerk stellt sich nach 1 bis 2 Stunden automatisch ein. Stimmt der Stundenschlag mit der Stundenanzeige nicht überein, Stundenzeiger auf die entsprechende Stunde verdrehen.

Ganggenauigkeit einstellen

Die Länge des Pendels bestimmt die Ganggenauigkeit. Geht die Uhr nach – Pendelmutter nach oben (rechts)drehen. Geht die Uhr vor – Pendelmutter nach unten(links) drehen. 1/2 Umdrehung entsprechen ca. 1 Minute in 24 Stunden.

Pflege und Instandhaltung

Diese Uhr verlangt sehr wenig Wartung. Lassen Sie das Uhrwerk alle 5-10 Jahre reinigen und ölen (synthetisches Öl 859). Besonders trockene und salzige Luft, Hitze und Kälte können eine häufigere Wartung notwendig machen. Die Messingteile nur mit einem trockenen Baumwolltuch abreiben bzw. anfassen.