



D **Montageanleitung**

GB **Assembly instructions**

NL **Handleiding voor de montage**



FR **Notice de montage**

CZ **Montážní návod**

TR **Montaj talimatı**

HU **Szerelési útmutató**

PL **Instrukcja montażu**

RO **Instrucţiuni de montaj**


IT **Istruzioni di montaggio**


SK **Návod na montáž**

RU **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	





1	1x	ca. 1385 x 350 mm
2	1x	ca. 1366 x 680 mm
3	1x	ca. 1385 x 330 mm
4	2x	ca. 668 x 330 mm
5	1x	ca. 668 x 315 mm
6	1x	ca. 668 x 315 mm
7	3x	ca. 459 x 224 mm


8	3x	ca. 428 x 307 mm
9-L	3x	ca. 310 x 88 mm
9-M	3x	ca. 416 x 88 mm
9-R	3x	ca. 310 x 88 mm
10	2x	ca. 437 x 300 mm
11	1x	ca. 680 x 459 mm
12	1x	ca. 680 x 459 mm




A 8,0 x 30 mm 16x	B 16x	C 16x	D 3,9x9,5mm 5x	E h=2 4x	F Ø26 Kr.0 4x	G 1x
H 4,0 x 20 mm 8x	I 8x	J 2,7 x 20 mm 8x	K 6,3 x 13 mm 12x	L 17 x 310 mm 6x	M M4,0 x 9 mm 6x	N 8x




1








G




D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Enyv
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей










20min






2
B
8x
I
8x
H
4,0 x 20 mm
8x
H
I
3
30 mm
430 mm
30
270 mm
330 mm
30
30
430 mm
180°
3
B
3
B
B
B
B
B
B
B
3
B


3


A 8,0 x 30 mm
8x
B
8x
C
8x
E
h=2
4x











1
B
B
B
B
B
B
B
B
B
1
4
E
A
C
A
C
E
4
C
E
C
A
A
A
C
A
E
C
4
C
E
C
A
A
4
C
!
A


4

A	C	D	L	K
8,0 x 30 mm 8x	 8x	3,9x9,5mm 5x	17 x 310 mm 6x	6,3 x 13 mm 12x











5

N 8x




6

J 2,7 x 20 mm
8x



7


F Ø26
Kr.0
4x




8

M4,0 x 9 mm


6x



9



11 / 12




- (D) **Push-To-Open einstellen**
- (GB) Adjusting the Push-To-Open
- (FR) **Régler les Push-To-Open**
- (IT) Sistemare Push-To-Open
- (NL) **Push-To-Open instellen**
- (PL) Nastawić Push-To-Open
- (CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
- (RO) Nastavenie Push-To-Open
- (HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
- (SK) Reglare Push-To-Open
- (TR) **Push-To-Open ayarlanması**
- (RU) Регулировка Push-To-Open

12 / 12


- (D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**
- (IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- (NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**
- (PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- (CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**
- (RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- (HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**
- (SK) Reglare uşi (ajustare balamale)
- (TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

10




(D) **Push-To-Open einstellen**	(CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
(GB) Adjusting the **Push-To-Open**	(RO) Nastavenie **Push-To-Open**
(FR) **Régler les Push-To-Open**	(HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
(IT) Sistemare **Push-To-Open**	(SK) Reglare **Push-To-Open**
(NL) **Push-To-Open instellen**	(TR) **Push-To-Open ayarlanması**
(PL) Nastawić **Push-To-Open**	(RU) Регулировка **Push-To-Open**


1.



2.



11



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

