Hinweis

Wir behalten uns Änderungen an der Software, gegenüber der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung, vor. Diese Bedienungsanleitung wurde basierend auf Receiversoftware 1.14 erstellt.

Copyright © 2019 Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause "sky vision" entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, denn Sie erfahren viel Wissenswertes über den Receiver und nur so können Sie alle Funktionen optimal nutzen.

Es dient auch Ihrer Sicherheit und bewahrt Sie vor etwaigen Schäden.

Für den Fall, dass Sie einmal nicht weiter kommen, dann rufen Sie uns einfach unter folgender Telefonnummer 09001 / 75 97 58 (0,35 € / Min. aus dem Festnetz) an.

Die Kollegen stehen Ihnen montags bis freitags von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Die Gewährleistung für dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung des Herstellers. Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen sky vision Receiver.

lhr

sky vision Team

Allgemeine Eigenschaften81 Bedienung und Funktionen10
1.1 Ansicht Vorderseite10
1.2 Ansicht Rückseite
1.3 Tastenbelegung der Fernbedienung
1.4 Lernbare Tasten
2 Anschlüsse14
Hinweise zum Aufstellen des Receivers
2.1 Anschließen des Receivers an das Antennensystem14
2.2 Anschließen des Receivers an ein Fernsehgerät14
2.3 Anschluss eines digitalen Audio-Systems
3 Online-Hilfe.154 Informationen zur Aufnahme bei HD+ Sendern155 Grundeinstellungen.16
5.1 Menü Informationen
5.2 Inbetriebnahme
5.2.1 Auswahl der Menüsprache (OSD)
6 Grundfunktionen
6.1 Kanal umschalten18
6.2 Lautstärken-Regelung
6.3 Info Leiste
6.3.1 Allgemeine Informationen zur Infoleiste
6.3.2 Detaillierte Kanalinformationen
6.4 Auswahl der Tonspur
6.5 Auswahl von videotext und Untertitel
6.6 Sleep-Timer-Funktion
6.7 Kanalliste
6.8 Electronic Program Guide (EPG)
6.9 Wiedergabe
7 Hauptmenü
7.1 Menüstruktur
7.2 Menü "Installation"
7.2.1 Antenneneinstellungen 28 7.2.2 Autom. Scannen 30

7.2.3 Manuelles Scannen	. 30
7.2.4 ASTRA Kanalliste	. 33
7.2.5 Grundeinstellungen	. 34
7.3 Systemeinstellungen	. 35
7.3.1 Sprachauswahl	. 35
7.3.2 OSD-Einstellungen	. 36
7.3.3 Video Einstellungen	. 37
7.3.4 Audio Einstellungen	. 38
7.3.5 Zeiteinstellung	. 38
7.3.6 Allgemeine Einstellungen	. 39
7.3.7 System Informationen	. 40
7.4 Kanaleinstellungen	. 41
7.4.1 Kanäle löschen	. 41
7.4.2 Alle Kanäle löschen	. 42
7.4.3 Favoriten	. 42
7.4.4 Kanäle Editieren	. 43
7.4.5 Bevorzugte Kanalliste	. 44
7.5 Jugendschutz	. 45
7.5.1 Kanal Sperren	. 45
7.5.2 Lock Control	. 45
7.5.3 Pin-Code ändern	. 46
7.6 Software Manager	. 47
7.6.1 System Sicherung	. 47
7.6.2 OTA Software Download	. 47
7.7 Multimedia	. 48
7.7.1 Timer Einstellungen	. 48
7.7.2 PVR Einstellungen	. 49
7.7.3 Player Einstellungen	. 50
7.7.4 Speichermedien	. 51
7.7.5 USB1	. 51
7.7.6 Netzwerk	. 52
7.7.7 Spiele	. 53
7.7.8 Conditional Access Kartenleser	. 53
8 PVR Funktionen	. 54
8.1 Aufzeichnungsmodis	. 54
8.1.1 Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)	. 54
8.1.2 Manuelle Aufzeichnung:	. 55
8.1.3 Timeraufzeichnungen:	. 56
8.1.4 Timeraufzeichungen aus dem EPG (Guide)	. 57
8.1.5 Quicktimer aus dem EPG (Guide)	. 57

9 Mediaplayer-Funktionen	. 58
9.1 Das Mediaplayer-Menü	58
9.2 Wiedergabe einer Sendung	59
9.2.1 Während der Wiedergabe	. 59
9.3 Die Schnittfunktion	61
9 4 Die Lesezeichenfunktion	62
10 Erweiterte Funktionen	62
10 1 Videotoxt Novigation	.03 62
	03
10.2 EPG-Suche	63
10.3 Kanalbearbeitung in der Kanalliste	64
10.4 Unicable	65
11 Anhang	.66
11.1 Fehlerbehebung	66
11.1.1 Auf der Vorderseite erfolgt keine Anzeige	. 66
11.1.2 Kein Bild	. 66
11.1.3 Schlechte Bild- und Tonqualität	. 66
11.1.4 Kein Ton oder schlechte Tonqualität	. 66
11.1.5 Die Fernbedienung funktioniert nicht	. 66
11.1.6 Sendungen lassen sich nicht aufnehmen	. 67
11.1.7 Ein verschlüsselter Kanal wird nicht dekodiert	. 67
11.3 Begriffserklärung / Glossar	68
11.3.1 DiSEqC:	. 68
11.3.2 Symbolrate:	. 68
11.3.3 Polarisation:	. 68
11.3.4 22KHz:	. 68
11.3.5 Unterer Frequenzbereich:	. 68
11.3.6 Oberer Frequenzbereich:	. 68
11.3.7 SPDIF	. 68
11.3.8 Common Interface Modul (nur bei Geräten mit CI-Schacht)	. 68
11.3.9 EPG: Electronic Programm Guide	. 69
11.3.10 HDMI: High Definition Multimedia Interface.	. 69
11.3.11 OSD: On Screen Display	. 69
11.3.12 High Definition Television (HDTV):	. 69
11.3.13 RGB:	. 69
11.3.14 YUV	. 69
	. 69
11.3.16 Composite Video:	. 70
11.3.17 Letterbox: (dt. Briefkasten)	. 70
11.3.10 Pan & Scan	. 70

11.3.19 Dolby Digital	70
11.3.20 Transponder	70
11.3.21 Timeshift	70
11.3.22 LNB	70
11.4 Koordinaten	71
12 Distribution.	74
13 Hotline	74
14 Konformitätserklärung	74

Bevor Sie das Gerät anschließen und in den Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte den Lieferumfang auf Vollständigkeit und lesen aufmerksam die Sicherheitshinweise auf der Folgeseite durch.

Allgemeine Eigenschaften

- MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
- LNB Steuerlogik (0/22KHz-Ton)
- SCPC/MCPC empfangbar von C/Ku-Band-Satelliten
- 1 Digitaler HDTV-Empfänger
- DiSEqC 1.0, 1.1
- Mehrsprachiges Menü
- 7 Segment-Anzeige
- Videotext-Unterstützung
- EPG (Elektronischer Programmführer) für Bildschirminformationen über die Kanäle
- · Installationsassistent für eine einfache Installation
- 20,000 Kanäle
- · Editierfunktion für Kanäle und Dateien
- · Favoriten- und Kindersicherung
- S/PDIF Ausgang optisch
- HDMI Ausgang
- PVR-Ready auf USB-Datenträger
- Timeshift Zeitversetztes Fernsehen
- Unicable Einkabelsystem nach DIN 50494
- Netzwerkanschluss
- 1 x USB 3.0 Anschluss
- 1 HD+ Smartcard Leser
- LCN (für Kanallisten Update über Satellit)
- HD+ Kanäle 6 Monate gratis
- Firmware Update über Ethernet oder USB
- Standby Verbrauch <1W

Dieses Produkt wurde so hergestellt, dass es den internationalen Sicherheitsnormen entspricht. Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen und bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es auch künftig zu Rate ziehen zu können.

STROMVERSORGUNG

Wechselstrom 90-250V~, 50/60Hz.

Betreiben Sie das Produkt nur mit der dafür vorgesehenen Spannung. Sollten Sie sich nicht sicher sein ob Sie die entsprechenden Werte in ihrer Wohnung eingespeist bekommen, kontaktieren Sie Ihren Stromversorger. Trennen Sie den Receiver vom Stromnetz, bevor Sie Wartungen oder die Installation durchführen.

• ÜBERLASTUNG

Überlasten Sie keine Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, da das zu Kabelbränden oder Stromschlägen führen kann.

FLÜSSIGKEITEN

Das Produkt darf keinen Flüssigkeiten wie, Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Blumenvasen platziert werden.

REINIGUNG

Vor der Reinigung entfernen Sie den Stecker des Produktes aus der Wandsteckdose. Verwenden Sie ein leicht mit Wasser (keine Lösungsmittel) befeuchtetes Tuch, um das Außengehäuse zu reinigen.

LÜFTUNG

Die Schlitze auf der Unterseite des Produktes müssen unbedeckt bleiben, um einen ausreichenden Luftzustrom in das Gerät zu gewährleisten. Stellen Sie das Produkt nicht auf weiche Einrichtungsgegenstände oder Teppiche. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und platzieren Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten. Stapeln Sie keine Elektrogeräte auf das Produkt.

• ZUSATZGERÄTE

Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte; Sie können eine Gefahr hervorrufen oder das Produkt beschädigen.

• ANSCHLUSS AN DAS LNB

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie das Kabel von der Satellitenschüssel anschließen oder abziehen. Versäumnisse dabei können den Signalumsetzer beschädigen.

ANSCHLUSS AN DAS FERNSEHGERÄT

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie das HMDI an das Fernsehgerät und den Receiver anschließen. Versäumnisse dabei können die Geräte beschädigen.

AUFSTELLORT

Platzieren Sie das Produkt innerhalb von Gebäuden, um es nicht Blitz, Regen und Sonneneinstrahlung auszusetzen. Stellen Sie es nicht in die Nähe von Heizquellen, wie Radiatoren, Heizklappen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze erzeugen.

BLITZSCHLAG oder AUSSERBETRIEBSETZUNG

Bei Gewitter oder längerfristiger Außerbetriebsetzung entfernen Sie den Stecker des Produktes aus der Steckdose und trennen Sie die Leitungen zu anderen Geräten.

INSTANDHALTUNG

Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenhändig zu warten, da Sie ein Öffnen oder ein Entfernen der Abdeckungen gefährlichen elektrischen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kann. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienstmitarbeitern.

1 Bedienung und Funktionen <u>1.1 Ansicht Vorderseite</u>



1.2 Ansicht Rückseite



- 1. Tuner Eingang Anschluss für die Satelliten Antenne.
- 2. S/PDIF Anschluss f
 ür eine digitale Audio-Anlage
- 3. HDMI Anschluss an das TV-Gerät

- 4. USB Anschluss für ein Speichermedium.
- 5. Ethernet Anschluss Anschluss für das Netzwerkkabel.
- 6. Netzteil Anschluss
 Anschluss für das externe Netzteil



1.3 Tastenbelegung der Fernbedienung

- 1. POWER (d) Taste f
 ür STB Schaltet die STB an und aus.
- 2. ZIFFER (0~9) Tasten Zum direkten Anwählen von Kanälen und zur Eingabe von Zahlen.
- 3. Timer Öffnet die Timer Liste.
- 4. Page Tasten Springt um eine komplette Seite nach oben oder nach unten.
- 5. INFO Taste Zeigt die Programminformationen auf dem TV an.
- 6. OK Taste Ruft, während Sie Fernsehen oder Radio hören, die Kanalliste auf.
- 7. HELP Taste
 Öffnet die Hilfe im Menü. Sie können in jedem Menü durch drücken der Taste die Hilfe einblenden. Duch zweimaliges drücken wird der Hilfe Text eingeblendet.
- 8. LAST Taste Zeigt die Liste der zuletzt gesehen Kanäle an zweimaliges Drücken wechselt zum letzten Kanal
- 9. VOL Tasten Hiermit regeln Sie die Lautstärke.
- 10. OPTION Taste Ruft Multifeedkanäle (wenn verfügbar)auf.
- 11. PFEILTASTEN (◄/►) Regelt das Lautstärkeniveau und bewegt den Eingabeanzeiger auf dem Menü nach links oder rechts. PFEILTASTEN (▲/▼) Wechselt die Kanäle oder bewegt den Eingabeanzeiger im Menü nach oben oder unten.
- 12. MENÜ Taste Zeigt das Menü an. Mit ihr wird das aktuelle Menü verlassen oder zum vorherigen zurückgegangen.
- 13. TEXT Taste Ruft den Videotext auf.
- 14. MODE (
 (
) Taste
 Schaltet zwischen Radio- und TV Kanälen hin und her.
- 15. GUIDE Taste Zeigt den Elektronischen Programmführer (EPG) an
- 16. AUFNAHME Taste Startet eine Sofortaufnahme. (optionale Funktion)

- 17. BACK Taste Kehrt zum vorherigen Menü zurück. Einstellungen müssen erst gespeichert werden.
- 18. MEDIA-Player Taste Startet den Media-Player.
- 19. PLAYER Tasten

Mit diesen Tasten wird der Player gesteuert.

- REW ◀ ◀ Taste:

Spult bei einer Wiedergabe die Datei mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit zurück.

- FWD ►► Taste: Spult bei einer Wiedergabe die Datei mit bis zu 64-facher Geschwindigkeit vor.
- Stopp Taste:
 Stoppt die Aufnahme und die Wiedergabe eines Programms.
- Wiedergabe / PAUSE (►/II) Taste: Startet die Wiedergabe einer aufgenommenen Sendung, Pausiert die laufende Sendung und setzt sie bei erneutem Drücken fort. Durch Drücken der Taste im Live Bild, wird die Timeshift Funktion aktiviert.
- 20. FARB Tasten
 - Rote Taste:

diese Taste wird zum Anzeigen der Online Informationen genutzt.

- Grüne Taste: Zeigt die Zeit für den Sleep-Timer an.
- Gelbe Taste: Zeigt die Audio-Informationen an und dient zum Wechseln der Tonspur
- Blaue Taste: Öffnet die Satellitenauswahl in der Kanalliste
- 21.MUTE Taste

Schaltet den Ton ab.

• 22. FAV Taste

Zum Auswählen der verschiedenen Favoritenlisten. Durch mehrmaliges Drücken können Sie durch die Favoriten-Listen schalten.

1.4 Lernbare Tasten

Sie können jeder Taste auf Ihrer Fernbedienung, die sich im weißen Rahmen "TV Control" befindet, eine Taste Ihrer TV-Fernbedienung zu ordnen. Somit wird am Ende nur noch eine Fernbedienung benötigt, um TV und Receiver zu bedienen. Um die Tasten zu programmieren gehen Sie für jede Taste die untenstehende Anleitung durch.

- 1. Drücken Sie die "SET-Taste" von der Receiver-Fernbedienung für ca. 3 Sekunden, bis die Power-Taste oben links heller aufleuchtet.
- 2. Halten Sie die TV-Fernbedienung und die Receiver-Fernbedienung in einemAbstand von ca. 3 cm gegenüber.
- 3. Betätigen Sie z.B. die weiße "Power-Taste" im "TV Control" Bereich von der Receiver-Fernbedienung, das rote Licht fängt an zu blinken.
- 4. Drücken Sie die Taste "Power-Taste" von der TV-Fernbedienung, dass rote Licht hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
- 5. Drücken Sie "SET-Taste", um die Eingabe zu speichern
- 6. Wiederholen Sie die Schritte (1 bis 5), um weitere Tasten anzulernen.

2 Anschlüsse

Hinweise zum Aufstellen des Receivers

- Stellen Sie Ihren Receiver nur in horizontaler Position auf.
- Stellen Sie keine schweren Dinge, wie z.B. einen TV auf Ihren Receiver.
- Desweiteren sollten Sie Ihren Receiver nicht an folgenden Plätzen aufstellen:

Plätze mit direkter Sonneneinstrahlung, vibrierende Plätze, feuchte Plätze und zu warme oder zu kalte Plätze.

2.1 Anschließen des Receivers an das Antennensystem

Nachdem Sie Ihre Antenne eingestellt haben, verbinden Sie das Koaxial-Kabel des LNBs mit dem Eingang "LNB IN" auf der Rückseite Ihres Receivers. Alle Kabel sollten nur mit der Hand angezogen werden, benutzen Sie keine Zangen o. ä., um die Verbindung anzuziehen. Das Antennenkabel sollte 75 Ohm Widerstand haben und am Ende mit einem F-Stecker versehen sein.

2.2 Anschließen des Receivers an ein Fernsehgerät

Um den Receiver mit dem Fernsehgerät zu verbinden, benötigen Sie ein HDMI Kabel, sowie einen freien HDMI Port an Ihrem TV Gerät. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem "HDMI- Ausgang" an der Rückseite Ihres Receivers. Das andere Ende verbinden Sie mit dem HDMI-Eingang ihres Fernsehgeräts.

2.3 Anschluss eines digitalen Audio-Systems

Verbinden Sie mit einem optischen Kabel den S/PDIF OUT des Receivers mit dem S/PDIF-Eingang Ihres digitalen Audio-Systems.

Hinweis

Der HDMI Eingang am TV wird nicht automatisch gewählt. Sollten Sie nach dem Anschließen kein Bild erhalten, prüfen Sie ob der richtige HDMI Eingang am TV ausgewählt ist.

3 Online-Hilfe

Mit der HELP Taste ist es in jedem Menü möglich, eine Erklärung für die ausgewählte Funktion, sowie eine Beschreibung der Funktionstasten zu erhalten. Sollten Sie nach einem Update einen neuen Menüpunkt, der nicht in dieser Anleitung enthalten ist finden, können Sie durch Drücken der Help Taste die genaue Funktion des Menüpunktes erfahren

4 Informationen zur Aufnahme bei HD+ Sendern

Die HD+ Sender unterliegen, bei der Aufnahme und Wiedergabe, gewissen Einschränkungen. Diese werden direkt von den Sender vorgeschrieben und sind kein Fehler in der Software des Receivers. Nachstehend finden Sie eine Auflistung der Einschränkungen

- Aufnahmen können nicht gespult werden.
- Schneiden der Aufnahme am Gerät oder am PC ist nicht möglich
- Lesezeichen können erst bei der zweiten Wiedergabe gesetzt werden
- Abspielen ist nur an dem Gerät möglich, mit dem die Aufnahme getätigt wurde

Hinweis:

Diese Einschränkungen gelten nur für die HD+ Sender. Alle anderen Sender können ohne Einschränkungen aufgenommen und wiedergegeben werden.Welche Sender aktuell zum HD+ Programmpacket gehören, können Sie auf der Webseite www.hd-plus.de einsehen

5 Grundeinstellungen

5.1 Menü Informationen

Ein Menü ist ein Textfeld, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Optionen, die ausgewählt werden können, sind generell hervorgehoben. Nicht hervorgehobene Optionen können nicht ausgewählt werden. Die meisten Menüs zeigen Kurzinformationen am unteren Rand des Bildschirms.

Das Menü besteht aus 7 Hauptmenüs:

- Installation
- Systemeinstellungen
- Kanaleinstellungen
- Jugendschutz

- Software Manager
- Multimedia
- Conditional Access
- 1 Mit den Pfeiltasten (▲/▼) ist es möglich, sich in den Menüs hoch und runter zu bewegen.
- 2 Wenn Sie den gewünschten Punkt im Menü erreicht haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (6).
- 3 Mit den Pfeiltasten (◄/►) können Sie die verschiedenen Menüs durchschalten.
- 4 Wenn Sie zu einem vorherigen Menü zurückkehren und die Änderungen speichern wollen, drücken Sie die Back-Taste.
- 5 Wenn Sie das Menü verlassen wollen, drücken Sie die Menü-Taste.

5.2 Inbetriebnahme

Wenn Sie den Receiver das erste Mal starten, müssen Sie die Sprache einstellen, in der die Menüs angezeigt werden sollen. Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um eine Kanalsuche durchzuführen. Nachdem dieser Schritt beendet ist, können Sie sich am Radio- und Fernsehprogramm erfreuen. Wenn Sie die Standard Kanalliste wählen. wird eine vorsortiere Kanalliste für Astra 19.2° geladen. Das DiSEqC Signal wird hierbei auf "Aus" gestellt.

1 Schalten Sie den Receiver ein. Das Spracheinstellungs-Menü erscheint automatisch. Die ausgewählte OSD- Sprache ist hervorgehoben.

5.2.1 Auswahl der Menüsprache (OSD)



- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die gewünschte Sprache.
- 3 Fahren Sie fort, indem Sie die BLAUE Taste oder die OK-Taste (6) drücken
- 4 Mit der Back-Taste beenden Sie jederzeit den Installationsassistenten und gelangen sofort ins Hauptmenü.

5.2.2 Zeiteinstellungen

2. Zeiteinstellungen			
	To Be	te, kood	
	ЧD	-	
Zariak	Nachata	and water	THE Bender

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) die gewünschte Zeitzone aus.
- 2 Mit den Pfeiltasten (◄/►) wählen Sie nun zwischen den Optionen Sommerzeit AN oder AUS.
- 3 Drücken Sie die BLAUE Taste zum Fortfahren.
- 4 Mit der ROTEN Taste gelangen Sie zum vorherigen Installationsschritt.
- 5 Nach dem Einstellen der Zeit wird die Standart Kanalliste geladen.

Hinweis:

6 Grundfunktionen

Dieses Kapitel erläutert Ihnen einige Funktionen, die Sie während dem fernsehen oder radiobetrieb benötigen.

6.1 Kanal umschalten

Sie können den Kanal in 4 verschiedenen Methoden umschalten.

- Methode 1: Drücken Sie die Pfeiltasten (▲/▼).
- Methode 2: Um einen Kanal direkt anzuwählen, können Sie mit den Zifferntasten (0~9) die Kanalnummer eingeben.
- Methode 3:
- 1 Drücken Sie OK (6), um die Kanalliste anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten (▲/▼) den Kanal, den Sie ansehen möchten und drücken Sie OK (6). Durch erneutes Drücken der OK-Taste (6) wird die Programmliste geschlossen.

Sie können mit Hilfe der Page- (+/-) oder mit den Pfeil (▲/▼) Tasten auch seitenweise durch die Kanalliste springen. Mit der Mode- (ﷺ) Taste können Sie zwischen Radio- und TV-Kanälen wechseln.

TV-	Liste		
		_	
0001 Das Erste HD		10	-
0002 ZDF HD		нD	_
0003 RTL HD	÷	ю	
0004 SAT.1 HD	Ŧ	HD	
0005 ProSieben HD	- 10	ю	
0006 VOX HD	×	HD	
0007 kabel eins HD	Ŧ	10	
0008 RTLII HD	×	ю	
0009 SUPER RTL HD	×	HD	
0010 arte HD		HD	
0011 SPORT1 HD	÷	10	
0012 WELT HD	×	ю	
A	lle		

- Methode 4: Liste der zuletzt gesehenen Kanäle.
- 1 Drücken Sie die Last-Taste auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) einen Kanal und drücken Sie OK (6).
- 3 Drücken Sie die OK-Taste (6), um das Menü zu verlassen.

6.2 Lautstärken-Regelung

Um die Lautstärke zu regeln:

• Drücken Sie die VOL+/- oder die Pfeil-Taste.



 Drücken Sie die Mute (☆) Taste erneut, um den Ton wieder anzustellen. Alternativ können Sie auch die VOL+/- oder die Pfeiltasten (◄/►) drücken. Im MEDIA-Player-Modus sind die Tasten VOL +/- und (▲/▼) für die Lautstärkeregelung verfügbar

6.3 Info Leiste

Die Kanalinformationen erscheinen bei jedem Kanalwechsel für eine bestimme Zeit. Die Zeit kann im Menü OSD Einstellungen verändert werden.

6.3.1 Allgemeine Informationen zur Infoleiste

Durch Drücken der INFO Taste können Sie allgemeine Informationen zum aktuellen Kanal sehen.



- 1 Kanalnummer und Name
- 2 Zeigt den Fortschritt der aktuellen Sendung
- 3 Aktuelle und folgende Sendung
- 4 Aktuelle Uhrzeit und Datum
- 5 Signalstärke und Signalqualität
- 6 Symbole:
 - A Verschlüsselter Kanal
 - B HD Sendung
 - C Dolby Digital
 - D Videoformat
 - E Auflösung
 - F Teletext
 - G Untertitel

Hinweis:

Es erscheinen nur die Symbole die auf den jeweils gewählten Kanal zutreffen. Die Reihenfolge der Symbole kann von der Zeichnung abweichen.

6.3.2 Detaillierte Kanalinformationen

Erneutes Drücken zeigt die EPG Informationen zur aktuellen Sendung.

1 Das Enste HD						
2010-2013	THERE		tura tamén	dece		
2014 01,18.11.2014	Das Erstel+D		Ber Quista	uke		Sportache
Tomoton De havinstee de Alto De havinstee de Alto 1 de havinstee de Alto 1 de Alto Palatimeire Uter de Alto Nordes-Janesse vereit de Loren al Nolau ⁴ Un-lapot de Son al Nolau ⁴ Un-lapot de Un-lapot at Nordes-Janesse Tellowitherung Son etite Japenkline en noti- tedhodustet ti 10	25710	Delle	when Das Tran	This		
	WTL HO	Gale 2	Bones - Die Nicol	heptorn	Bares - Die Ny	denier.
	SAT.1 HD	WIT	Nation 70			
	Traileben 10	Sellin 1	feet and a little	Two and a mail H	2 Broke Girls	2 Broke G
	VOK HO	Inore	Danels Growth	erger - netürlich sc	Goodbye Deuty	dand be
	Aubel enu HD	AcMu	Roam Rottagen	ts - En Stervelach i	therd suff	
	TUTU HD	10,3	hinase in Gud	- ther though a	e nevel Leben	
	SUPER IT, H	Tanu	Tage wie dieser			
	ARTE HD	Dette	Net of House	-		Piery
	SPORTI HD	Poler	Starap	emunders		
	Barosport	Sept	çen Vencharos	ntours Boxers 1000	Webnastered	haft Cruiter
	380.10	0.64	priv petitie	bot	y of Proof	
	Daney Charm	Volett	Dre Harner and	Ferrer Kleine Lady		

Wenn Sie das dritte Mal die Info-Taste drücken, erhalten Sie Infos zu Satellit, Frequenz, Symbol Rate, FEC, Polarisation, Video PID, Audio PID, PCR PID und dem Transponder.

Video	H.264	Audio	MPEG
Breite	1280	Layer	
Höhe	720	Frequenz	48,0642
Seitenverhältnis	16:9	Mode	Stereo
Framerate	50,00	Emphasis	NED
Scan Type	Progressive	Copyright	NED
Bitrate	60,000	Bitrate	c
Astra SID	1E-2C(19.2), 114938 10301, VID = 5101,	Hz, 22.000MS/s, DVBS2, H AUD = 5102, PCR = 5101	4

6.4 Auswahl der Tonspur

Sie können wählen zwischen Audio-Sprachen, Tonspur und Sound-Modus.

- 1 Drücken Sie die Audio-Taste (gelb).
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Audio-Sprache oder die gewünschte Tonspur und drücken Sie OK (6).
- 3 Mit den Pfeiltasten (◀/►) können Sie zwischen Stereo, Mono Links und Mono Rechts hin- und herschalten.



6.5 Auswahl von Videotext und Untertitel

Sie können zwischen all diesen Optionen wählen, sofern diese vom Provider übertragen werden

- OSD-Videotext: Drücken Sie die Text-Taste.
- VBI-Videotext: Drücken Sie die Text-Taste zweimal.
- Untertitel: Drücken Sie die Text-Taste dreimal.
- DVB Untertitel: Drücken Sie die Text-Taste viermal.

6.6 Sleep-Timer-Funktion

Drücken Sie die GRÜNE (Sleep) Taste um die Zeit einzustellen, die vergehen soll, bis sich die Box von alleine ausschaltet.

Wenn Sie während einer Aufzeichnung die Sleeptaste betätigen, bietet der Receiver die Option an, nach dem Ende der Aufzeichnung in Standby zu schalten.

6.7 Kanalliste

Durch Drücken der OK-Taste (6) können Sie die Kanalliste sehen.

TV	.iste			
0001 Das Erste HD		-		
XXX2 20F HD		WF		
003 RTL HD		100		
004 SAT 1 HD	×	101		
005 ProSieben HD	×	100		
006 VOK HD	÷	101		
0007 kabel eins HD		1401		
XXX8 RTLI HO		1401	Adva 15-32 (19-3	
3009 SUPER RTL HD		100	1144394940, 21.0003	HUN, DVBS2, H
XILO arte HD		787 -		_
XILL SPORTL HD		100	Aphabet	Treparts
X012 WELT HD		181	Arbieter	H0/K.2H
			TPT Kanalempte	ñungen.
A	le .			

Sie können mit der Mode (
 Taste zwischen Radio- und TV-Kanälen hin- und herschalten. Die Symbole hinter den Kanalnamen zeigen an, ob der Kanal verschlüsselt oder gesperrt ist.

Wählen Sie den Kanal mit den Pfeiltasten (▲/▼) oder den Page (+/-) Tasten und drücken Sie OK (6), um den Kanal anzuzeigen.

Mit den farbigen Tasten können Sie die Kanalliste wie folgt sortieren:

- ROTE-Taste: sortiert die Liste alphabetisch von A nach Z.
- GRÜNE-Taste: sortiert die Liste nach den gescannten Satelliten
- GELBE-Taste: sortiert die Liste nach den Providern
- BLAUE-Taste: zeigt nur die HD-Kanäle an
- Option-Taste: zeigt die verschiedenen Bearbeitungsfunktionen an.

Mit den Optionen können Sie folgende Punkte wählen:

TV-Liste			Kanaleinstellungen		
ONI Day Evolution			-	Tevartes	
DOT TOF HD		-		Kunal unbenemen	
BOIL BTL HD		100		Kanal Bethen	
004 SAT 1 HD	÷	100		Kanade verscheiden	
005 ProSieben HD	÷	100		Address(101)	
606 VOX HD	÷	1001			
007 kabel eins HD		101			
COR RTLE HD		101		Adva 16-30 (19-36)	
009 SUPER RTL HD		101		1140344, 21.00346	A, DVBIZ, H
010 arte HD		w —		- Database	-
GE1 SPORTL HD		100			
012 WELT HD		187		Actorian	H0/H.204
				THE Contempola	ngen
A	le 🗌				

- Favoriten: Damit können Sie Ihre Favoritenliste anpassen.
- Kanal umbenennen: Sie können einen gewählten Kanal umbenennen.
- Kanal löschen: Löscht den gewählten Kanal.
- Kanäle verschieben: Damit können Sie Ihre Kanäle sortieren.
- Jugendschutz: Hiermit können Sie Programme sperren.

Die Kanalübersicht in einer bestimmten Reihenfolge anzeigen:



- 1 Drücken Sie die farbigen (Rot/Grün/Gelb/Blau) Tasten. Die Kanalübersicht wird hervorgehoben.
- 2 Wählen Sie Alphabet, Satellit, Anbieter oder HD/H.264, indem Sie eine der farbigen Tasten verwenden. Die Kanalübersicht wird automatisch entsprechend Ihrer Auswahl geordnet.
- 3 Wählen Sie einen Kanal durch Drücken der Pfeiltasten (▲/▼) oder Page (+/-) Tasten und drücken Sie die OK-Taste, um ihn anzusehen.

6.8 Electronic Program Guide (EPG)

Das EPG zeigt Programminformationen an. Es zeigt die Programmnamen, die Sendezeiten und eine Inhaltsangabe zur ausgewählten Sendung. Die EPG-Informationen können von Provider zu Provider unterschiedlich sein.

1 Drücken Sie, während dem fernseh oder radio Betrieb, die Guide-Taste. Das Fenster für das EPG erscheint.

		Mo, 14.10.2019		
1 Das Erste HD		15-1		
15:00-15:10	Date Drafte HD	Tag Verlicht nach Flass (34)	Tapenc broard	
1510 94, 1438,2009	207140	Two die Rosenheim-Caps	Test Tallo deuts	chierd Leuten
Die Nachrichten der ARD	RTL HD	Here's Paper Valler allest ourstaut	s 'Here sher Kipf'	Unter uns
	SAT LHD	Vitration Stating	Well an Sidney	Kink an Siding
	Tradition HD	The Big Bang T. The Big Bang	WF .	
	VOLID	4 Notester and ene Traumeter	Detachen Tall uns	d Transm
	kabel ens 10	New CD	Abertauer Laber 1	kakh H
	RTLI HD	One washe Hamburg	RT NYME Schule	- Die jungen Lehre
	SUPER RTL H	ALL DO & SHARE - H DIE NAME	rs - Ab TH. Hape	Zei Stars
	ateito	WU Co. Northe	Name Walkshop	de W Dadt der
	SPORTI HD	Secolute - MM Harvede		
	WELT HD	Trateringf and Stanfach - Tr	N Gebeinnen d	er Tefe kader
	NO1 DOKU	Commergent Weichertind	e Antaritte - Drad	herikopf and Staint
	BR Fernantien	Rand We in Seyers		
	THERE HE HARD	WORk Her und heute		

- 2 Wählen Sie ein Programm, um mehr Informationen zu erhalten.
 - Pfeiltasten (▲/▼): Wählen Sie ein Programm anhand des Kanals.
 - Pfeiltasten (◄/►): W\u00e4hlen Sie eine Sendung anhand der Uhrzeit und des Datums auf dem ausgew\u00e4hlten Kanal. Die Zeitleiste ist in 30 Minuten-Schritten eingeteilt. Mit den Page (+/-) Tasten k\u00f6nnen Sie durch den Inhalt der Sendung scrollen.
- 3 Drücken Sie OK (6) und die Details zur ausgewählten Sendung erscheinen.
- 4 Um einen Tag im Programm vorwärts zu springen, drücken Sie die BLAUE Taste.
- 5 Um einen Tag im Programm zurück zu springen, drücken Sie die ROTE Taste.
- 6 Um einen Timer für eine Sendung zu setzen, drücken Sie die GRÜNE Taste. Lesen Sie mehr im Kapitel PVR-Funktionen/Timeraufzeichnungen!!
- 7 Drücken Sie die Record-Taste, um eine Schnellprogrammierung vorzunehmen. Durch erneutes Drücken der Record-Taste löschen Sie die Schnellprogrammierung (optionale Funktion).
- 8 Um das EPG-Menü zu verlassen, drücken Sie die Guide- oder Back-Taste.

6.9 Wiedergabe

In diesem Abschnitt wird Ihnen erklärt, wie Sie Wiedergaben starten. Folgende Formate können abgespielt werden:

- MP3, WAV,
- MPEG2, MPEG4
- XVID, Quicktime, MP4, MKV, Mov,
- JPEG
- TRP, TS

Für die Wiedergabe einer Datei gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Öffnen Sie das MEDIA-Player Menü mit der Media-Taste ()
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) eine Sendung oder eine kompatibles Dateiformat.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste um die Sendung abzuspielen.

Sie können auch Cover-Bilder einer CD für MP3's einfügen.

Gehen Sie wie folgt vor:

are El + Gara IV	Roses - Love Dra'	El-Jogd	-	_	
er 62 - Gurein	/ Roses - Unit Bra'	\$25.mp3	1 F	04	
er El - Gans N	Roses - Live Dra'	87-1400	1000	19 C	
er 64 - Garall	Roses - Une Dra'	97-mp3		22	
er IS-Gash	Roses - Live Cra	Wmp3			
er 06 - Garall	Roses - Live Crai	10-mp3	Song	Nightrain Guns N' Roses Live Ena 107-193 CD 1	
See ET - Garan	Roses - Live Dra'	82-Jap2	Artist		
Ber DE Garan	Roses - Lave Dra'	10.000	Album		
et ans	Roses - Gee Bra	87-mp3	Duration	05:18	
HP. Selle Ho	di/Bunter 18	E ENGINER/Runker	Of any second	RVN Zarick	
OFT Continues		Fishe headathen			

- 1. Wählen Sie ein Cover Ihrer CD das als JPG vorliegt und nennen es in FOLDER.JPG um.
- 2. Kopieren Sie dieses Bild jetzt in den Unterordner des Albums.
- Wenn Sie jetzt in diesen Ordner wechseln, sehen Sie rechts das Bild von dem Cover als Vorschaubild. Die Bildgröße beträgt 210*120. Es können keine progressiven Bilder angezeigt werden.

Hinweis:

Der MEDIA-Player kann nur geöffnet werden, wenn ein USB-Speichermedium angeschlossen ist. Da es auf dem Markt viele verschiedene Speichermedien gibt, kann nicht garantiert werden, dass alle Problemlos funktionieren.

7 Hauptmenü

7.1 Menüstruktur





Standard Programmliste

Systemeinstellungen

Sprachauswahl

OSD-Einstellungen

Video Einstellungen

Audio Einstellungen

Zeiteinstellungen

Allgemeine Einstellungen

System Informationen

Kanaleinstellungen

Kanäle löschen

Alle Kanäle löschen

Favoriten

Kanäle editieren

Bevorzugte Kanalliste

Kanal s

Jugend

Lock C

PIN-Code

menü



Das Hauptmenü wurde sehr benutzerfreundlich gestaltet, um sicherzustellen, dass alle Funktionen einfach zu erreichen und zu bedienen sind. Das Hauptmenü besteht aus 7 Untermenüs mit verschiedenen Funktionen.

7.2 Menü "Installation"

Im Menü "Installation" können Sie Ihre Antenne konfigurieren und einen Kanalsuchlauf durchführen. Drücken Sie die Menü-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) das Menü "Installation".

7.2.1 Antenneneinstellungen

Installation >> Antenneneinstellung

Installa	tion					T
Antennenen Autom, Scan Manuelles Sci ASTRA Kanali Grundeinstell	nstellungen xen xnon ste ungen	and an	ASYSTEMS Heller J. 2020 Turbox 10:34(K) Srive 32(50%) Srive 32(50%) Srive 32(50%) Subject W2(50 Exhibit W2(50 Exhibit W2(51)	1 1.48-1 1.444 1.445 1.487 1.497	Igannung engrad No G Iraq S Ig Part Ig Part Ig Fan Ig Ig Fan Ig Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Fan Ig Ig Fan Ig Ig Ig Ig Ig Fan Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig Ig	An JAJE JAJE Akersel J Port J Auto Auto Auto
*	0					

Hier können Sie die Antennen- und LNB-Einstellung vornehmen, um später einen Kanalsuchlauf durchzuführen. Sollten die Einstellungen hier nicht richtig sein, können Sie keinen Kanalsuchlauf durchführen und somit keine Kanäle empfangen.

- 1 Wählen Sie Antenneneinstellungen mit den Pfeiltasten (▲/▼) und drücken Sie OK (6). Das Menü zum Einstellen der Antenne erscheint.
- 2 Wählen Sie den bei Ihnen installierten Satelliten mit Hilfe der Pfeiltasten (▲/▼) oder Page (+/-) Tasten und drücken Sie dann die Pfeiltasten (◄/►) um zu den Optionen zu gelangen.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) die Optionen.

LNB-Spannung

Schaltet die LNB-Spannung An oder Aus.

Längengrad

Wenn Sie den genauen Längengrad des eingestellten Satelliten wissen, können Sie diesen hier mit den Zifferntasten eingeben. Ost / West kann mit den Pfeiltasten (◀/►) geändert werden.

Hinweis:

Um den Längengrad für Ihren Standpunkt zu ermitteln, gehen Sie auf folgende Homepage.

http://www.ses-astra.com/consumer/de/Empfang/installation-assistent/index.php)

LNB Typ

Durch Drücken der Pfeiltasten (◄/►) können Sie den LNB-Typ auswählen

- Universal 1 (9750 / 10600)
- Universal 2 (9550 / 10750)
- Benutzerdefiniert (LNB low/LNB high)
- LNB Frequenzen können mit den Ziffern-Tasten der Fernbedienung eingegeben werden
- Standard (5150 / 9750 / 10000 / 10600 / 10750 / 11250 / 11300 / 11475)

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) Modus

Sie können den DiSEqC mit Hilfe der Pfeiltasten (◄/►) wählen.

Sie können bei DiSEqC 1.0 nur 1 Modus wählen, entweder Port 1-4 oder Tone Burst 1,2 und Aus.

22KHz Ton

Für den Fall, dass Sie ein Dual-LNB oder 2 Antennen, die an einen 22KHz Schalter angeschlossen sind, verwenden, können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen. (An, Aus oder Auto).

Unicable

Zum Einrichten der Unicable Funktion lesen Sie bitte im Handbuch unter Punkt 10.04.

DiSEqC 1.1

Sollten Sie DiSEqC1.1 benutzen, können Sie hier mit den Pfeiltasten (◄/►) die Ports 1~16 für den jeweiligen Satelliten einstellen.

Signal Status

Durch Drücken der Blauen Taste können Sie hier für jeden TP (Transponder) und für jeden Satellit die Signalstärke und Qualität sehen.

Aus diesem Menü heraus können Sie direkt den Satellit oder TP scannen und die Einstellungen speichern.

- GRÜNE Taste: Auto Scannen des aktuellen Satelliten.
- GELBE Taste: Transponder scannen.
- 4 Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Rote Taste oder OK (6) zum Speichern.

Sie können, je nach Ausrichtung Ihrer Antenne, mehrere Satelliten auf einmal auswählen.

5 Drücken Sie die Back-Taste, um in das Installations-Menü zurückzukehren.

7.2.2 Autom. Scannen

Installation >> Autom. Scannen

Wählen Sie hier nun die Satelliten, die Sie im Antenneneinstellungs-Menü konfiguriert haben. Um den Kanalsuchlauf zu starten, müssen Sie keine weiteren Informationen angeben.

Installa	tion					
Anterneneind Autorn, Scan Nanuelles Sca ASTRA Kanalli Grundeinstelli	telungen innen innen iste ungen			× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
*						

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Auto Scannen" aus dem Installationsmenü und drücken Sie OK (6).
- 2 Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten (▲/▼) einen der eingestellten Satelliten und ändern, mit den Pfeiltasten (◀/►), die Suchoption auf folgende Werte:
 - Aus: Satellit wird nicht abgesucht.
 - Alle: Sucht nach allen Kanälen
 - NIT: Sucht nach allen Kanälen mit der TP Netzwerk-Information.
 - Freie: Sucht nur nach freien Programmen.
 - TV: Sucht nur nach TV-Programmen.
 - Radio: Sucht nur nach Radio-Programmen.
- 3 Nach dem Beenden des Suchlaufs drücken Sie OK (6), um die Kanäle zu speichern.

7.2.3 Manuelles Scannen

Installation >> Manuelles Scannen

Sie können die Kanäle auch einzeln suchen. Um diese Funktion benutzen zu können, benötigen Sie die Transponderinformationen des Senders.



- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Manuelles Scannen" aus dem Installationsmenü.
- 2 Stellen Sie nun die folgenden Parameter ein, um das manuelle Scannen möglich zu machen.

Satellit:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◀/►) oder Page (+/-) Tasten einen Satelliten aus.

Transponder:

Mit den Pfeiltasten (◄/►) können Sie nun den richtigen Transponder einstellen.

Wenn Sie Ihren gewünschten Transponder nicht finden, können Sie diesen manuell hinzufügen. Drücken Sie hierfür die ROTE Taste:

					T.	
Antennenenstellungen Autom, Scannen Manuelles Scannen ASTRA Kanaliste Grundenstellungen				C A07/8 16-20 >2 1/123 107/8499 12.000 HS/h 22.000 HS/h 22.000 HS/h 22.000 HS/h		
			s —		8%	
*						

Transponder bearbeiten

Nun können Sie mit der GRÜNEN Taste "Transponder hinzufügen".

Dann können Sie die Transponder-Informationen wie folgt ändern:

- Satellit: Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) oder Page (+/-) Tasten den gewünschten Satellit.
- Transponder: Mit den Pfeiltasten (◄/►) lässt sich der Transponder ändern.
- Frequenz: zeigt die aktuelle Frequenz an.
- Symbolrate: zeigt die aktuelle Symbolrate an.
- FEC (Forward Error Correction): zeigt die aktuellen FEC.
- Polarität: zeigt die aktuelle Polarisation. Die horizontale Ebene wird mit 18 V und die vertikale mit 13 V angesteuert.
- TP Hinzufügen: drücken Sie die GRÜNE Taste, um einen TP hinzuzufügen.
- TP löschen: mit der GELBEN Taste löschen Sie den ausgewählten TP.
- **Speichern:** mit der ROTEN Taste speichern Sie die Änderungen.

Scan-Modus

Entscheiden Sie sich, ob Sie nur die freien Kanäle empfangen wollen oder auch die Verschlüsselten.

Den Modus können Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) ändern.

- Alle: scannt freie + verschlüsselte Kanäle.
- Freie: scannt nur die freien Kanäle.

NIT-Suche

Sie werden gefragt, ob Sie Kanäle für einen anderen Transponder suchen möchten.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltaste $(\blacktriangleleft/\triangleright)$ entweder Ja oder Nein.

Wählen Sie Ja, um eine netzweite Suche durchzuführen.

PID-Suche

Sie können bestimme Kanäle einzeln suchen, indem Sie den PID (Packet Identifier) eingeben. Sie können den PID mit den Zifferntasten (0~9) eingeben. Als erstes müssen Sie mit den Pfeiltasten einen der verschiedenen PIDs wählen (Video PID, Audio PID oder PCR PID). Dann geben Sie mit den Zifferntasten (0~9) den entsprechenden Wert ein.

3 Drücken Sie OK (6), um den Suchlauf zu starten.

7.2.4 ASTRA Kanalliste

Installation >> ASTRA Kanalliste

Diese Funktion garantiert Ihnen bei einem Transponderwechsel der Sender oder einer Neuaufschaltung, dass Sie immer aktuell sind. Die Kanalliste fängt bei Kanal 100 an. Die Ersten 99 Plätze können nach Ihrem belieben sortiert werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter dem Menüpunkt "Bevorzugte Kanalliste" Kapitel 7.4.5.

1 Drücken Sie OK (6) um das "ASTRA Kanalliste" Menü zu öffnen.

Installa	tion					T.	
Antenneneins Autom, Scann Manuelles Sci	teilungen Ken Innen		LON Late webse	ouers	_		
ASTRA Kanaliste Grundeinstellungen					654 10 10(10) 10,0,000 10(10) 10,0,000		
*							

- 2 Wählen Sie zwischen den 2 folgenden Optionen aus.
 - LCN Liste erneuern: sucht nach neuen Kanälen in der aktuell ausgewählten LCN Liste.
 - LCN Liste wechseln: sollten mehrere LCN Listen vorhanden sein, können Sie hier zwischen den Listen wechseln.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (\blacktriangle/∇) die gewünschte Option aus.
- 4 Starten Sie die Suche mit der OK (6) Taste.
- 5 Sie können dem Menü noch folgende Informationen entnehmen:
 - Kanalliste: zeigt die aktuell gewählte Kanalliste an
 - **TV** Programme: zeigt die Zahl der vorhandenen TV Kanäle an.
 - Radio Programme: zeigt die Zahl der Radio Programme an.
 - Letzte Erneuerung: zu diesem Zeitpunkt wurde das letzte Mal eine Änderung an der Kanalliste vorgenommen
 - Letzte Abfrage: an diesem Datum wurde das Update zum letzten Mal ausgeführt

7.2.5 Grundeinstellungen

Installation >> Grundeinstellungen

Sollten Sie nach dem Speichern von Änderungen Probleme mit dem Receiver haben, können Sie in diesem Menü die Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Grundeinstellungen" aus dem Menü "Installation" und drücken Sie dann OK (6).
- 2 Sie können nun mit den Pfeiltasten (\blacktriangle/∇) aus folgenden Optionen wählen.
 - **System** Grundeinstellungen:

Löscht alle Systemeinstellungen, die Programmliste bleibt erhalten.

- Werkseinstellungen:

Löscht alle Systemeinstellungen und die Programmliste.

Installationsassistent

Die Box startet mit dem Assistenten der Sie durch die Basisinstallation führt.

Die Funktion entspricht der des ersten Starts nach dem Kauf.

- Receiver neu starten.

Sie können mit dieser Option den Receiver neu starten.

 Standard Programmliste: Lädt die im Receiver hinterlegte Programmliste

7.3 Systemeinstellungen

7.3.1 Sprachauswahl

Systemeinstellungen >> Spracheinstellung

Hier können Sie die Sprache für das OSD (Bildschirmmenü), den Ton, den Videotext, die Untertitel und das EPG wählen.

System	einstellu	ungen			T.
Sprachausee CGD-Einstelle Video Einstelle Audio Einstelle Zoteinstellung Algerneine Ein System Enform	ahl Ingen ungen ungen sen stellungen satomen		Na Na	Cevitsch Deutsch - (per Deutsch - (per Deutsch - (per Deutsch - (per Deutsch - (per	

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Sprachauswahl" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK (6).
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine der Optionen: Menü Sprache, Audio1- 2, Videotext, Untertitel und EPG 1-2. Mit den Pfeiltasten (◄/►) können Sie die Sprache ändern.

7.3.2 OSD-Einstellungen

Systemeinstellungen >> OSD Einstellung

In diesem Menü können Sie die Transparenz des OSD, der Fenster, die Bannerzeit und die Bildschirmschoner-Zeit einstellen.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "OSD-Einstellungen" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK (6).

System	einstell	ungen					
Sprachausvahl OSD-Einsbellungen Video Einstellungen Zotzeinstellungen Allgemeine Einstellungen System Informationen				E Class B 20 % 3 mit 5 Minutas Aus			

- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) eine der Optionen. Mit den Pfeiltasten (◀/►) können Sie die Werte ändern.

 - **Fenster** Transparenz: verändert die Transparenz der eingeblendeten Fenster. Je höher der Wert, desto transparenter werden die Fenster
 - **Banner** Einblenddauer: legt fest wie lang die Info-Leiste angezeigt wird möglich sind Werte von 1 bis 60 Sekunden.
 - Bildschirmschoner nach: legt fest, nach wie vielen Minuten der Bildschirmschoner einschaltet. Möglich sind Werte von 1 bis 60 Minuten.
 - Untertitel: Bei "An" werden, sobald auf dem Sender verfügbar, die Untertitel in der ausgewählten Sprache eingeblendet.

7.3.3 Video Einstellungen

Systemeinstellungen >> Video Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen zum TV-System, dem TV-Seitenverhältnis, dem Video-Aspect-Ratio und dem Videosignal vornehmen.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Video Einstellungen" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK (6).

System	einstellı	ungen			×.
Sprachausseh OSD-Einstellun Video Einstellung Audio Einstellung Allgemeine Ein System Inform	ł Igen Ingen Ingen Igen Istellungen Istellungen Istellungen		ren Roma	E PAL 1940 An Auto Latter Bo	

- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die zu ändernde Einstellung. Mit den Pfeiltasten (◀/►) können Sie die Werte ändern.
 - TV System: PAL, NTSC
 - TV Auflösung: 576p, (480p bei NTSC), 720p, 1080i, 1080p und 2180p
 HDCP: Unterstützt das TV Gerät bzw. Monitor kein HDCP
 - (Kopierschutz), kann dieser hier abgeschaltet werden. Es können dann keine HD+ Sender mehr angezeigt werden.
 - TV-Seitenverhältnis: Sie können wählen zwischen 4:3, 16:9 oder Auto (dies bedeutet, dass Ihr 16:9 Bildschirm immer ausgenutzt wird).
 - STB-Seitenverhältnis: Sie können zwischen folgenden Optionen wählen: Letter Box, Pan & Scan, Gemischt oder Voll.
7.3.4 Audio Einstellungen

Systemeinstellungen >> Audio Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen zur Audio-Ausgabe Ihres Gerätes vornehmen.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Audio Einstellungen" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK (6).

System	einstellu	ungen			T
Sprachauswal OSD-Einstellu Video Einstell Audio Einstellum Allgemeine D System Inform	N Ingen Ekungen gen Instellungen mationen			K A Dolky A	n a

- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die zu ändernde Einstellung. Mit den Pfeiltasten (◀/►) können Sie die Werte ändern.
 - Dolby Digital: Aus oder An
 - SPDIF Ausgabe: Dolby Digital, PCM
 - HDMI Dolby Digital: Aus, An (Übertragung des Dolby Signals über den HDMI-Ausgang)
 - Lipsync: Aus oder 1-200 (Angleichung des Tons der AV-Anlage zum Fernsehbild.)

7.3.5 Zeiteinstellung

Systemeinstellungen >> Zeiteinstellung

In diesem Menü können Sie die Zeitzone einstellen.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Zeiteinstellung" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK (6).

System	einstellu	ungen			н
Sprachauswall OSD-Einstella Video Einstella Audio Einstella Zeiteinstella Algemeine Ei System Inform	N ngen ungen ungen nstellungen mationen			11,00 2001 00 1 11,00 2001 00 1 +1.0 (Berly, B Ass As	44 (45 44 (45 44 (40 44) 44 5
*					

- Zeitzone:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten $(\blacktriangleleft/\triangleright)$ die entsprechende Zeitzone.

Die Ortszeit ändert sich dann entsprechend der eingestellten Zeitzone.

- Sommerzeit:

Sie können die Sommerzeit An und Aus stellen. Die Ortszeit wird dadurch nicht verändert.

- Auto Standby:

Ist diese Option aktiv (AN), so schaltet der Receiver bei Nicht-Bedienung nach 3 Stunden in Standby.

 Zeitsynchronisationskanal: Wird hier ein Kanal eingestellt startet die Box automatisch immer auf diesem. Diese Funktion wird benötigt wenn nur auf bestimmten Kanälen Uhrzeit oder EPG Daten übertragen werden.

7.3.6 Allgemeine Einstellungen

Systemeinstellungen >> Allgemeine Einstellungen

In diesem Menü können Sie allgemein gültige Einstellungen für den Receiver festlegen.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Allgemeine Einstellungen" aus dem Menü "Systemeinstellungen" und drücken Sie OK

System	einstellu	Ingen				1
Sprachauswah OSD-Einstellur Video Einstellu Audio Einstellu Zeiteinstellung	i ngen ingen ingen jen			ĸ	An kare Milo kare Milo	
Algemeine E	instellungen					
System triore	woonen					

- Systemmeldungen: Bei "An" werden alle Systemmeldungen wie z.B. Speichermedium verbunden angezeigt. Bei "Aus" werden diese ausgeblendet.
- CEC STB an: Die Option "TV An" schaltet beim Einschalten des Receivers das TV-Gerät ein und wählt den entsprechenden HDMI Eingang.
- CEC STB aus: Die Option "TV Aus" schaltet beim Ausschalten des Receivers das TV-Gerät aus.

7.3.7 System Informationen

Systemeinstellungen >> System Informationen

Sie können in diesem Menü Daten zu Ihrem Receiver einsehen. Es sind folgende Informationen in dem Menü enthalten:

- ModelIname: Bezeichnung des Receivers
- Loader-Version: Versionsinformation zum Bootloader des Receivers
- Firmware-Version: Versionsinformation der installierten Firmware
- Datenbank- Version: Version der derzeit installierten Datenbank
- Datum der Firmware: Erstellungsdatum der installierten Firmware

Systeme	einstelli	ungen			Ξ.
Sprachauswahl OSD-Einstellun Video Einstellu Audio Einstellu Zeiteinstellung	pen Igen Ingen En			UHC+ Satellite 1 05.81,41.4 HDCP OFF W 0405355 Oct. 7 2019 30	lacatvar Ni Pi 14213
Algemeine Din	itellungen				
System Infor	nationen				

7

Hinweis: Diese Informationen dienen dazu, Ihnen einen Überblick über den Softwarestand Ihres Receivers zu geben. Achtung!!: Bitte geben Sie diese Informationen bei allen Serviceanfragen an.

7.4 Kanaleinstellungen

In diesem Menü können Sie die Radio- und TV-Programme bearbeiten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◀/►) "Kanaleinstellung".

7.4.1 Kanäle löschen

Kanaleinstellungen >> Kanäle löschen

Sie können hier die Radio- und TV-Kanäle löschen

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Kanäle löschen" aus dem Menü Kanaleinstellung.

Kanalei	nstellun	gen					T	
Kanäle kisch Alle Kanäle ist	Kenth Stolars Hell	Ingen	Adda 36-20(19.20) - 35746940, 22.0009576, 0MB, Haroantal TV Cale Radiolate					
Favoriten Kanale editieren Bevorzugte Kanaliste			EDD Expenditable 1861 Envirolited 1860 Envirolite 1860 #KEDE 1860 #KEDE 1860 #KEDE			100 MOSTALGE 1041 DALATUR 1042 DAF 2043 DRUG Wilson 2044 DRUG Wilson 2044 DRUG DRUG 2015 ROCK AVITURE 2006 DRP PLS		
ă	â							

- 2 Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen wollen und markieren Sie diesen mit der OK-Taste (6). Markierte Kanäle werden mit einem Punkt in der Kanalliste gekennzeichnet. Sie können mehrere Kanäle markieren. Das Löschen der markierten Kanäle wird durch Drücken der ROTEN Taste ausgelöst. Mit den Pfeiltasten (◀/►) können Sie zwischen Radio- und TV-Programmen hin und her schalten. Mit der GELBEN Taste können Sie alle Kanäle löschen.
- Wenn Sie einen Satelliten oder Transponder eines Satelliten entfernen möchten, drücken Sie zunächst die GRÜNE Taste. Es werden Ihnen nun die verfügbaren Satelliten Ihrer Kanalliste angezeigt. Zum Entfernen eines Satelliten markieren Sie diesen mit der OK Taste (6) und löschen ihn mit der ROTEN Taste. Wenn Sie einen einzelnen Transponder eines Satelliten entfernen möchten, drücken Sie die GRÜNE Taste erneut und wählen den Transponder, analog zum Löschen eines Kanals mit der OK-Taste (6) aus und löschen ihn mit der ROTEN Taste.

7.4.2 Alle Kanäle löschen

Kanaleinstellungen >> Alle Kanäle löschen Mit diesem Menü können Sie alle Kanäle löschen.

Kanale Kochen Alle Kanale Kochen Favoriten Kanale editieren Bevorzugte Kanal	
Alle Kandile löschen Favoriten Kandle editieren Bevorzugte Kandi	

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Alle Kanäle löschen" aus dem Menü "Kanaleinstellung" und drücken Sie OK (6). Es erscheint nun eine Systemmeldung, die Sie bestätigen müssen.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) "Ja" und drücken Sie OK (6), um alle Kanäle zu löschen.

7.4.3 Favoriten

Kanaleinstellungen >> Favoriten

In diesem Menü können Sie die Kanäle in Favoritenlisten einteilen. Es gibt 6 vorinstallierte Favoritenlisten (HD, Sky Sport, Sky Deutschland, Österreich, Schweiz und Adults.)

Nandiei	nstellun	gen					
Kanále lösche	n	(Martin	Artin 16-2021	1.263 - 1.0432994	, 12.40	PHS/1, D4852, Har	
Alle Kanále ló	schen					TV-Liste	
Favoriten Kanale editieren			1 Des Dra 2 ZOF HD	iu HD	1 Des-Ender HD 2 20F HD		
Bevorzugte K	Bevorzugte Kanaliste					SKELIND	Ŧ
						ProSeben/HD	- *
							- H
						kabel ens HD	۳
ă	ê						

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Favoriten" aus dem Menü "Kanaleinstellung" und drücken Sie OK (6).
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) den Kanal, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten und drücken Sie die OK-Taste (6). Der Kanal wird nun in der Favoriten-Liste angezeigt. Mit der Mode-Taste (☆/♬) können Sie zwischen Radio- und TV-Programmen hin und her schalten.
- 3 Drücken Sie die FAV-Taste, um eine andere Favoriten-Liste auszuwählen.
- 4 Mit der ROTEN Taste können Sie die vorgenommen Änderungen speichern.

Hinweis: Mit der GRÜNEN Taste können Sie die gewählte Favoritenliste umbenennen.

7.4.4 Kanäle Editieren

Kanaleinstellungen >>Kanäle Editieren

Hier können Sie die Kanallisten bearbeiten.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten (\blacktriangle/∇) die Option "Kanäle Editieren" aus dem Menü "Kanaleinstellung" und drücken Sie OK (6).

		-	-	-	-			0.6	
Kanále löschen Alle Kanále löschen				• 18-20(19.2	0-10494	4e, 32.000	22.000M(rs, 04852, Harportal		
favoriten			1	Date Traine In	0	1300	NOT NOT	1	
Kanälle editieren Bevorzugte Kanaliste				20FH0 KTLH0 S47.1HD ProSeben T VOXHD Kabel ems P	0 0 4 4 4 4	1081 1082 1083 1084 1085 1086	DRATUR DAF DRadio We DRadio Dak NOCK AV11 DIF FMS	oon Cville Inwe	
ŏ	â								

- FAV Taste: zeigt die Favoritenlisten
- Pfeiltasten (◄/►): schaltet zwischen Radio- und TV-Kanälen hin und her

Umbenennen

- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) oder den Page (+/-) Tasten den Kanal, den Sie umbenennen wollen und drücken Sie die GRÜNE Taste. Es erscheint eine Tastatur, mit der Sie den neuen Namen eingeben können.
- 2 Drücken Sie die BS-Taste des Bildschirmkeyboards, um den aktuellen Namen zu löschen.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Buchstaben und drücken Sie OK (6), um den Buchstaben zu wählen.

ZDF HD		_
1234	567890-	= BS
Tab q w e r	tyuiop	
Caps a s d	fghjkl:	* Enter
Shift z x o	vbnm,.	/ Table
Esc	Space	< · ·>
BS	Shift	Table
PG Cursor	0-9 Eingabe Mute	

Funktionen des Keyboards (Virtuelle Tastatur):

- Die SPACE-Taste: gibt eine Leerstelle ein
- Die BS (Backspace) Taste: Löscht rückwärts
- Die GELBE Taste: Ruft die Zeichensatztabelle auf.
- Die Mute Taste: Setzt einen Punkt.
- **Die** Page Tasten: Verändert die Possition des Cursors.
- Die GRÜNE Taste: Ändert die Zeichen des Keyboards.

4 Drücken Sie ENTER des KEYBOARDS oder die Back-Taste der Fernbedienung, um den Namen zu übernehmen.

Kanäle verschieben

- 1 Wählen Sie den Kanal den Sie verschieben wollen und markieren Sie diesen mit der GELBEN Taste. Markierte Kanäle werden mit einem Punkt in der Kanalliste gekennzeichnet. Sie können mehrere Kanäle markieren. Gehen Sie nun auf die Position, an die Sie die Kanäle verschieben möchten. Das Verschieben der markierten Kanäle wird durch Drücken der OK-Taste (6) ausgelöst. Mit den Pfeiltasten (◄/►) können Sie zwischen Radio- und TV-Programmen hin und her schalten.
- 2 Mit der ROTEN Taste speichern Sie die Änderungen.

7.4.5 Bevorzugte Kanalliste

Kanaleinstellungen >>Bevorzugte Kanalliste

Sollten Sie bei der Installation LCN Suche gewählt haben, können Sie nun hier die Kanäle 1-99 ordnen.



- 1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option Bevorzugte Kanalliste aus dem Menü Kanaleinstellungen und drücken Sie OK (6).
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) den Kanal den Sie in Ihre bevorzugte Liste aufnehmen möchten. Die Kanäle werden der Reihe nach nummeriert. Erster eingefügter Kanal ist Nummer 1, zweiter 2 usw.
- 3 Sie können Kanäle entfernen indem Sie mit den Pfeiltasten (◄/►) in die Bevorzugte Kanalliste springen und auf dem zu löschenden Kanal OK (6) drücken.
- 4 Nachdem Sie alle Kanäle sortiert haben drücken Sie die ROTE Taste um die Kanalliste zu speichern.

7.5 Jugendschutz

Sie können bestimmte Kanäle sperren, um Sie vor bestimmten Benutzern zu schützen. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten (◀/►) "Jugendschutz".

7.5.1 Kanal Sperren

Jugendschutz >> Kanal sperren

Sobald Sie einen gesperrten Kanal auswählen, werden Sie nach dem Pin-Code gefragt.

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option Kanal sperren aus dem Menü Jugendschutz und drücken Sie OK (6).

Jugendschutz						×
Kanal sperren	Adva 36 20(19.20) - 1244-994, 32.0009524, 04652, Harbortal					
LOCK CONCIDE					Radoled	
PIN-Code andern		Des Erste			Bayers 1	
		20F HD			Bayers 2	
		RTL10			BAYERS 3	
	4	\$47.116			Report ALA	15 X
			6HD 🚺		Di ektoel	
		10KHD			BAYENN JAN	
		kaled em			BE Institut	
a a						

- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼), den Page (+/-) oder den Zifferntasten den Kanal aus, den Sie sperren wollen und drücken Sie OK. Ausgewählte Kanäle erscheinen mit einem Schloss. Drücken Sie OK (6) erneut, um die Sperrung aufzuheben. Mit den Pfeiltasten (◄/►) wechseln Sie zwischen Radio- und TV-Kanälen.
- 3 Drücken Sie die ROTE Taste, um die Änderung zu speichern.

7.5.2 Lock Control

Jugendschutz >> Lock Control

Sobald Sie nun das gesperrte System benutzen wollen, werden Sie aufgefordert, den Pin-Code einzugeben. Mit den Pfeiltasten (◄/►) können Sie den Status auswählen.

Jugend	schutz						Т
Kanal spents Lock Control PIN-Code and	langa Romi	A0	TV-SQL TV-SQL Desitivity 207 HD 871, HD SAF 3 HD VOX HD Kabel env	120) - 10444440 Mile 140 810 810 810	122.000 300 304 305 304 305 306	PS21, OV852 Radiable Bayers 3 Sertises 3 Sertises 3 Sertises 40.4 Sertises pix Sertises pix Sertises pix	L Pargontal In RESOL
ê	a						

- Systemsperre: Wählen Sie "Sperren" und die Box startet nur nach Eingabe des Pins. Es ist kein Live-Bild zu sehen.

- Menüsperre:

Ist diese Option auf "Sperren" gestellt, werden Sie beim Aufrufen eines Untermenüs nach dem Pin gefragt.

- Sperr-Modus:

Wählen Sie zwischen "Einmalig" und "Immer".

- Einmalig:

Sie müssen den Pin nur einmal eingeben während Sie die Kanäle umschalten.

- Immer:

```
Sie müssen jedes Mal, wenn Sie einen gesperrten Kanal
aufrufen, den Pin eingeben. Drücken Sie OK (6), um die Einstellungen
zu speichern.
```

7.5.3 Pin-Code ändern

Jugendschutz >> Pin-Code ändern Hier können Sie den PIN Code ändern. Das Standard Passwort ist "0000".

Jugend	schutz			T
Kanal sperrer Lock Control PDN Code är	idem		ingston. Ingston besäätgen	
â				

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Pin-Code ändern" aus 1 dem Menü "Jugendschutz" und drücken Sie OK (6). Der Pin- Code gilt für alle Sperren.
- 2 Geben Sie nun den alten Pin-Code ein.
- 3 Geben Sie dann den neuen Pin-Code ein.
- 4 Geben Sie den neuen PIN, zur Bestätigung, noch einmal ein.

Hinweis:

Bitte denken Sie daran, dass der Pin-Code eine vierstellige Nummer ist. Sollten Sie ihren Pin vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

7.6 Software Manager

In diesem Menü können Sie Ihr System sichern, wiederherstellen und Software Updates vornehmen. Wählen Sie "Software Manager" mit den Pfeiltasten (◀/►) im Hauptmenü.

7.6.1 System Sicherung

Software Manager >> System Sicherung

Wählen Sie im Menü "Software Manager" mit den Pfeiltasten (▲/▼) die 1 Option "System Sicherung" aus und drücken Sie die OK-Taste (6).

Softwa	re Mana	ger			т
System Sich 01A Software	erung t Download		- 1	K. Speicher Geschen Speichen	
đi	5				

Systemeinstellung: Lådt oder speichert die von Ihnen vorgenommen Einstellungen am Receiver. Es werden keine Kanaldaten gespeichert!

- Kanalliste: Mit dieser Option können Sie, nach- oder zum Bearbeiten, die Kanalliste speichern oder Laden. Es werden nur die Kanaldaten gespeichert.
- Timer: Speichert oder lädt die Timerliste

7.6.2 OTA Software Download

Software Manager >> OTA Software Download

- Wählen Sie im Menü "Software Manager" mit den Pfeiltasten (▲/▼) die 1 Option "OTA Software Download" aus und drücken Sie die OK-Tasté (6).
- 2 Drücken Sie OK (6) um das Update zu starten. Der Receiver prüft nun ob eine neue Software Version verfügbar ist.
- Hat der Receiver eine neue Version gefunden erscheint eine Abfrage ob Sie 3 die Software updaten möchten. Bestätigen Sie hier mit "Ja" um das Update zu starten.

Hinweis

Verändern Sie nicht die voreingestellen Daten, da sonst kein Update mehr möglich ist. Das Update über Satellit dauert ca. 1 Stunde. Schalten Sie das Gerät in dieser Zeit nicht aus, da es sonst zu einem Defekt kommt.

7.7 Multimedia

In diesem Menü können Sie alle Einstellungen die für den Media-Player und die PVR Funktionen vornehmen. Wählen Sie "Multimedia" mit den Pfeiltasten (◀/►) im Hauptmenü.

7.7.1 Timer Einstellungen

Multimedia >> Timer Einstellungen

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Timer Einstellungen" aus dem Menü "Multimedia" und drücken Sie OK (6)

Multimedia		Ū14	ignis 1		
The second second	Adhabase				
Timer Einstellungen	Tep				
PVR Einstellungen	Druchaltput		11/30/2009,09:47	e Programm	
Player Enstellungen	Anschatzeit		11/30/2019.49:52		-
disariahan mandian	law .		5.Hinuton		
spectermenter	Standby		40		
Netzwerk	Eanal		TV Programm		
	Programm.		Das Erste HD		
	Datemane		Das Broke HD		
	Datenträper		USB 1		
	Unterventedate		Hagtversedvis		
	THE LOC		TWT Sealers		

- Aufnahmetyp: Die Art der Aufnahme (Aus, Einmalig, Täglich oder Mehrfach). Ist "Aus" gewählt, so wird auf den programmierten Kanal umgeschaltet aber nicht aufgezeichnet.
- Tag: Hier können Sie den Tag einstellen, an dem Aufgezeichnet werden soll. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Aufnahmetyp auf "Mehrfach" steht.
- **Einschaltzeit:** Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- Ausschaltzeit: Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- Dauer: Die Länge der Aufnahme.
- Standby: "An": schaltet das Gerät nach der Aufnahme in Standby. "Aus" - Gerät bleibt nach Ende der Aufnahme an.
- Kanal: Wählen Sie zwischen TV- oder Radioprogramm.
- Programm: Wählen Sie den Sender von dem aufgenommen werden soll. Mit der BLAUEN Taste wird die Kanalliste eingeblendet.
- Dateiname: Der Dateiname f
 ür die Aufnahme an. Mit der ROTEN Tasten kann ein eigener Name festgelegt werden.
- Datenträger: Wählen Sie auf welchem Datenträger gespeichert werden soll.
- **Unterverzeichnis:** Legen Sie hier den Zielordner für die Aufnahme fest. Um einen neuen Ordner zu erstellen drücken Sie die ROTE Taste.
- Speichern Legen Sie den Timer mit der OK-Taste (6) an und speichern diesen, in der Timerliste, mit der ROTEN Taste.

Hinweis:

Um einen Timer aus der Timerliste zu entfernen, drücken Sie die GRÜNE Taste. Um alle Timer zu löschen, drücken Sie die GELBE Taste. Sie können die Timertabelle auch außerhalb des Menüs, mit der Timer-Taste, aufrufen.

7.7.2 PVR Einstellungen

Multimedia >> PVR Einstellungen

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "PVR Einstellungen" aus dem Menü "Multimedia" und drücken Sie OK (6)

Multime	edia				
Timer Einstell PVR Einstell Player Einstel Speichermede Netzwerk	ungen ungen lungen en		dinne ministrati dit Zoot discher	Com 6 Danke 2 Stanke Nasudi Aus Aus	
-					

- Laufzeit 1. Aufnahme: Hier sehen Sie die Laufzeit der ersten Aufzeichnung. Sie können hier die Aufzeichnungsdauer nachträglich ändern.
- Maximale Aufnahmezeit: Mit dieser Option legen Sie die maximale Aufnahmezeit für Sofortaufnahmen fest. Nach Erreichen der maximalen Aufnahmelänge endet die Aufzeichnung automatisch.
- Maximale Timeshift Zeit: Mit dieser Option legen Sie die maximale Aufnahmezeit f
 ür den Timeshiftmodus fest. Nach Erreichen der maximalen Aufnahmelänge wird der Timeshiftspeicher
 überschrieben.
- Timeshift: Wählen Sie zwischen den Optionen:
 - Auto: Timeshift läuft ständig im Hintergrund.
 - Manuell: Die Timeshiftfunktion startet nach dem Aktivieren mit der Timeshifttaste..
- **Timer** Nachlaufzeit:
 - Die hier eingestellte Zeit wird, am Ende eines Timers, automtisch hinzugefügt.
- Automatisches Löschen:
 - Ist die Option auf "An", wird bei einem vollen USB-Speichermedium die älteste, nicht gesperrte, Aufnahme gelöscht.

Beenden und speichern Sie die Einstellungen, durch Drücken der OK-Taste (6)

7

7.7.3 Player Einstellungen

Multimedia>> Player Einstellungen

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Player Einstellungen" aus dem Menü "Multimedia" und drücken Sie OK (6)



- Media-Player Zeit:

Legt die Einblenddauer für den Media-Player fest.

- Automatisch fortsetzen:

"An":Die Wiedergabe wird von der zuletzt gesehenen Position fortgesetzt

- Wiedergabeschleife:

"An":Die Wiedergabe wird nach dem Ende erneut gestartet

– JPEG Diashow:

Legt die Anzeigedauer der Bilder bei der Show fest. Sie können zwischen 1 und 10 Sek. wählen.

- Sortieren:

Legt fest nach welchen Kriterien die Dateien im Media-Player sortiert werden sollen (Alphabet oder Datum).

7.7.4 Speichermedien

Multimedia >> Speichermedien

1 Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲/▼) die Option "Speichermedien" aus dem Menü "Multimedia" und drücken Sie OK (6)

7.7.5 USB1

Multimedia >> Speichermedien >> USB1

Verwalten Sie hier Ihre USB- Sticks oder externe Festplatten.Bei der Verwendung einer USB-Festplatte, mit NTFS-Dateisystem, beachten Sie bitte, dass die Festplatte vor der ersten Benutzung formatiert werden muss. Das Gerät fordert Sie beim einstecken der HDD dazu auf dies zu bestätigen. Beim Formatieren gehen alle Daten auf dem Speichermedium verloren. Als externes Speichermedium kann auch ein USB Flashspeicher (USB Stick) verwendet werden.

Multim	edia				×.
Timer Einstel PVR Einstellu Player Einstel Speicherme Netzwerk	lungen Ingen Glen	Speich (2011)	ermedien		
	Ð				

- Stream-Information (Info-Taste)
 Zeigt die Daten der aufgenommenen Sendung an.
- Festplatten-Information (FAV-Taste) Zeigt Informationen vom gewählten Speichermedium an.
- Kopieren (O-Taste) Kopiert die ausgewählte Datei, in den Media Ordner, auf ein angeschlossenes Speichermedium.
- Sperren (GELBE Taste)
 Sperrt die ausgewählte Datei.
- Löschen (ROTE Taste) Löscht die ausgewählte Datei.
- **Formatieren** (BLAUE Taste) Formatiert das ausgewählte Speichermedium.
- Bearbeiten (GRÜNE Taste) Ermöglicht das Umbenennen der ausgewählten Datei.

Hinweis:

Die Speichergeräte sollten nur eine Partition enthalten. Wenn Sie unbenutzte Speichermedien verwenden, können Sie diese auch durch Drücken der BLAUEN Taste formatieren. Achtung beim Formatieren werden alle Inhalte auf den Datenträger gelöscht.

7.7.6 Netzwerk

Multimedia>> Netzwerk

Bevor Sie mit dem Setup starten, stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel eingesteckt ist.

Netzwerk					
Ethernet Ein SFTP Explore RSS-Feeds	stellungen f		ner Server	COCC 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0012000	0 0 0 17:00
-					

1 Ethernet Einstellungen

Geben Sie hier die entsprechenden Werte für folgende Daten ein: DHCP / IP Adresse / Netzwerkmaske / Gateway / DNS Typ / DNS Server ein.

Hinweis:

Die empfohlene Einstellung lautet DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wobei die Netzwerkkonfiguration automatisch vom Server oder Router erfolgt.

2 FTP-Explorer

Drücken Sie OK (6), um eine Verbindung zum FTP-Server herzustellen. Hier können Sie Bilder, Kanallisten sowie Softwareupdates für Ihren Receiver herunterladen.Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie die ROTE Taste um die Datei, auf einen angeschlossenen Datenträger in den Media Ordner, zu übertragen. Sie können auch auf einen eigenen FTP-Server verweisen. Geben Sie bitte dazu folgende Daten ein.

System	einstellu	ingen			Ŧ
Sprachauswal OSD-Einstellu Video Einstell Audio Einstellu Zeiteinstellun	N ngen ungen ungen gen			K An Laine Mi Laine Mi	
Algemeine I System Inform	Einstellungen nationen				
٠					

- Adresse: Ihre FTP-Adresse
- Benutzernamen: Den Benutzernamen das FTP-Servers
- Anonymous: "Aus" bedeutet Sie haben einen Benutzernamen und ein Passwort. "An" bedeutet Sie melden sich anonym an.
- Passwort: Ihr Passwort vom FTP-Zugang

7.7.7 Spiele

Multimedia >> Spiele

Sie können zwischen zwei Spielen zu Ihrer Unterhaltung wählen. Entsprechend der, auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, können Sie sich an den Spielen erfreuen, indem Sie die Pfeiltasten ($\triangleleft/\triangleright \land/\lor$), die Zifferntasten ($0\sim9$) und die OK Taste (6) benutzen.

7.7.8 Conditional Access Kartenleser

CA AKartenleser 1



Der Receiver verfügt über einen Kartenleser für die HD+ Smartcards. Die mitgelieferte Karte erlaubt es Ihnen für 6 Monate die privaten Sender in HD zu empfangen. Die Gebühr für die Verlängerung sowie die aktuelle Anzahl der zu empfangenden Sender können Sie der HD+ Webseite entnehmen. Im Menü der Smartcard können Sie die Gültigkeitsdauer Ihrer Karte einsehen. Sollte diese sich dem Ende neigen wird automatisch eine Einblendung erfolgen auf der alle Informationen zur Verlängerung vorhanden sind.

8 PVR Funktionen

In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Funktionen des PVR (Personal-Video-Recoder) beschrieben.

8.1 Aufzeichnungsmodis

8.1.1 Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)

Es gibt zwei Möglichkeiten Timeshift zu nutzen:

1. Sie können im Menü >> Multimedia >> PVR Einstellungen "Timeshift" auf Auto einstellen, Timeshift puffert die gesehene Sendung automatisch zum Zeitpunkt des Umschaltens.

and the local data in which the local data	a distant and instant		24.35
Timer Emstellungen		Note:	
PVX Eristellungen		Ken	
		6 Stunde	
	Havenake Tancahaft 2wit	1 Stunde	20
		Planud	
		A.0	
		A.6	
		A.5	

 Wenn Sie die (►/II) drücken, wird die Sendung sofort angehalten und kann zu einem späteren Zeitpunkt durch erneutes Drücken der Taste (►/II) fortgesetzt werden. Mit den Tasten (◄</ト►) können Sie im Timeshiftmodus spulen. Sie beenden den Timeshiftmodus mit der Back. Taste

Möchten Sie eine Sendung, die gerade im Timeshiftmodus läuft aufzeichnen dann gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Starten Sie Timeshift wenn Sie die Option "Manuell" eingestellt haben.
- 2. Drücken Sie während der Timshiftwiedergabe, die Record-Taste. Die Bildschirmtastatur erscheint, legen Sie einen Aufzeichnungsnamen fest. Danach wird die Sendung rückwirkend aufgezeichnet.

Achtung während dieser Zeit kann keine weitere Sendung im Hintergrund aufgezeichnet beziehungsweise gesehen werden.

Hinweis:

Die maximale Länge des Timeshiftaufzeichnung legen Sie im Menü Multimedia >>PVR Einstellungen fest. Bei Verwendung von Timeshift auf einem HD+ Sender kann es zu Einschränkungen der Aufnahmezeit oder Funktion kommen. Genauere Informationen finden Sie auf der HD+ Webseite.

8.1.2 Manuelle Aufzeichnung:

Sie können Aufnahmen aus dem laufenden Programm jederzeit mit der Record-Taste starten. Eine Einblendung bietet Ihnen die Option, die Aufnahmezeit aus dem EPG zu übernehmen.



Die Aufnahme können Sie entweder manuell oder mit der Stop-Taste, abbrechen oder die Aufzeichnung endet nach Erreichen der maximalen Aufnahmelänge. Schnelles Abbrechen einer Aufzeichnung erreichen Sie durch zweimaliges Drücken der Stop-Taste.



Durch Drücken der Sleeptaste, während der Aufnahme, erhalten Sie die Möglichkeit, den Receiver nach Ende der Aufnahme automatisch abzuschalten.

Syste	emmeldung
Soll der R	eceiver nach der
Aufnahme in	Standby schalten?
38	Nein

Hinweis:

Die maximale Länge der Aufzeichnung legen Sie im Menü Multimedia >>PVR Einstellungen fest. In der Kanalliste werden Kanäle auf denen eine Aufzeichnung stattfindet mit einem "R" Symbol gekennzeichnet und farblich hinterlegt. Bei Aufnahme eines HD+ Senders kann es zu Einschränkungen der Aufnahmezeit oder Funktion kommen. Genauere Informationen finden Sie auf der HD+ Webseite

8.1.3 Timeraufzeichnungen:

Timer bewirken, dass sich der Receiver zur gegebenen Zeit einschaltet und, wenn gewünscht, automatisch eine Aufzeichnung startet. Nach dem Ende der Sendung oder zum festgelegten Ende des Timers, schaltet der Receiver in den von Ihnen gewählten Standby-Modus zurück.

	Ereignis 1
	09 : 48 : 45
Aufnahme	Einmalig
Tag I	
Einschaltzeit	11 / 10 / 2019 , 10 : 15
Ausschaltzeit	11 / 10 / 2019 , 11 : 00
Dauer	45 Minuten
Standby	An
Kanal	
Programm	
Dateiname	Wer weiß denn sowas
Datenträger	US8 1
Unterverzeichnis	Hauptverzeichnis
Andern	OK Speichern

Rufen Sie das Timermenü mit der Timer-Taste auf. Wählen Sie hier Start- und Endzeit des Timers, ob eine Aufzeichnung erfolgen soll sowie den gewünschten Kanal aus.

- Aufnahmetyp: Die Art der Aufnahme (Aus, Einmalig, Täglich oder Mehrfach). Ist "Aus" gewählt so wird auf den programmierten Kanal umgeschaltet aber nicht aufgezeichnet.
- Tag: Hier können Sie den Tag einstellen, an dem aufgezeichnet werden soll. Die Funktion ist aktiv wenn der Aufnahmetyp auf Mehrfach steht.
- **Einschaltzeit:** Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- Ausschaltzeit: Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.
- Dauer: Die Länge der Aufnahme.
- Standby: "An": schaltet das Gerät nach der Aufnahme in Standby. "Aus": Gerät bleibt nach Ende der Aufnahme an.
- Kanal: Wählen Sie zwischen TV- oder Radioprogramm.
- Programm: Auf welchem Kanal ist der Timer programmiert.
- Dateiname: Der Dateiname des Events, wenn eine Aufnahme durchgeführt wird.
- Datenträger: Auf welchem Datenträger soll gespeichert werden.
- Unterverzeichnis: Legen Sie hier den Zielordner f
 ür die Aufnahme fest. Um einen neuen Ordner zu erstellen dr
 ücken Sie die Rote Taste.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit der OK (6) Taste.

8.1.4 Timeraufzeichungen aus dem EPG (Guide)

Sie können Timeraufzeichungen auch über den EPG planen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Starten Sie den EPG mit der Guide-Taste.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sendung mithilfe der Navigations-Tasten aus.
- 3. Zum Setzen des Timers drücken Sie die GRÜNE Taste.
- 4. Sie können im nun eingeblendeten Timerfenster Parameter der Aufzeichnung ändern: Einschaltzeit, Ausschaltzeit, Aufnahmeintervall (einmalig, täglich, mehrfach, Aus "siehe. Hinweis"), das Programm und ob das Gerät, nach der Aufzeichnung, in den Standby-Modus wechseln soll.
- 5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der OK-Taste (6).

Hinweis:

Wenn beim Aufnahmetyp die Funktion "Aus" gewählt wurde, erfolgt bei Timerprogrammierung keine Aufzeichnung. Es wird ausschliesslich zum programmierten Kanal gewechselt.

8.1.5 Quicktimer aus dem EPG (Guide)

Sie können Quicktimer über den EPG planen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1 Das Erste HD		Ereignis 1		11.00
10.21-01.00		09:48:45	484	No well dow scent?
09-48 9, 11.30,2019	Adhabase	Einnalig		SOKO Wanar
nd Ka Maune	Teg 11			
Berefard Hoeber and Elfon	Enschaltpatt	11/30/2009,10:15		
ungiedlichen, amisantier und	Auschaltzeit	11/30/2019,11:00		
Hoderator Ka Pflaune, Se	Daver .	45 Hinution		
spieles in Team nit possils, men promovement Stational	Standby	40		
denn es git, richtige Antworte auf skurste und krieffige Frage	Kanal			
as Wesenschaft, Termett un	Programm.			Kaba - Rochten ode
finden diede Teams spielen um	Databane	We well dem sowas		
beginn des Wissensspiels	Datenträger	US8 1		
müssen sich die Zuschauer Im Studie entscheiden. Setzen sie	Underversections	Hagtve3edves		
sich auf die Seite von Saperler Receberd Hotelker oder von				verbeet Classic
Quemane than?	Anders	THE Southers	1.000	en Toarismus - Neisefle

- 1. Starten Sie den EPG mit der Guide-Taste
- 2. Wählen Sie die gewünschte Sendung mithilfe der Navigations-Tasten aus.
- 3. Zum Setzen des Timers drücken Sie die Record-Taste. Erneutes Drücken löscht den Timer wieder.
- 4. Es wird direkt ein Timer gesetzt ohne weitere Optionen abzufragen.

8

9 Mediaplayer-Funktionen

Starten Sie den Media-Player, indem Sie die Media-Taste (**o**) Ihrer Fernbedienung drücken. Die Wiedergabeliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.

9.1 Das Mediaplayer-Menü

Linkes Bildschirmfenster:

Hier sehen Sie die Liste Ihrer Media-Dateien

Rechtes Bildschirmfenster:

Hier sehen Sie die Informationen zu den jeweils links ausgewählten Media-Dateien.



Funktionstasten:

- Rechts / Links Tasten:
 - Navigiert zwischen den Media-Dateien.
- OK Taste (6):
 - Startet die Wiedergabe der gewünschten Media-Datei .
- Back Taste: Beendet das Media-Player-Menü.
- Option Taste:

Mit dieser Taste können Sie zwischen zeitlicher- und alphabetischer Sortierung der Media-Dateien wechseln.

- Info Taste:

Mit Hilfe dieser Taste wechselt man in den Bearbeitungsmodus.

- ROTE Taste: Löscht die ausgewählte Datei
- GRÜNE Taste: Dient zum Umbennen der Datei
- GELBE Taste: Verschiebt die ausgewählte Datei in ein anderes Fenster
- BLAUE Taste: erstellt einen Ordner im jeweiligen Fenster
- OPTION Taste: siehe oben
- INFO Taste: makiert die ausgewählte Datei.

9.2 Wiedergabe einer Sendung

Zum Wiedergeben einer aufgezeichneten Sendung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Mediaplayer-Menü mit der Media-Taste (**O**)
- 2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (\blacktriangle/∇) eine Sendung.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Sendung abzuspielen.

9.2.1 Während der Wiedergabe

Info-Taste: Durch Drücken der Info-Taste rufen Sie das Informationsfenster des Media-Players auf.



Funktionstasten des Informationsfensters

- FAV Taste: Von Lesezeichen zu Lesezeichen springen
- Hoch/Runter-Taste: Lautstärke regeln
- 0-9 : Minutenweise, entsprechend des Ziffernwertes, vorwärts springen
- Page Tasten: Springen in 10 % Schritten
- Record Taste: Erstellt ein Bildschirmfoto f
 ür Media-Player-Vorschau
- GELBE Taste: Tonspur wechseln (sofern verfügbar)

Funktionstasten während der Wiedergabe:

- Play/Pause/OK-Taste: Zum Starten und Pausieren der aktuellen Wiedergabe.
- Stop-Taste: Das Drücken stoppt die laufende Wiedergabe und kehrt zum Media-Player zurück
- VOL-Taste: Lautstärke lauter und leiser.
- **Pfeiltasten** (**◄**/**►**): Navigiert in der Infoleiste.
- FFW / REW-Tasten: Zum Vor -oder Rücklauf. Mehrmaliges Drücken erhöht die Spulgeschwindigkeit.
 - •FFW 2, 4, 8, 16, 32, 64-fach
 - REW 2, 4, 8, 16, 32, 64-fach

Sie können auch die Tasten im Bildschirmmenü benutzen indem Sie mit den Rechts/ Links Tasten der Fernbedienung navigieren und mit der OK-Taste (6) aktivieren.



- 1 Playbutton
- 2 Abgelaufene und Restzeit
- 3 Fortschrittsbalken
- 4 Zeitlupe in drei Geschwindigkeiten 1/2 1/4 1/8
- 5 Schneller Rücklauf
- 6 Schneller Vorlauf
- 7 Stopp Taste
- 8 Wiedergabeliste
- 9 Bearbeitungsmenü für laufende Wiedergabe
- 10 Name der Wiedergabe

Bearbeitungsmenü für laufende Wiedergabe

Wenn Sie die das Scheren-Symbol im Player auswählen, können Sie die Wiedergabe bearbeiten. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung:



- Play/Pause Taste: Zum Starten und Pausieren der aktuellen Wiedergabe
- Pfeiltasten (◄/►): Bewegen Sie sich innerhalb der Aufzeichnung.
- **OPTION** Taste: Damit wechseln Sie zum Schneiden.
- BLAUE Taste: Startet den Zeitlupen-Modus
- GRÜNE Taste: Markiert Anfangs und Endpunkt zum Schneiden.
- ROTE Taste: Mit dieser Taste löschen Sie alle Markierungen.
- BACK Taste: Verlässt den Bearbeitungs-Modus.

9.3 Die Schnittfunktion

Der Mediaplayer bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufzeichnungen zu schneiden. So können Sie z.B. ohne weitere Hilfsmittel Werbepausen in einer Aufzeichnung entfernen.



- 1. Starten Sie die Wiedergabe einer Sendung, die Sie bearbeiten möchten.
- 2. Starten Sie das Bearbeitungsmenü, indem Sie, während der Wiedergabe, die Text-Taste drücken. Die Schnittfunktion wird dann mit der Options-Taste aktiviert.
- 3. Spulen Sie zu der Stelle die Sie schneiden möchten und drücken die GRÜNE Taste zum Setzen des Startpunktes des Schnitts.
- 4. Spulen Sie zum gewünschten Ende der Stelle die Sie schneiden möchten und drücken erneut die GRÜNE Taste zum Setzen des Endes des Schnitts.
- 5. Durch drücken der Back Taste werden die markierten Stellen gelöscht. Der Film muss danach erneut gestartet werden.

Hinweis:

Sie können bis zu 32 Blöcke schneiden. Wiederholen Sie die Punkte 3+4 bis alle Stellen markiert sind. Die Blöcke werden nur ausgeblendet. Beim abspielen auf einen anderen Gerät werden diese wieder angezieigt. Das Schneiden ist bei Aufnahmen von HD+ Sendern nicht möglich.

9.4 Die Lesezeichenfunktion



- 1 Starten Sie die Wiedergabe einer Sendung, in der Sie Lesezeichen setzen möchten.
- 2 Starten Sie das Bearbeitungsmenü, indem Sie während der Wiedergabe, die Text-Taste drücken.
- 3 Spulen Sie zur gewünschten Stelle an der Sie ein Lesezeichen setzen möchten und drücken die GELBE Taste. Es können bis zu 20 Lesezeichen gesetzt werden.
- 4 Verlassen Sie das Bearbeitungsfenster mit der Back Taste. Die Lesezeichen werden gespeichert.
- 5 Mit der FAV-Taste springen Sie von Lesezeichen zu Lesezeichen.

Hinweis: Bei Aufnahmen auf HD+ Sendern können, erst nach einer kompletten Wiedergabe, Lesezeichen gesetzt werden.

10 Erweiterte Funktionen.

10.1 Videotext Navigation

Sie können den Videotext aufrufen, indem Sie die TEXT-Taste drücken. Es wird Ihnen nun ein Auswahlfenster mit den verfügbaren Videotext-Sprachen angeboten, in dem Sie mit den Navigationstasten und der OK-Taste (6) Ihre Auswahl treffen können. Nun wird der Videotext auf dem Hauptbildschirm dargestellt. Sie können Seiten direkt per Eingabe der Videotext-Seitenzahl mit den numerischen Tasten auswählen. Seitenweise blättern können Sie, in dem Sie die Hoch-/Runter-Tasten benutzen.



10.2 EPG-Suche

Sie können den EPG nach Ihren Lieblingssendungen bzw. möglichen Wiederholungen durchsuchen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie den Guide (EPG) mit der Guide-Taste.
- 2. Drücken Sie die Text-Taste, um die Suchfunktion zu starten.
- 3. Geben Sie den Namen der gesuchten Sendung ein, indem Sie die Bildschirmtastatur benutzen.
- 4. Starten Sie die Suche mit der Entertaste der Bildschirmtastatur.

		20.00	21.00	
1 Das Erste HD				
2010-3015	Das Drate HD	Tapes free Sportschauber		Ta Sportache
2022 0, 18.11.2014	23710	De Rosentes Das Traumschilf		
Die Nachrichten die ARD	TITL HO	Gute 2 Bones - Die Wocherphy	etti.	Bares - Die Wocherpfiger
* Anichteg in Serusaenry Patholinement Liber etc.	100711-005	farra faradar su		
in Synapope* Ukrame-I				taketing 2 baketi
warmittell in Gen und				sodaye Deutschlandt De
UN-Report Sar Wellow/Resuma for ea	Example and	Development		et est
Augenetik/ner unte nachts niedtradiatient in telt				inges Leben
			10%	Pay
	Gropot	Supringer, Perichanoertours	Bowers 1990	Netmatershelt Crake
	120.10	Gran prespectable	Both	y of Proof
	Daney Charm	Volett Drei Namer and erest	lene Lady	
		Sec. 1993		

10.3 Kanalbearbeitung in der Kanalliste

Sie können Ihre Kanalliste auch in der normalen Listenansicht bearbeiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Kanalliste mit der OK-Taste (6).
- 2. Wählen Sie den zu bearbeitenden Kanal in der Kanalliste aus.
- 3. Drücken Sie die Options-Taste um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen.
- 4. Wählen Sie eine der gewünschten Funktionen aus. Folgende Möglichkeiten gibt es:

TVI	, iste	Kanaleinstellungen
0001 Des Erste HD		1 Paratas
0002 20F HD 0003 8TL HD		Kinal Bishen
0004 SAT 1 HD	100	Kanale verscheben Jugendschutz
0006 VOX HD	1 10	
0007 Kabel eins HD 0008 RTLEI HD	4.00	Adva 10-3C (19.30)
0009 SUPER RTL HD 0010 arte HD	1	Aphabet Texast
0011 SPORT1 HD 0012 WELT HD	4 101 4 102	Antinetar 💦 HC/H-204
	le .	1971 Grutenbelurgen

- Favoriten: Zum Hinzufügen des Kanals in eine FAV Liste.
- Kanal umbenennen: Um dem Kanal eine Bezeichnung Ihrer Wahl zu geben
- Kanal löschen: Um den Kanal aus der Kanalliste zu entfernen.
- **Kanal** verschieben: Um Kanäle an eine andere Position innerhalb. der Liste zu platzieren.
- Jugendschutz: Um den Kanal mit einem Jugendschutz zu versehen.

10.4 Unicable

Gehen Sie im Menü unter dem entsprechendem Tuner auf Antenneneistellungen. Wählen Sie nun den Satelliten den Sie empfangen möchten. Setzen Sie den Cursor im rechten Feld auf den Punkt Unicable und drücken Sie die OK Taste Sie können nun die Einstellungen entsprechend Ihrem Multischalter / LNB vornehmen.

Anterneneir	stelungen	110.0				_	
Autorn, Scannen Manuelles Scannen ASTRA Kanaliste Grundeinstellungen		Unicable			AR 19-3E		
		LNE 1;0 Frequenz Set03(0=31)		POLA		NTSUIDERE Part 1 Auto	
			Eurobart W3(2) Eurobart W5(2)	40 N 40 R	ana 🛛 🕅 Na Kaga Ka	Aus Nen Aus	
40							

- LNB Typ: Empfangen Sie nur einen Satellit bleibt die Einstellung auf POS A. Unterstützt Ihr Multischalter zwei Sat-Positionen, müssen Sie hier den entsprechenden Eingang einstellen.
- Frequenz: Geben Sie hier mit den Zifferntasten die Ihnen zugewiesene Frequenz ein.
- **SatCR:** Siehe Anleitung Ihres Multischalters.

Nach Eingabe alle Daten bestätigen Sie mit OK (6). Während des Speicherns wird geprüft ob ein Signal auf dem Kabel vorhanden ist. Wird dieses erkannt werden die Einstellungen gespeichert und Sie können nun z.B. den automatischen Suchlauf durchführen.

Der SatCR wird immer in Zahlen von 0-7 eingegeben. Bei manchen Herstellern werden die Frequenzen von 1-8 angegeben. In diesem Fall verschiebt sich alles um eine Zahl nach unten: aus 1 wird 0, aus 2 wird 1 usw. Die Zahl muss immer zur Frequenz passen. Geben Sie eine Frequenz mit falscher SatCR ein bekommen Sie kein Signal. In den meisten Fällen ist die SatCR mit auf dem Multischalter / LNB angegeben, sollte dies nicht der Fall sein können Sie die Tabelle als Richtlinie nehmen. Die einzelnen Frequenzen können je nach Hersteller etwas variieren. Die genauen Daten lassen sich direkt beim Hersteller auf der Seite einsehen

11 Anhang

11.1 Fehlerbehebung

Bei einem Fehler sollten Sie anhand der folgenden Tipps zunächst selbst versuchen, das Problem zubeseitigen. Falls Sie den Fehler auf diese Weise nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.

11.1.1 Auf der Vorderseite erfolgt keine Anzeige

- Überprüfen Sie das Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist
- Überprüfen Sie, ob das Netzgerät an der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist.

11.1.2 Kein Bild

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet
- Vergewissern Sie sich, dass das AV-Kabel korrekt an den Fernseher angeschlossen ist
- Vergewissern Sie sich, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist
- Vergewissern Sie sich, dass die Antenneneinstellung korrekt ist (kontrollieren Sie die Signalqualität)
- Überprüfen Sie die Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts
- Vergewissern Sie sich, dass es sich nicht um einen Ausfall des Senders handelt

11.1.3 Schlechte Bild- und Tonqualität

- Bringen Sie die Antenne so an, dass der Empfang nicht durch Hindernisse beeinträchtigt wird
- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Mobiltelefon oder Mikrowellenherd in der Nähe des Geräts befindet
- Überprüfen Sie die Signalqualität. Ist diese niedrig, richten Sie ggf. die Antenne neu aus

Hinweis:

Falls die Antenne mit Schnee bedeckt ist oder das Signal durch starken Regen beeinträchtigt wird, kann sich die Bild- und Tonqualität vorübergehend verschlechtern. Falls Ihre Antenne zu klein ist, tauschen Sie sie gegen eine grössere aus

11.1.4 Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Überprüfen Sie die Einstellung der Lautstärke des Fernsehgeräts und des Empfängers
- Überprüfen Sie, ob bei Fernsehgerät oder Empfänger die Stummschaltung aktiviert ist
- Ändern Sie die Audio-Einstellungen, z.B. statt Dolby Digital nur Stereo

11.1.5 Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Um den Empfänger mit der Fernbedienung zu bedienen, sollte das vordere Ende der Fernbedienung direkt auf das Empfangsteil des Digital-Receivers gerichtet sein
- Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung
- **Das** Fernbedienungsauge an der Front des Empfängers darf nicht abgedeckt sein.

11.1.6 Sendungen lassen sich nicht aufnehmen

- Kontrollieren Sie, ob am USB-Anschluss die Festplatte korrekt angeschlossen ist
- Kontrollieren Sie ob, die Festplatte (oder Stick) genügend freien Speicherplatz hat. Löschen Sie Aufnahmen um freien Platz zu schaffen oder benutzen Sie einen zweiten Datenträger.
- Überschneidet sich die Aufnahme mit einer Reservierung eines anderen Kanales?
- Prüfen Sie ob es auf dem Kanal eine CI+ Restriktion gibt. Diese kann verhinden das die Sendung aufgenommen oder wiedergegeben werden kann. Genauere Informationen erhalten Sie vom Anbieter.
- Optional Funktion: diese ist bei Ihrem Gerät nicht aktiv

11.1.7 Ein verschlüsselter Kanal wird nicht dekodiert

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Smartcard eingeschoben ist
- Schieben Sie Smartcard erneut ein
- Vergewissern Sie sich, dass die Smartcard nicht falsch herum eingeschoben ist.

11.2 Richtige Entsorgung des Produktes



(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennsystemen (Elektroschrott & Elektrogeräteabfall)

Diese auf dem Produkt oder in den Unterlagen zu ihm zu findende Kennzeichnung zeigt an, dass es nach Ablauf seiner Betriebszeit nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf.

Um möglichen Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung vorzubeugen, trennen Sie das Produkt bitte von anderen Abfallarten und übergeben Sie es verantwortungsbewusst der Wiederverwertung, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialvorräte zu fördern.

Privatbenutzer sollten sich entweder mit dem Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben oder mit kommunalen Regierungsstellen in Verbindung setzen, um zu erfahren, wohin und wie sie dieses Gerät zur umweltschonenden Wiederverwertung bringen können.

Unternehmenskunden sollten ihren Lieferanten kontaktieren und die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrages überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Gewerbeabfällen vermengt werden.

11.3 Begriffserklärung / Glossar

11.3.1 DiSEqC:

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) bezeichnet eine Datenübertragungstechnik zwischen SAT-Receiver und Multischalter (Switch) oder Satelliten-Antenne. Sie ist wesentlich flexibler als die 14/18 Volt- und 22 kHz-Technik, die jeweils nur 2 Schaltzustände übertragen können und damit maximal die Umschaltung zwischen 4 Signalströmen (Feeds) erlauben.

- DiSEqC gibt es in verschiedenen Versionen:
- **DiSEqC** 1.0: schaltet bis zu 4 Positionen
- DiSEqC 1.1: bietet eine zusätzliche Schaltvariante in Kombination mit DiSEqC 1.0 können theoretisch bis zu 256 LNB geschaltet werden
- DiSEqC 1.2: klassische Motorsteuerung wobei die Positionen hier manuell festgelegt und gespeichert werden müssen.
- DiSEqC 1.3 (USALS): automatisierte Motorsteuerung, nach dem Festlegen eines Bezugspunktes bzw. Satelliten werden alle anderen Satellitenpositionen automatisch gefunden.

11.3.2 Symbolrate:

Dieser Wert gibt die Schrittgeschwindigkeit der Datenübertragung an. Sollten Sie diese Information zum Suchen eines Satelliten benötigen, können Sie sie auf www.lyngsat.com in Erfahrung bringen.

11.3.3 Polarisation:

Satellitenempfang findet in zwei Ebenen statt. Diese Technik wird verwendet um die zur Verfügung stehenden Kapazitäten optimaler zu nutzen. Im europäischen Raum ist die Aufteilung in eine horizontale und eine vertikale Ebene in Verwendung. Die horizontale Ebene wird mit einer Spannung von 18 V angesteuert und die Vertikale mit 14 V.

11.3.4 22KHz:

Das 22 KHz Signal wird benutzt um im LNB zwischen den zwei vorhandenen Frequenzbereichen umzuschalten.

11.3.5 Unterer Frequenzbereich:

Der untere Frequenzbereich sendet zwischen 10.70 - 11.70 GHz (Eingangsfrequenz)

11.3.6 Oberer Frequenzbereich:

Der obere Frequenzbereich sendet zwischen 11.70 - 12.75 GHz (Eingangsfrequenz)

11.3.7 SPDIF

Sony/Philips-Digital Interface ist eine Bus- und Interface-Spezifikation für die Übertragung digitaler Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten. In unserem Fall wird das digitale Audiosignal über ein Glasfaserkabel zum z.B. Audioverstärker abgegeben.

11.3.8 Common Interface Modul (nur bei Geräten mit CI-Schacht)

CI Module (Common-Interface) sind die Schnittstelle zwischen Receiver und Smartcard.

Es gibt eine Vielzahl von Modulen zu kaufen und die Auswahl ist abhängig vom Verschlüsselungssystem oder des gewünschten Programms.

11.3.9 EPG: Electronic Programm Guide

Ist eine Funktion des DVB Standards, die es erlaubt Programminformationen für alle Sendungen zur Verfügung zu stellen. Oft wird EPG mit einer elektronischen Programmzeitschrift verglichen. Es werden Daten wie laufendes und folgendes Programm sowie zusätzliche Informationen wie Genre und Herstellungsjahr übertragen. Die Programmvorschau des EPG ist in der Regel (je nach TV Anbieter) bis zu 10 Tagen im Voraus verfügbar.

11.3.10 HDMI: High Definition Multimedia Interface

Ist eine Mitte 2003 neu entwickelte Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten (Musik, Filme; Verbindung des PC zum Monitor) und liegt seit dem 23. Juni 2006 in der Version 1.3 vor. HDMI wurde von der Industrie zielgerichtet für den Bereich der privat genutzten Unterhaltungselektronik entwickelt.

11.3.11 OSD: On Screen Display

(dt. Bildschirmmenü) ist ein Menü, das über das momentane Bild (z. B. bei einem Fernseher) eingeblendet wird. Es dient zur Bedienung des Gerätes und um Einstellungen vorzunehmen. Über Tasten an der Fernbedienung oder am Gerät kann man sich im Menü bewegen. Das OSD ist in modernen Geräten mehrsprachig.

11.3.12 High Definition Television (HDTV):

(HDTV, engl. für hochauflösendes Fernsehen) ist ein Sammelbegriff, der eine Reihe von Fernsehnormen bezeichnet, die sich gegenüber dem herkömmlichem Fernsehen (Standard Definition, SDTV) durch eine erhöhte vertikale, horizontale und/oder temporale Auflösung auszeichnen. Beim HDTV werden Vertikalauflösungen von 720 (Vollbilder) und 1080 Zeilen (Halbbilder) verwendet. Die bisherigen Fernsehstandards PAL und SECAM bieten zum Vergleich 576 Zeilen (50 Hz), NTSC 480 (60 Hz).

11.3.13 RGB:

Beim RGB-Signal werden die sogenannten Primärfarben rot, grün und blau jeweils in einem eigenen Kanal übertragen. RGB Signal werden über Scart Anschlüsse und den TV oder Monitor ausgegeben.

11.3.14 YUV

Das YUV-Farbmodell verwendet zur Darstellung der Farbinformation zwei Komponenten, die Luminanz Y und die Chrominanz oder Farbanteil, wobei die Chrominanz wiederum aus zwei Komponenten U und V besteht. Die Entwicklung des YUV-Farbmodells geht auf die Entwicklung des analogen Farbfernsehens in der Norm PAL zurück. Es findet heutzutage auch beim analogen NTSC-Farbfernsehen Verwendung und stellt unter den analogen Videosignalen das hochwertigste dar.

<u>11.3.15 YPbPr</u>

Das analoge YPbPr-Farbmodell ist wie sein digitales Gegenstück YCbCr als eine mögliche Implementierung im Standard CCIR 601 beschrieben. Das Komponentenvideosignal YPbPr überträgt Helligkeitsinformation Y und die zwei Farbdifferenzinformationen Pb und Pr getrennt und bietet ein besseres Bild als das Farbbild-Austast-Synchronsignal (FBAS) oder das Videosignal Y/C bzw. S-Video. Durch die getrennte Signalführung der einzelnen Komponenten Y, Pb und Pr ist kein Modulator wie bei FBAS bzw. dem quadraturmodulierten Farbsignal C nötig, woraus sich die bessere Signalqualität ergibt.

11.3.16 Composite Video:

Ist das Format des analogen, unmodulierten TV-Bildsignals im Basisband (BAS oder FBAS). Dieses Signal stellt das einfachste verfügbare Videosignal dar und eignet sich zB. zum nachträglichen modulieren (Wandlung in UHF/VHF) oder für Funkübertragungssysteme.

11.3.17 Letterbox: (dt. Briefkasten)

Erhielt seinen Namen durch die Wiedergabe von 16:9 Übertragungen auf einem 4:3 Fernsehgerät. wobei das Bild vertikal soweit verkleinert wird bis die horizontale Bildbreite auf den Bildschirm passt. Dieser Effekt lässt das Bild wie einen Briefkastenschlitz erscheinen.

11.3.18 Pan & Scan:

Dieses Verfahren erlaubt es auch Breitbildformate wie Panavision oder Cinemascope auf 4:3 oder 16:9 Bildschirmen darzustellen. Kinoformate übersteigen selbst die Breite eines 16:9 Bilschirms so das hier eine Lösung gesucht wurde um diese Bildformate so verlustfrei wie möglich zu übertragen. Beim Pan Scan-Verfahren wird jeweils der entscheidende Bildausschnitt auf dem Bildschirm zentriert, sodas die Darstellung zwar beschnitten wird aber keine wichtigen Bildinformationen verloren gehen.

11.3.19 Dolby Digital

Dolby Digital (auch ATSC A/52 und AC-3) ist ein Mehrkanal-Tonsystem der Firma Dolby, das in der Filmtechnik (Kino), auf Laserdiscs, DVDs und in der Fernsehtechnik zum Einsatz kommt.

11.3.20 Transponder

Ein drahtloses, üblicherweise an einen Satelliten angebrachtes Kommunikationsgerät. Ein Transponder empfängt und überträgt eingehende Signale innerhalb einer vorgegebenen Frequenzbandbreite. Nach dem Empfang der Signale sendet er sie auf verschiedenen Frequenzen wieder aus.

11.3.21 Timeshift

Als Timeshift bezeichnet man das zeitversetzte Sehen von TV-Sendungen jeglicher Art. Dabei wird das aktuelle Programm mittels der Pausentaste (▶/II) angehalten und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Sollten Sie beispielsweise durch einen Telefonanruf während eines Fußballspiels gestört werden, drücken Sie die Pausentaste Ihrer Fernbedienung und führen in Ruhe Ihr Telefonat. Nach Ende des Telefonats können Sie Ihr Fußballspiel in Ruhe weiterschauen, in dem Sie die Pausentaste erneut drücken.

11.3.22 LNB

Der rauscharme Signalumsetzer (Low Noise Block oder kurz: LNB) befindet sich im Zentrum der Empfangsschüssel der Satellitenantenne. Er verstärkt das sehr schwach empfangene Satellitensignal und wandelt das empfangene Mikrowellensatellitensignal um, so dass das Signal von der Empfangsschüssel zu Ihrem Empfänger geleitet werden kann.

11.4 Koordinaten

Koordinaten für Motoreinstellungen einiger deutscher Städte				
Stadt	Längegrad	Breitengrad		
Aachen	6,1	50,8		
Aalen	10,1	48,8		
Augsburg	10,9	48,4		
Aschaffenburg	9,2	50,0		
Bad Reichenhall	12,9	47,7		
Baden Baden	8,2	48,8		
Bamberg	10,9	49,9		
Berlin	13,4	52,5		
Bielefeld	8,5	52,0		
Bonn	7,1	50,7		
Brandenburg	12,6	52,4		
Braunschweig	10,5	52,3		
Bremen	8,8	53,1		
Bremerhaven	8,6	53,6		
Celle	10,1	52,6		
Chemnitz	12,9	50,8		
Cottbus	14,3	51,8		
Darmstadt	8,7	49,9		
Donauwörth	10,8	48,7		
Dortmund	7,5	51,5		
Dresden	13,7	51,1		
Duisburg	6,8	51,4		
Düsseldorf	6,8	51,2		
Eisenach	10,3	51,0		
Elmshorn	9,7	53,8		
Emden	7,2	53,4		
Erfurt	11,0	51,0		
Essen	7,0	51,5		
Flensburg	9,4	54,8		
Frankfurt am Main	8,7	50,1		
Frankfurt an der Oder	14,5	52,3		
Freiburg	7,9	48,0		
Freising	11,8	48,4		
Fulda	9,7	50,6		

11

Koordinaten für Motoreinstellungen	einiger deut	scher Städte
Stadt	Längegrad	Breitengrad
Fürth	11,0	49,5
Garmisch-Partenkirchen	11,1	47,5
Gera	12,1	50,9
Göttingen	9,9	51,5
Halberstadt	11,0	51,9
Halle/Saale	12,0	51,5
Hameln	9,4	52,1
Hamburg	10,0	53,6
Hamm	7,8	51,7
Hannover	9,7	52,4
Heidelberg	8,7	49,4
Heilbronn	9,2	49,2
Hildesheim	10,0	52,2
Hof	11,9	50,3
Ingolstadt	11,4	48,8
Kaiserslautern	7,8	49,5
Karlsruhe	8,4	49,0
Karlsbad/Ittersbach	8.3	49.5
Kassel	9,5	51,3
Kempten	10,3	47,7
Kiel	10,1	54,3
Koblenz	7,6	50,4
Konstanz	9,2	47,7
Köln	7,0	51,0
Krefeld	6,6	51,3
Landshut	12,2	48,5
Leipzig	12,4	51,3
Ludwigshafen	8,4	49,5
Lübeck	10,7	53,9
Lüneburg	10,4	53,3
Magdeburg	11,6	52,1
Mainz	8,3	50,0
Mannheim	8,5	49,5
Minden	8,9	52,3

Koordinaten für Motoreinstellungen einiger deutscher Städte				
Stadt	Längegrad	Breitengrad		
Mönchengladbach	6,4	51,2		
Mühlhausen	8,7	49,3		
München	11,6	48,1		
Münster	8,9	49,9		
Neubrandenburg	13,3	53,6		
Neumünster	10,0	54,1		
Nordhausen	10,8	51,5		
Nürnberg	11,1	49,5		
Oberhausen	6,9	51,5		
Offenburg	8,0	48,5		
Oldenburg	8,2	53,2		
Osnabrück	8,1	52,3		
Paderborn	8,8	51,7		
Passau	13,5	48,6		
Plauen	12,1	50,5		
Potsdam	13,1	52,4		
Ravensburg	9,6	47,8		
Regensburg	12,1	49,0		
Reutlingen	9,2	48,5		
Rostock	12,1	54,1		
Saarbrücken	7,0	49,2		
Salzgitter	10,4	52,1		
Schweinfurt	10,2	50,1		
Schwerin	11,4	53,6		
Siegen	8,0	50,9		
Solingen	7,1	51,2		
Speyer	8,4	49,3		
Starnberg	11,3	48,0		
Stuttgart	9,2	48,8		
Trier	6,7	49,8		
Tübingen	9,1	48,5		
Ulm	10,0	48,4		
Weimar	11,3	51,0		
Wiesbaden	8,2	50,1		
Koordinaten für Motoreinstellungen einiger deutscher Städte				
---	-----------	-------------		
Stadt	Längegrad	Breitengrad		
Wilhelmshaven	8,1	53,5		
Wismar	11,5	53,9		
Wolfsburg	10,8	52,4		
Wuppertal	7,2	51,3		
Würzburg	9,9	49,8		
Zwickau	12,5	50,7		

12 Distribution

Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH Dorfstr. 3-8 38179 Schwülper Internet: www.sky-vision.de

13 Hotline

Haben Sie trotz alledem noch Fragen? Oder Sie möchten uns persönlich sprechen, dann rufen Sie uns einfach unter folgender Telefonnummer 09001 / 75 97 58 (0,35 € / Min. aus dem Festnetz) an.

Die Kollegen stehen Ihnen montags bis freitags von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

14 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die sky vision Satellitenempfangstechnik GmbH, dass sich das Gerät sky vision UHD 3000 HD+ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die komplette Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: https://www.sky-vision.de/cms,konform_sky_vision_video

Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+

1. Geltungsbereich, Vertragsgegenstand und HD+ Karte

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HD PLUS GmbH mit Sitz in der Betastraße 1–10, 85774 Unterföhring ("HDP") gelten ausschließlich für den HD+ Service.
- 1.2 HDP überlässt dem Nutzer nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Besitz an einem Datenträger ("HD+ Karte"). Die auf der HD+ Karte gespeicherte Software bzw. Daten (zusammen die "HD+ Software") sind lediglich technische Voraussetzung zum entschlüsselten Empfang bestimmter, digital verschlüsselt ausgestrahlter TV-Angebote ("Programmangebote") über einen Digitalempfänger mit HD+ Zertifizierung ("HD+ Service").
- 1.3 HDP räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur bedingungsgemäßen Nutzung der auf der HD+ Karte befindlichen HD+ Software zum Zwecke der vertragsgemäßen Entschlüsselung von Programmangeboten ein. Dieses Recht ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Es ist dem Nutzer untersagt, die HD+ Karte außerhalb Deutschlands zu nutzen. HDP kann verlangen, dass die HD+ Karte ausschließlich in Verbindung mit einem ihr zugeordneten Digitalempfänger verwendet wird. Außerdem ist HDP berechtigt, dies technisch sicherzustellen (sog. Pairing von Digitalempfänger und HD+ Karte).
- 1.4 Die Aktivierung der HD+ Karte obliegt dem Nutzer. Die HD+ Karte darf nicht anders als vereinbart verwendet werden. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die HD+ Software zu kopieren, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden, um deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse oder deren Zustandsrepräsentation unberechtigt in Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen. Gesetzliche Dekompilierungsrechte bleiben unberührt.
- 1.5 Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV) und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leistungsgegenstand. Zertifizierte Digitalempfänger sind im Handel erhältlich. Ihre Installation obliegt dem Nutzer. Im Falle technischer oder allgemeiner Probleme mit dem Digitalempfänger liegt die Verantwortung für den Kundenservice beim Hersteller des Digitalempfängers.
- 1.6 Die Anzahl und Zusammenstellung der Programmangebote kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.
- 1.7 HDP behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services sowie zu dessen Ergänzung oder Änderung erforderliche Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei aufzuspielen oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu ändern. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist die Haftung von HDP bei Datenverlusten auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt.
- 1.8 HDP behält sich vor, HD+ Karten zu sperren bzw. nicht mehr zu unterstützen, die aufgrund von Rechtsverletzungen auch durch Dritte die unerlaubte Nutzung des HD+ Services bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung ermöglichen. Eine Verlängerung des HD+ Services nach Ablauf der Freischaltung gemäß Ziffer 3.1 ist auf gesperrten bzw. nicht mehr unterstützten HD+ Karten nicht möglich.

2. Nutzerkreis und Nutzungsvoraussetzungen

- 2.1 Der HD+ Service steht natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zur Verfügung und ist ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Nutzung außerhalb des privaten Haushalts bzw. die Weitergabe an Dritte zur Nutzung ist nicht gestattet.
- 2.2 Voraussetzung für die Nutzung des HD+ Services ist eine digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, welche auf einen von HDP genutzten Satelliten ausgerichtet ist, bzw. vereinzelt auch Kabel-Empfang (siehe www.hd-plus.

de/faq) sowie die Verwendung eines mit dem HD+ Logo gekennzeichneten Digitalempfängers und ein Wiedergabegerät (z. B. TV), die im Leistungsumfang jedoch nicht enthalten sind (vgl. Ziffer 1.5).

- 2.3 Eine uneingeschränkte, vollumfängliche Nutzung des HD+ Services ist nur bei der Verwendung von HD+ zertifizierten Digitalempfängern möglich. Bei der Verwendung von Digitalempfängern ohne HD+ Zertifizierung kann es zu technischen Nutzungseinschränkungen des HD+ Services kommen, auch wenn HD+ zertifizierte Common-Interface-Empfangsmodule verwendet werden. Insbesondere kann es sein, dass die Entschlüsselung bzw. Darstellung einzelner Programmangebote nicht möglich ist. Der Nutzer hat deswegen gegenüber HDP weder einen Gewährleistungsanspruch noch ein Sonderkündigungsrecht.
- 3. Servicepauschale/Laufzeit und Verlängerung des HD+ Services
- 3.1 Im Rahmen von Vermarktungsangeboten, beispielsweise in Verbindung mit dem Kauf eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers, werden HD+ Karten ausgegeben, die bereits eine Freischaltung über mehrere Monate für den HD+ Service ohne weitere Kosten für den Nutzer beinhalten.
- 3.2 Im Übrigen fällt für die Nutzung des HD+ Services eine Servicepauschale zu den jeweiligen besonderen Bedingungen an.
- 3.3 Die Laufzeit der Nutzung des HD+ Services beginnt mit Aktivierung der HD+ Karte. Aktiviert wird eine Karte, wenn sie in den dafür vorgesehenen Schacht eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers gesteckt und ein HD+ Programm damit erstmals entschlüsselt wird, bzw. mit Verlängerung und Freischaltung durch den Nutzer.
- 3.4 Rechtzeitig vor Ablauf der jeweiligen Freischaltung des HD+ Services wird der Nutzer durch eine Einblendung auf dem Wiedergabegerät auf Ablauf und eventuell mögliche Verlängerungs- bzw. Neukaufoptionen für die Nutzung des HD+ Services aufmerksam gemacht. Die Freischaltung einer HD+ Karte sollte erst nach Einblendung auf dem Wiedergabegerät verlängert werden. Andernfalls kann sich der Zeitraum einer bestehenden Freischaltung verkürzen. Der Erwerb einer HD+ Karte beinhaltet jedoch nicht den Anspruch auf Verlängerung derselben.
- 3.5 Die Programmangebote und Services Dritter und deren Empfang bzw. Nutzung können gesonderte Kosten auslösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist.

4. Beachtung von Urheberrechten

4.1 Die HD+ Software und die HD+ Karte sind rechtlich geschützt. Soweit Programme von Lizenzgebern zur Anwendung kommen, ist deren Eigentum in gleichem Umfang geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung der HD+ Software oder der HD+ Karte und/oder deren Nachahmung wird HDP durch zivil-, gegebenenfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgen.

5. Rechte und Pflichten des Nutzers

- 5.1 Jeder Nutzer des HD+ Services trägt selbst die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Nutzung; der Nutzer hat insbesondere sicherzustellen, dass jugendgefährdende Sendeinhalte nur dem gesetzlich zugelassenen Personenkreis zugänglich sind.
- 5.2 Der Nutzer darf den HD+ Service nicht missbräuchlich nutzen und ist verpflichtet, seine HD+ Karte vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Der Nutzer darf insbesondere keine Eingriffe in die HD+ Software vornehmen oder vornehmen lassen, um beispielsweise den unberechtigten Empfang von verschlüsselten Programmangeboten zu ermöglichen. Auch die Benutzung von Vorrichtungen zur Umgehung der Verschlüsselung ist verboten. Solche Missbräuche können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Auf Ziffer 6 und Ziffer 7.3 wird verwiesen.
- 5.3 Ersetzt HDP die HD+ Karte aufgrund einer vom Nutzer zu vertretenden Beschädigung oder eines Verlustes, hat dieser Schadensersatz zu leisten.
- 5.4 Wird die Bereitstellung des HD+ Services aufgrund von

Eingriffen in die Software oder Hardware des Nutzers beeinträchtigt oder unterbrochen, die HDP nicht zu vertreten hat, ist der Nutzer nicht zur Rückerstattung einer bereits entrichteten Servicepauschale berechtigt. Dies gilt auch, wenn die HD+ Karte beschädigt wurde oder abhandengekommen ist.

6. Freistellung

6.1 Der Nutzer haftet gegenüber HDP für die Einhaltung der in den Ziffern 4 und 5 aufgeführten Pflichten. Er stellt HDP von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die infolge einer schuldhaften Verletzung dieser Pflichten und/oder schädigender Handlungen des Nutzers gegen HDP geltend gemacht werden, und leistet Ersatz für darüber hinausgehende Schäden einschließlich der Kosten für eine eventuell erforderliche Rechtsverfolgung und -verteidigung.

7. Rechte und Pflichten von HDP

- 7.1 HDP wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentlichen vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschränkung unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den jeweiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde.
- 7.2 HDP behält sich vor, ohne weitere Ankündigung Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des HD+ Services durchzuführen. In diesem Wartungsfenster kann es zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen, die den Nutzer jedoch nicht zur Minderung berechtigen.
- 7.3 Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch den Nutzer, insbesondere im Sinne der vorstehenden Ziffern 4 und 5, ist HDP nach eigenem Ermessen berechtigt:
- 7.3.1 den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung des HD+ Services auszuschließen und/oder
- 7.3.2 das Nutzungsverhältnis außerordentlich gemäß Ziffer 10.1 zu kündigen.
- 7.4 HDP wird den Nutzer vor Ausschluss oder Kündigung abmahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer wiegt, dass HDP eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht zumutbar ist.
- 7.5 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden Nutzungsausschluss gemäß Ziffer 7.3 bleibt der Nutzer auch für den Zeitraum des Nutzungsausschlusses und der Leistungsunterbrechung zur Zahlung der Vergütung verpflichtet.

8. Gewährleistung

- 8.1 HDP erbringt Leistungen unter Inanspruchnahme von Kommunikationsnetzen oder technischen Einrichtungen Dritter, die sich außerhalb der Kontrolle von HDP befinden. Zeitweilige Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder Ausfälle des HD+ Services aufgrund von Einflüssen, die HDP nicht zu vertreten hat, kann HDP darum nicht ausschließen. HDP übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass bestimmte Programmangebote zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangen werden können; dies gilt nicht, soweit HDP eine Störung zu vertreten hat.
- 8.2 Der Nutzer erkennt an, dass die Qualität der entschlüsselten bzw. zugänglich gemachten Programmangebote einerseits von der durch Dritte bereitgestellten Signalqualität und andererseits von der Leistungsfähigkeit der vom Nutzer eingesetzten Wiedergabegeräte abhängig ist und beides außerhalb des Verantwortungsbereiches der HDP liegt. Der Nutzer erkennt ebenfalls an, dass die Aufnahme und Wiedergabe aufgezeichneter Programmangebote durch Dritte eingeschränkt werden kann.
- 8.3 HDP weist darauf hin, dass Softwareprogramme nicht so entwickelt werden können, dass sie für alle Anforderungen fehlerfrei laufen.
- 8.4 HDP behebt im Rahmen der bestehenden technischen

und betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störungen des HD+ Services, für deren Behebung es nicht des Austauschs der HD+ Karte bedarf, unverzüglich. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Kundendienstes von HDP trägt der Nutzer. Vorübergehende Beeinträchtigungen des Empfanges durch atmosphärische Störungen oder Sender- oder Satelliten-/Kabelnetzausfall berechtigen den Nutzer nicht zur Minderung. Haftung

- 9.1 HDP haftet nur, soweit HDP, ihren Erfüllungsgehilfen und/oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.
- 9.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HDP nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 9.3 Soweit es zu zeitweiligen Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen sollte, die außerhalb des Einflussbereichs von HDP liegen, insbesondere bei einem Ausfall des Signals, den HDP nicht zu vertreten hat, haftet HDP nicht.
- 9.4 HDP ist nicht verantwortlich für die von ihr entschlüsselten zugänglich gemachten Programmangebote und deren Inhalte.
- 9.5 Eine gesetzlich vorgeschriebene, verschuldensunabhängige Haftung von HDP, insbesondere eine Haftung nach Produkthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche Garantiehaftung, bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberührt. Gleiches gilt für die Haftung von HDP bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Nutzers. Die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a BGB ist ausgeschlossen, wenn HDP dem Nutzer eine HD+ Karte überlässt.
- 9.6 Die Ziffern 9.1, 9.2 und 9.5 umfassen sämtliche vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche, die wegen der Nutzung des HD+ Services geltend gemacht werden können.
- 10. Kündigung des Vertrages und Änderung des HD+ Services
- 10.1 Der Vertrag über die Nutzung des HD+ Services läuft für die jeweils vereinbarte Dauer ab Aktivierung der HD+ Karte. Eine Verlängerung setzt voraus, dass die HD+ Karte nicht gem. Ziffer 1.8 gesperrt ist. Unberührt hiervon bleiben etwaige außerordentliche Kündigungsrechte.
- 10.2 Der Nutzer kann nicht außerordentlich kündigen, weil sich die Anzahl oder Zusammenstellung der Programmangebote, welche der Nutzer mithilfe der HD+ Software entschlüsseln kann, während der Vertragslaufzeit ändert.
- 10.3 Kündigt HDP den HD+ Service nach Abmahnung im Fall der Ziffer 7.3, kann HDP Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften fordern.

11. Datenschutz

9.

11.1 Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Datenschutzmerkblatt enthalten (siehe hd-plus.de/datenschutz).

12. Schlussbestimmungen

- 12.1 HDP ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen zur ordnungsgemäßen Fortführung des Vertrages geeigneten Dritten zu übertragen. Der Nutzer ist in diesem Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Übertragung zu kündigen.
- 12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
- 12.3 Informationen zur zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle nach § 36 des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG): Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zu HD+ ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, D-77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de, zuständig. Wir sind grundsätzlich bereit, an Streitbeilegungsverfahren bei der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.