

# BAUKULIT® Montageanleitung

## Verkleidungspaneele



### Wichtig!

Bitte prüfen Sie die Paneele auf Schäden, bevor Sie mit den Verlegearbeiten beginnen. Bereits verarbeitete oder zugeschnittene Paneele sind von Beanstandungen ausgeschlossen. Geringe Form- und Farbabweichungen bei Profilen aus unterschiedlichen Produktionschargen sind möglich.

### Hinweis:

Die UV-Stabilität bezieht sich nicht auf die Farbe, sondern die konstruktiven Eigenschaften des Materials.

### Unterkonstruktion:

BAUKULIT®-Paneele können direkt auf die vorhandene Wand oder Decke montiert werden. Zur besseren Belüftung empfiehlt sich jedoch eine Dachlattenunterkonstruktion. Abstand der Dachlatten zueinander 20 – 25 cm.

### Zuschnitt:

BAUKULIT®-Paneele nach Verlegeplan mit feinzahniger Handsäge (Eisensäge etc.) zuschneiden. Bei dieser ist darauf zu achten, das Sägeblatt umzudrehen, damit die Zahnung keine sägende, sondern mehr schneidende Wirkung hat. Dadurch wird ein sauberer Schnitt gewährleistet.

### Verlegung:

Bei Wandvertäfelung das erste Paneel genau mit einer Wasserwaage ausrichten. Die Befestigung erfolgt ohne Klammer direkt durch die seitlich vorhandene Befestigungsleiste. Das nächste BAUKULIT®-Paneel wird einfach über die Befestigungsleiste in die Einschiebenut geschoben.

### Material:

PVC-Hart schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

### Super:

BAUKULIT®-Verkleidungspaneele (das echte Nassraumpaneel) sind unverrottbar.

**Sie dürfen der direkten Nässe ausgesetzt werden, ohne dass ein Schaden entsteht.**

Feuchtigkeit, Wasser, Spritzwasser (bei Regen, beim Waschen oder Baden) können BAUKULIT®-Verkleidungspaneelen keinen Schaden zufügen.

**Material entspricht der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)**



### Schauen Sie genau hin!

Saugfähige Baustoffe wie Holzspan-Paneele, HDF-Paneele, Weichputze und Kartonplatten bieten durch ihre hohe Wasseraufnahme den besten Nährboden (Substrate) für das schnelle Wachstum von Mikroorganismen, Allergenträgern und Infektionsherden. Besonders Hausschimmelpilze sind die Nr. 1 der Allergene.

**BAUKULIT®-Verkleidungspaneele nehmen keine Feuchtigkeit an und sind somit optimal hygienisch.**

### Nut- und Feder-Leichtmontage mit verdeckter Befestigung:

Erst befestigen, dann nächstes Profil einstecken usw.

