


Art. Nr. 6087 9664 / 4510 5857 / 3711 9127

LKZ 41164





D **Montageanleitung**
FR **Notice de montage**
NL **Handlieding voor de montage**
CZ **Montážni návod**
HU **Szerelési útmutató**
TR **Montaj talimati**
GB **Assembly instructions**
IT **Istruzioni di montaggio**
PL **Instrukcja montazu**
SK **Návod na montáž**
RO **Instrukctiuni de montaj**
RU **Инструкция по монтажу**







N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	750x350x16	1		6	780x305x16	1	
2	750x350x16	1		7	670x386x16	1	
3	780x66x16	1		8	670x386x16	1	
4	668x305x16	1		9	382x304x16	2	
5	814x351x16	1		10	689x394x3	1	
				11	689x394x3	1	


Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	
	




1












A 090913 7x32 x4



B 000146 15x12 x2




C 000151 8x35 x2





2


H 168847 x2




I 235594 6.3x16 x4







3




A 090913 7x32 x4

B 000146 15x12 x2

C 000151 8x35 x2


4





H 168847 x2


I 235594 6.3x16 x4


5


C
C
B
B
4
A
A
B
C
B
C
4
A
A



A



C



B



A
090913
7x32
x4
B
000146
15x12
x4
C
000151
8x35
x4


6


B
C
B
C
6
B
C
B
C
A
A
6



A



C



B


A
090913
7x32
x2
B
000146
15x12
x4
C
000151
8x35
x4


7



A
7x32
090913
x6



A
A
A
A
A
5



A


8



B
15x12
000146
x8


C
8x35
000151
x4



B
B
B
B
9
x2



B



C
C
3
C
C



C

9



J
J
H
J
J
H
7
8
L
K
L
K
J
J
H
J
J
H



L
K


J
J
H



H
168847
x4
J
010942
4x16
x8
K
201190
x2
L
013794
M4x22
x2

10






4
9
9
6

11




12








13


11
10


14


M
135021
x10
N
062367
x3
O
3x20
000759
x17
P
22x16
230041
x5




M,O
M,O
M,O
M,O
N,O
M,O
11
N,O
L1
M,O
O
M,O
10
N,O
O
P
M,O
L2
O
M,O
O
P
M,O
P
P
P



P
P

L1=L2



O
M
O
M
O
N


15


D	E	F	G
155999	000754	013859	090185
	3.5x16 	8x40 	4.5x45 
x1	x2	x1	x1





R 238968 Places of Style x1











Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !