8001048360 (9705)


Installation instructions
“outer door”

Montageanweisung
„Schlepptür“


Notice de montage
« porte entrainée »


Instruzioni per l'installazione
«porte a traino»


Montagevoorschrift
“sleepdeur”





8001048360 (9705)










a
b
c
x4
x6
x1
1
2
3
4
40,9mm
25mm