
(D) **Montageanleitung**
(GB) **Assembly instructions**
(FR) **Notice de montage**
(TR) **Montaj talimatı**
(IT) **Istruzioni di montaggio**
(NL) **Handleiding voor de montage**
(RU) **Инструкция по монтажу**
(CZ) **Montážní návod**
(HU) **Szerelési útmutató**
(RO) **Instrucţiuni de montaj**
(PL) **Instrukcja montażu**
(SK) **Návod na montáž**




Art.Nr. : 0447_BH-P1


DIN EN 716-1

REPC-Nr.:

Babybett

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба






Colli 1/2 : (1) (2) (3) (4) Beutel 1/1


Colli 2/2 : (5) (6) (7)

Beutel 1/1


1-179		1-330		1-333		2-100		5-130		10-05	
1x	6x35	32x	M4x10	16x		24x	6x55	3x	LEIM	8x	Ø10/10
10-10		10-15									
12x	M 6x65	1x									




Colli 1/2



818 x 128




704 x 522




818 x 128


Colli 2/2



1388 x 680



1388 x 630



1388 x 630

(D) Defekte Teile dürfen nicht in das Kinderbett eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.

(GB) Faulty parts may not be fitted into the cot. Contact the manufacturer to request a replacement part.

(FR) Des pièces défectueuses ne doivent pas être utilisées pour le montage du lit d'enfants. Contactez le fabricant pour commander des pièces de rechange.

(TR) Hasarlı parçalar çocuk karyolasına takılmamalıdır. Bir yedek parçasını talep etmek için üreticiye danışın.

(IT) Non montare sul letto per bambini eventuali parti difettate. Rivolgersi al produttore e chiedere una sostituzione.

(NL) Defecte onderdelen mogen niet in het kinderbed worden ingebouwd. Neem contact op met de fabrikant voor vervanging van het onderdeel.

(RU) Устанавливать дефектные части в детскую кровать запрещено.Обратитесь за заменой к производителю.

(CZ) Vadné části se nesmí montovat do dětské postýlky. Obraťte se na výrobce a vyžádejte si náhradní díl.

(HU) Hibás alkatrészeket nem szabad a gyermekágyba beszerelni. Forduljon ilyen esetben a gyártóhoz és kérje az alkatrész cseréjét.

(RO) Piesele defecte nu pot fi sub nicio formă încorporate în patul copilului. Solicitați producătorului să vă expedieze piesa de schimb necesară.


(PL) Nigdy nie używaj uszkodzonych części do montażu łóżeczka. Skontaktuj się z producentem, by otrzymać części zamienne.

(SK) Do detskej postieľky sa nesmú namontovať poškodené diely. V prípade potreby náhradného dielu sa obráťte na svojho predajcu.

1


2-100		5-130	
24x	6x55	**3x**	LEIM

1 2 3




2

10-05		10-10		10-15	
8x	Ø10/10	**12x**	M 6x65	**1x**	




3




3.1

1-179		1-330		1-333	
1x	6x35	8x	M4x10	4x	




3.2

1-179		1-330		1-333	
1x	6x35	8x	M4x10	4x	



(D) **Montageanleitung**
(TR) **Montaj talimatı**
(RU) **Инструкция по монтажу**
(RO) **Instrucţiuni de montaj**
(GB) **Assembly instructions**
(IT) **Istruzioni di montaggio**
(CZ) **Montážní návod**
(PL) **Instrukcja montażu**
(FR) **Notice de montage**
(NL) **Handleiding voor de montage**
(HU) **Szerelési útmutató**
(SK) **Návod na montáž**





Art.Nr. : 0447-Wiko_12


Wickelkommode


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба















Colli 1/2 : (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Beutel 1/3, 2/3, 3/3


Colli 2/2 : (6) (9) (10) (11) (12) (15) (23) (24) (25)

Beutel 1/3

1-10	1-30	1-33	1-37	1-80	1-90
12x	24x	3x	1x	38x	15x
6,3x50	3x16	4x17	4,5x25	3,5x13	3,5x20

1-200	1-329	1-330	2-10	2-20	2-143
8x	3x	4x	24x	24x	3x
6,3x13	M4x22	M4x10			

2-160	2-220
4x	4x



Beutel 2/3


3-63	3-64
2x	2x

Beutel 3/3


3-81	3-82	3-130	5-20	5-130	5-185
1x	1x	6x	12x	2x	12x
				LEIM	

5-190	6-480	8-80
3x	3x	1x

Colli 1/2



Colli 2/2




W A R N H I N W E I S E

- **Achten Sie auf den festen Sitz der Verbindungselemente. Schrauben können sich lockern, wobei Klemmstellen entstehen, an denen sich Bekleidungsstücke (z.B. Kordeln, Schnullerbändchen, Halsketten, usw.) verhaken können. Das bedeutet Strangulierungsgefahr. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben ca. 3 Wochen nach Aufstellung der Wickelkommode und danach in regelmäßigen Abständen.**
- **Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizgeräten, etc.) auf**
- **Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt auf der Wickelkommode liegen.**
- **Die Wickelkommode ist mit dem beiliegenden Winkel an der Wand zu befestigen.**
- **Defekte Teile dürfen nicht in die Wickelkommode eingebaut werden. Wenden Sie sich an den Hersteller um ein Ersatzteil anzufordern.**

1

2-10		2-20	
1x		3x	


1



2

2-10		2-20	
5x		4x	


2



3

2-10		2-20	
4x		2x	


3




4

1-80		1-200	
2x	3,5x13	4x	6,3x13
2-10			
2x			

4
20








5

1-80		1-200		2-10		2-20	
2x	3,5x13	4x	6,3x13	2x		2x	
2-160		5-190					
2x		1x					

5
20








6

2-10	
4x	
5-190	
2x	


6



7


2-10		2-20	
1x		3x	
3-63			
2x			

7




8

2-10		2-20		8
5x		2x		
2-160				
2x				



9


2-20	9
8x	



10


1-37		1-80		1-329		3-64		3-130		6-480	
1x	4,5x25	4x	3,5x13	1x	M4x22	2x		2x		1x	

14



11


1-37		1-90		1-329		3-130		5-130		5-185	
1x	4,5x25	8x	3,5x20	2x	M4x22	4x		2x	LEIM	8x	
6-480		15 16 17									
2x		18 19									




12


1-10	6,3x50	1-80	3,5x13
8x		8x	
2-220		8-80	
2x		1x	

22 23
24 25




13






14

1-10	6,3x50
4x	
1-80	3,5x13
8x	
1-90	3,5x20
1x	
2-220	
2x	
5-20	
12x	




15


1-30		1-33		1-90		5-185	
24x	3x16	3x	4x17	6x	3,5x20	4x	




16


1-80		1-330		3-81		3-82	
2x	3,5x13	4x	M4x10	1x		1x	







Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uşi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)












	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

18





(D) **Montageanleitung**
(TR) **Montaj talimatı**
(RU) **Инструкция по монтажу**
(RO) **Instrucţiuni de montaj**
(GB) **Assembly instructions**
(IT) **Istruzioni di montaggio**
(CZ) **Montážní návod**
(PL) **Instrukcja montażu**
(FR) **Notice de montage**
(NL) **Handleiding voor de montage**
(HU) **Szerelési útmutató**
(SK) **Návod na montáž**





Art.Nr. : 0447-KS_32


Kleiderschrank


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба















Colli 1/3 : (2) (5) (6) (8) (9) (12) (13) (14) (15) (19) (24) (25)

Colli 2/3 : (1) (17) (18) (20) (21) (22) (23) (26) Beutel 1/3, 2/3, 3/3

Colli 3/3 : (3) (4) (7) (10) (11) (16)

Beutel 1/3

1-10	1-30	1-33	1-37	1-80	1-90
4x	48x	3x	1x	36x	21x
6,3x50	3x16	4x17	4,5x25	3,5x13	3,5x20

1-200	1-329	1-330	2-10	2-20	2-114
12x	7x	4x	36x	36x	2x
6,3x13	M4x22	M4x10			

2-160	2-220	3-11	3-42
12x	2x	3x	3x
			8er

Beutel 2/3

3-63	3-64
6x	6x

Beutel 3/3

3-81	3-82	3-130	5-130	5-185	5-190
3x	3x	6x	2x	18x	3x
			LEIM		

6-480	8-80
7x	1x

Colli 1/3

25 **1x**
L = 802 mm

24 **4x**
Metall

19 **2x**
746 x 220

2 **2x**
810 x 377

5 **1x**
1850 x 82

6 **1x**
1850 x 394

8 **1x**
1850 x 82

9 **1x**
1850 x 394

12 **1x**
1752 x 440

13 **1x**
1752 x 380

14 **1x**
1752 x 449

15 **1x**
L = 1270 mm

Colli 2/3

1 **1x**
1731 x 377

17 **1x**
1660 x 372

18 **2x**
1212 x 372

20 **2x**
712 x 360

21 **2x**
360 x 120

22 **2x**
702 x 120

23 **2x**
360 x 120

26 **1x**

Colli 3/3

3 **1x**
425 x 330

4 **1x**
436 x 377

7 **1x**
1261 x 377


10 **1x**
1294 x 416

11 **1x**
1128 x 82

16 **3x**
436 x 377


1

1-80		1-200		2-10		2-20		2-114		1
2x	3,5x13	6x	6,3x13	2x		6x		1x		24
2-160		3-11		5-190						
6x		3x		1x						



2


2-10		2
8x		



3


1-200		2-10	
6x	6,3x13	2x	

3 24




4

2-10		4
4x		




5

2-10		2-20		5
1x		5x		
3-63				
3x				




6

2-10		7
4x		
5-190		
2x		




7

1-80		2-10		2-20		2-114		6
2x	3,5x13	7x		6x		1x		




8

2-10		2-20		8
1x		5x		
3-63				
3x				




9

2-10		2-20		9
7x		4x		
2-160				
6x				



10


2-20		10
8x		



11

1-37		1-80		1-329		3-64		3-130		6-480	
1x	4,5x25	6x	3,5x13	1x	M4x22	3x		2x		1x	


17



12

1-80		3-42		3-64		3-130	
12x	3,5x13	3x	8er	3x		4x	


18





13


1-37		1-90		1-329		5-130		5-185		6-480	
1x	4,5x25	12x	3,5x20	4x	M4x22	2x	LEIM	12x		4x	

19 20 21
22 23











14

2-20	
2x	
1-80	
6x	3,5x13
3-82	
3x	




15

1-10		1-80		1-90		2-220	
4x	6,3x50	8x	3,5x13	1x	3,5x20	2x	




16


1-30	3x16
48x	
1-33	4x17
3x	
1-90	3,5x20
8x	
5-185	
6x	




17


1-330		3-81	
4x	M4x10	3x	






Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uşi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)







Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!