CELINA KLINKER

www.celina-klinker.de

STEGU

Flexkleber / Adhesive

MULTI-ELASTIK

1. Anwendung

Klebemörtel MULTIELASTIK eignet sich zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen (Glasur und Terrakotta) im Innen- und Außenbereich. MULTIELASTIK eignet sich besonders zum Verkleben von Betonverblendern der Firma STEGU.

2. Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett und anderen Verschmutzungen sein. Wenn notwendig soll der Untergrund mit einem Grundierungsmittel behandelt werden.

Die trockene Mischung stufenweise in den Behälter, der etwa 6,0l Wasser enthält, einschütten und bis zum Erreichen einer einheitlichen Masse rühren. Dann für etwa 5 Minuten abstellen und anschließend nochmals umrühren.

Den vorbereiteten Klebemörtel mit einer Zahnspachtel auf der Wand auftragen, die Fliesen oder Verblender an die Wand anlegen und andrücken. Vor dem Aushärten des Mörtels soll man eventuellen Mörtelreste aus den Fugen entfernen. Nach 48 Stunden verfugen.

Maximale Dicke der Mörtelschicht - 5mm.
Verarbeiten bei Temperaturen von +5˚C bis +25˚C !

3. Verbrauch

etwa 1,5-4,9 kg/m²

4. Aufbewahrung

Trocken lagern. In der unbeschädigten Verpackung bis 12 Monate nach dem Herstellungsdatum haltbar.

5. Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung des Klebemörtels gibt es nach der Verbindung mit Wasser eine alkalische Reaktion. Vor Kontakt mit Haut und Augen schützen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen, mit reichlich Wasser ausspülen und den Augenarzt aufsuchen.