


www.till-hilft.de

88844.324







1 — 4 x 2802	2 — 4 x 2801	3 — 8 x 30, 12 x 2861	4 — L, 1 x 2880	5 — R, 1 x 2881
6 — 8 x 30, 2 x 2842	7 — 5,8 x 55, 2 x 2840	8 — 3,5 x 15, 28 x 2804	9 — 6,3 x 11, 8 x 2815	10 — 6,3 x 16, 8 x 2816
11 — 4 x 1121	12 — 4 x 1122	13 — M4 x 25, 4 x 2837	14 — 2 x 5669	15 — 4 x 2865
16 — 2 x rechts, 2 x links, 5285.300	17 — 2 x rechts, 2 x links, 5284.300	18 — 1 x 2863		
19 — 4 x 30, 2 x 2830				

0 10 20 30 40

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.



1



2




3

20 min.


18 — 1 x — 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla




4

10 — 6,3 x 16 — 8 x 2816
11 — 4 x 1121
13 — M4 x 25 — 4 x 2837
14 — 2 x 5669
15 — 4 x 2865





5

8 — 3,5 x 15 — 16 x 2804
17 — 1 x rechts / 1 x links — 5284.300
19 — 4 x 30 — 2 x 2830




Wichtig !
Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 17 !







8 — 3,5 x 15 — 12 x 2804
17 — 1 x rechts / 1 x links — 5284.300




Wichtig !
Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge 17 !






6


1




2



3




4





7

1.


27
17
27
17


2.



12
4 x
1122


HAFELE
27
17


8





6
8 x 30
2 x
2842
7
5,8 x 55
2 x
2840


4
5
6
7
+
-
+
-

9




3.
Silikon
Silikon nicht im
Lieferumfang enthalten!
2.
1.
Silikon
1.
Silikon