Bohrlochhöhen für Schraubhaken und Abflußhöhe
Boorgathoogtes voor schroefhaak en afvoerhoogtes
Drilling points for screw hooks and dimensions for drain
Hauteur d'alésages pour crochet à vis et hauteur des tuyaux d'évacuation


Achtung: Die Montage muß durch fachkundige Personen erfolgen.
Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen.
Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial.
Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- Und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Let op: De montage moet door vakkundige personen worden uitgevoerd.
De ondergrond voor bevestiging moet voor de montage worden gecontroleerd. Kies voor geschikt montagemateriaal.
Een onjuiste montage kan het meubel beschadigen of het functioneren blijvend belemmeren. Voor materiële schade of persoonlijk letsel zijn wij ingeval van een onjuiste montage niet aansprakelijk.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel.
The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly.
Please select a suitable mounting material.
Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function.
We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Attention: Le montage doit être effectué par des personnes compétentes.
Il convient de vérifier la surface pour la fixation murale avant le montage.
Veuillez choisir le bon matériel pour la fixation.
Les montages défectueux peuvent endommager le meuble ou en affecter sa fonction de manière durable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou aux biens en cas de montage non conforme.


## SOBK9
[ SOK9 + OBK9 ]





## SOBK12
[ SOK12 + OBK12 ]





## HTNT(L)4_
[ OFT4 + HNR(L)4 + UT(L)4 ]




## MTNA(L)4F_
[ OFT4F + MNR(L)4 + UA(L)4 ]





Die elektrische Installation darf nur durch eine Fachkraft erfolgen!
Die Zuleitung der Box muß in einer bauseits vorhandenen Mauerdose mit einer 3-poligen Schraubklemme für min. 1,5 mm² Leistungsquerschnitt angeschlossen werden.


De elektrische installatie mag alleen door een vakman worden uitgevoerd!
De toevoerleiding van de box moet op een beschikbare muurcontactdoos met een 3-polige schroefklem voor een doorsnede van min. 1,5 mm² worden aangesloten.


The electrical installation must only be carried out by an expert!
The box lead-in must be connected in a wall socket with a 3-pole screw terminal situated on the erection side for a power cross-sectional area of at least 1,5 mm².


L'installation électrique doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié!
L'alimentation électrique de la box doit être raccordée dans une boîte murale existante avec une borne à vis pour une section minimale de 1,5 mm².


240V~ Braun = L, Blau = N, Grüngelb = PE/Schutzleiter
Bruin=L, Blauw=N, Groengeel=PE/randaarde
Brown=L, blue=N,
green/yellow=CPC/protective earth conductor
Marron=L, Bleu=N,
Vert-Jaune=conducteur de protection (PE)
















Scharnier mit integrierter Dämpfung / Scharnier met geintegreerde demping / Hinge with integrated damping / Charnière à amortissement intégré


Aktivierung
Activatie
Activation
Activation



Deaktivierung
Deactivatie
Deactivation
Désactivation





## Schubkasten-Montage / Drawer assembly / Montaggio di cassetto / Montage de tiroir





1 Korpusschiene herausziehen, ...
Pull out cabinet member ...
Estrarre la controguida totalmente ...
Tirer la coulisse ...

2 ... Lade leicht schräg auf die Korpusschiene aufsetzen ...
... Set drawer on cabinet member ...
... mettere il cassetto leggermente inclinato sulla controguida...
... mettre le tiroir sur la couliss l'inclinant sur l'avant ...


3 ... und einschieben bis die Lade einrastet
... Push in until drawer locks in place
... spingere il cassetto dentro e inserirlo
... pousser le tiroir sur la coulisse horizontalement à fond.

## Schubkasten-Demontage / Drawer removal / Smontaggio di cassetto / Demontage de tiroir




4 Lade komplett herausziehen und anheben
Pull out drawer completely and lift
Cassetto estrarre e levarlo completamente
Tirer le tiroir et le lever vers le haut

## Verstellung, Adjustement, Regolazione, Réglage




**Seitenverstellung:** Klemmhebel 1 leicht nach hinten drücken, Front leicht anheben und über Riffelung verschieben (Verstellweg ±1,5 mm). Klemmhebel loslassen.

**Side adjustment:** Press the clamping lever 1 lightly to the back and move over the ribbing. Adjustment range is ± 1,5 mm. Release the clamping lever.

**Regolazione laterale:** Spingere la leva 1 leggermente verso dietro, alzare leggermente il frontale e spostarla nella scanalatura, regolazione ±1,5 mm. Lasciare leva.

**Latéral:** pousser les clips sous-tiroir 1 vers l'avant déplacer votre façade latéralement, relâcher les clips. ±1,5 mm.





**Höhenverstellung:** Schraube 2 leicht lösen und Front über Exzenterschraube 3 in die gewünschte Höhenposition bringen. Verstellweg ± 2 mm. Schraube 2 festziehen.


**Height adjustment:** Lightly loosen screw 2 and adjust to desired position by means of excenter screw 3. Adjustment range is ± 2 mm. Tighten screw 2.

**Regolazione altezza:** Allentare leggermente la vite 2 regolare la vite eccentrica 3, eportare il frontale nella posizione desiderata. regolazione ± 2 mm. Stringere la vite 2.

**Hauteur:** desserrer les vis 2 intérieures, monter ou descendre la façade à l'aide du vis excentrque ± 2 mm, rebloquer les vis 2.




HNR4
HNRL4
MNR4
MNRL4





Die elektrische Installation darf nur durch eine Fachkraft erfolgen!


De elektrische installatie mag alleen door een vakman worden uitgevoerd!

The electrical installation must only be carried out by an expert!


L'installation électrique doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié!




MWKON9R / WMKAAT9
MWKON12 / WMKTAAT12




Zierprofil chrom 1400x4x1mm




1. Entfetten
Ontvetten
Remove the grease
Dégraisser

2.






3.

4.



Silicone wit
Silicon white
Silicone blanc

