


(D) Aufbauanleitung
 (NL) Handleiding voor de Montage
 (PL) Instrukcja montażu
 (SK) Montážny návod

(RO) Instrucțiuni de asamblare
 (GB) Assembly Instruction
 (TR) Montaj Talimatları
 (CZ) Shromáždění instrukce


(I) Istruzioni per il montaggio
 (F) Instructions de montage
 (RU) Инструкция по монтажу
 (H) Gennyesevés utasítások

Boxspringbett Madeira mit Bettkasten



Polsterbett-Gestoffteerde bed-Tapicerowane łóżko-Tapitate pat-Upholstered bed-Мякая крэват-ятак капітоне-Letto imbottito-Lit rembourré
 Čalunené posteľ Čalouněné posteľ kárpizovaný ágy



180 cm




2x






Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten

180 cm

Lieferumfang Modelle mit Topper




2x







Schrauben in der Kopfteilverpackung enthalten

Aufbau 1 Box



Aufbau 2 Boxen





D: Arbeiten an und Austausch der Gasdruckfeder sind nur durch eingewiesenes Fachpersonal auszuführen.

GB: Work on and the replacement of gas pressure springs may only be carried out by trained specialist personnel.

F: Seul le personnel spécialisé et instruit doit réaliser les travaux sur le vérin à gaz et son remplacement.

NL: Werken aan en vervanging van de gasdrukveer mogen alleen door geïnstueerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

CZ: Práce s plynovými pružinami a jejich výměnu smí provádět jen kvalifikovaný a autorizovaný personál.

H: A gázrugón végzett műveletek, és annak cseréje csak beavatott szakszemélyzet számára engedélyezett.

TR: Gaz basıncı yayı üzerindeki işleri ve gaz basıncı yayını değiştirme işini yalnızca eğitilmiş uzman personel yapmalıdır.

I: La manutenzione e la sostituzione degli ammortizzatori a pressione del gas può essere effettuata esclusivamente da personale esperto e addestrato.

PL: Czynności przy sprężynach naciskowych gazowych oraz ich wymianę powinien wykonywać tylko przeszkolony personel specjalistyczny.

SK: Práce s plynovými pružinami a ich výmenu môže vykonávať len kvalifikovaný a autorizovaný personál.

RO: Lucrările la amortizorul pneumatic sau înlocuirea acestuia se vor executa exclusiv de către un personal specializat instruit.

RUS: Работы над пружинами для регулирования давления газа и их замена должны выполняться только обученным квалифицированным персоналом.



XRA 0160 / XXV
Elastoflex GmbH
Löhner Str. 123
32584 Löhne/Germany

WESTFALIA®
Schlafkomfort
Made in Germany

Elastoflex GmbH
Löhner Str 123
32584 Löhne
info@elastoflex-betten.de