
№ 001


17.06.20

(D) Montageanleitung	(GB) Assembly instructions	(NL) Handleiding voor de montage	(PL) Instrukcja montażu
(FR) Notice de montage	(IT) Istruzioni di montaggio	(CZ) Montážní návod	(SK) Návod na montáž
(HU) Szerelési útmutató	(RO) Instrucțiuni de montaj		
(TR) Montaj talimatı	(RU) Инструкция по монтажу		








101.	ASL 564x330x15mm	1	
21.	ASR 564x330x15mm	1	
31.	BL 450x350x15mm	1	
41.	BO 450x330x15mm	1	
5.	SKO 447x93x15/16mm	1	
6.	SKV 447x237x15/16mm	2	
7.	SKB 396x278x3mm	3	
8.	SZL1 282x72x12mm	1	
9.	SZH1 385x72x12mm	1	
10.	SZR1 282x72x12mm	1	
11.	SZL2 282x192x12mm	2	
12.	SZH2 385x192x12mm	2	
13.	SZR2 282x192x12mm	2	
14.	RW 576x431x3mm	1	




c	6,3x11 kurz	12x	s6	4x27	6x
e11	24,3	4x	t6	3,5x30	8x
f1		4x	v		3x
f8	Auszug 246	6x	x8	Fuß 58x40	4x
l		4x	y4	Leim	2x
n	8x30mm	32x	y14		8x
q10	M4x9	6x			









c	6,3x11 kurz	12x
e11	24,3	4x
f8	Auszug 246	6x
n	8x30mm	24x
s6	4x27	6x
v		3x
y4	Leim	2x









1

f1		4×
n	8x30mm	8×




2




3


l		4×



4

y14		8×
t6	3,5x30	8×
x8	Fuß 58x40	4×





5

q10	M4x9	6×

