





A-A' KESİTİ

Rev.	Tarih	Model No	Açıklama
1			
2			
3			

		Malzeme	FFC	Ağırlık (kg)	12,5
Ürün Adı	Duru Lavabo (60x40 cm.)		İsim	Tarih	NOT: Bütün ölçüler mm.'dir. Ürün ağırlığı mamüle göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınmıştır.
		Çizen	Kemal E.	08.11.16	
Ürün Kodu	0351	Kontrol			
Genel toleranslar					
Diğer kriterler için lütfen Turkuaz Kalite El Kitabına bakınız.					
Standart					TS EN 31
Format:					A4
Ölçek:					1/8



**Anleitung/
Instruction**

***für Spiegel mit LED Beleuchtung/
for Mirrors with LED light***

Serie N031

980.835022	50 x 70 cm
980.837022	70 x 70 cm
980.839022	90 x 70 cm
980.831122	110 x 70 cm

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren LED-Spiegel entschieden haben.

Unsere LED-Spiegel unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieser trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an Ihren Fachhändler zu wenden.

Bitte lesen Sie vor der Installation, sowie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise, die Pflegehinweise sowie die Montageanleitung.

Die Einhaltung aller oben genannten Hinweise, sind die Voraussetzung für einen sicheren Gebrauch und eine lange Lebensdauer des Spiegels.

Lieferumfang

1 x Wandspiegel mit LED-Beleuchtung, Trafo und Zuleitung und Wandhalterung
2 x Schraubenhaken

Technische Daten

Anschlussleitung Primär:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussleitung Sekundär:	12 V, Max 1,3 A, Max 20W
Leistung in Watt:	(50x70) 15 W, (70x70) 15 W, (90x70) 20 W, (110x70) 20 W
Schutzklasse:	II / IP44
Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom:	(50x70) 915lm, (70x70) 1029lm, (90x70) 1256lm, (110x70) 1377lm
Lichtfarbe:	6.500 K
Lebensdauer:	30.000 h



Achtung Stromspannung:

Die Netzleitungen dürfen nur durch eine qualifizierte Fachkraft unter Berücksichtigung der IEC 60364 ausgetauscht werden.

Die Installation des Spiegels darf nur unter Berücksichtigung einer Fachkraft nach DIN VDE 0100-Teil701 erfolgen.

Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Bauliche Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie und gesetzlichen Haftung.



Wichtige Hinweise:

Achten Sie bei Befestigung an der Wand auf geeignete Befestigungsmaterialien und eventuell in der Wand verbaute elektrische Leitungen.

Vor Reinigung des Spiegels sollte die Stromzufuhr unterbrochen werden.

Wir empfehlen, den Spiegel zu zweit zu montieren um Beschädigungen zu vermeiden.

Stellen Sie den Spiegel keinesfalls auf harten Untergrund, da die Kanten und Ecken bei leichten Anstoßen platzen können.

Entsorgungshinweise



LED-Spiegel

LED-Spiegel, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sie sind dazu verpflichtet, solche Spiegel bzw. Elektronikgeräte und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen – geben Sie Ihren LED-Spiegel bei Ihrem kommunalen Entsorger, z.B. bei einem Bringhof ab.



Verpackung

Die Verpackung des Spiegels besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

Bitte führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Weitere Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Dear Customer,

we are glad that you have chosen our LED-Mirror.

Our LED-Mirrors are subject to strict quality control. If your mirror still does not work properly, we regret this very much. Please contact your dealer.

Please read the safety instructions, the care instructions as well as the instruction manual before the installation, and before the first commissioning.

The observance of all above mentioned instructions are the prerequisite for a safe use and a long life of the mirror.

Package contents of

1 x LED-Mirror with LEDs, transformer and supply and wall mount
2 x screw for wall mount

specifications

primary connection:	220 – 240 V, 50/60 Hz
secondary connection:	12 V, Max 1,3 A, Max 20W
power Watt:	(50x70) 15 W, (70x70) 15 W, (90x70) 20 W, (110x70) 20 W
protection class:	II / IP44
lamp:	LED
light electricity:	(50x70) 915lm, (70x70) 1029lm, (90x70) 1256lm, (110x70) 1377lm
light color:	6.500 K
lifetime:	30.000 h



WARNING: steam tension

All power supply lines may be exchanged only by a certified electrical expert taking under the IEC 60364.

The installation of the mirror may only occur to an electrical expert with knowledge of DIN VDE 0100-part 701 and national laws and rules.

The source of light is not interchangeable.

Structural changes and adjustments lead to the extinction of the guarantee and legal liability.



IMPORTANT note:

By installation on the wall please respect the use of suitable fixing materials (dowels for right wall material) and in wall obstructed electric lines.

Before cleaning the mirror, all stream power supplies should be interrupted.

We recommend to mount the mirror with two persons to avoid any damages.

Please do not place the mirror on hard sub-surface, because the edges and corners can burst by light connection to hard undergrounds.

Disposal methods



LED-Mirror

LED-Mirror, that are marked with the adjacent symbol must not be disposed of with the trash.

You are required to dispose of such mirrors or electronic devices and electronic waste separately – please dispose your LED-Mirror at your local disposal company.



Packaging

The packaging of the mirror is made of cardboard and appropriately labeled plastics that can be recycled. *Please reuse these materials for recycling.*

Further information on disposal can be obtained from your local authority.

Enjoy our product!

DE

Sicherheitshinweise

Eine unsachgemäße Montage des Spiegels kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Der Spiegel darf nur von fachkundigen Personen montiert werden.

Um ein Kippen oder Fallen zu vermeiden, befestigen Sie jedes Möbel (auch stehende Typen) mit den richtigen Befestigungsmaterialien an der Wand.

Benutzen Sie Wandbefestigungsdübel und Haken, die zu Ihrer Wandbeschaffenheit passen.

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann unter Berücksichtigung der IEC 60364 und national geltender Richtlinien durchzuführen!

BG

инструкции за безопасност

Неправилният монтаж на тази мебел може да доведе до злополуки и наранявания. Мебелите да се монтират само от квалифицирани специалисти.

За да се избегне преобръщане или падане, закрепвайте всяка мебел (също и от стоящ тип) към стената посредством окачващите приспособления на

Използвайте дюбели и куки за закрепване, подходящи за структурата на Вашата стена. Електрическото свързване да се извършва само от специалист, като се съблюдават IEC 60364 и съществуващите национални предписания!

GB

Safety instructions

Improper assembly of the furniture item can lead to accidents and injuries.

The furniture item is only to be assembled by competent persons.

In order to avoid tipping or falling, fasten the furniture item (including standing types) to the wall using the wall mount.

Use the wall-plugs and hooks appropriate for your wall type.

Connecting the power supply is only to be carried out only by a qualified technician and according to both IEC 60364 and the national regulations in force!

FR

Instructions de sécurité

Un montage incorrect du meuble peut entraîner des accidents et des blessures. Son assemblage doit être uniquement confié à des personnes qualifiées.

Afin d'éviter tout basculement ou chute, fixez au mur chaque meuble (ainsi que ses éléments stables au sol) en utilisant les suspensions pour meuble.

Utilisez des chevilles pour montage mural et des crochets adaptés aux caractéristiques de votre mur. Seule une personne qualifiée peut effectuer le branchement électrique en tenant compte de la norme CEI 60364 et des directives nationales en vigueur!

IT

Istruzioni di sicurezza

Il montaggio non conforme del mobile può provocare incidenti e lesioni. Il mobile deve essere montato solamente da personale specializzato.

Per evitare il ribaltamento o la caduta, fissare ogni mobile (anche quelli in posizione verticale) alla parete con le sospensioni per armadi.

Usare i tasselli per il fissaggio a parete e i ganci conformi alle caratteristiche della vostra parete. L'allacciamento elettrico è da eseguire da un professionista secondo la IEC 60364 e le norme nazionali in vigore!

HR**Sigurnosne upute**

Nestručno montiranje namještaja može dovesti do nesreća i ozljeda.

Namještaj smiju postavljati samo stručne osobe.

Da bi se izbjeglo prevrtanje ili padanje pričvrstite svaki namještaj (i stajaci tip namještaja) ovjesima za ormar za zid.

Koristite zaglavnicu za pričvršćivanje na zid i kuku koja odgovara kakvoći Vašeg zida. Električni priključak provodi samo stručna osoba vodeći računa o smjernici IEC 60364 i o smjernicama koje vrijede u određenoj državi!

NL**Veiligheidsinstructies**

Een ondeskundige montage van het meubelstuk kann tot ongevallen en letsel leiden. Het meubelstuk mag alleen door vakkundige personen worden gemonteerd.

Om kantelen en vallen te voorkomen, dient u ieder meubelstuk (ook staande modellen) met behulp van de kastophanging aan de wand te bevestigen. Gebruik de wandbevestigingspluggen en haken die bij de materiële toestand van uw wand passen.

De elektrische aansluiting mag alleen door een elektricien met het in acht nemen van IEC 60364 en de nationaal geldende richtlijnen worden uitgevoerd.

PL**instrukcje bezpieczeństwa**

Nieodpowiedni montaż mebli może doprowadzić do wypadków i obrażeń.

Montaż może przeprowadzić jedynie fachowy personel. Aby uniknąć przechylenia lub wywrócenia, każdy mebel (także meble stojące) należy umocować przy pomocy zawieszenia szafek do ściany.

Należy zastosować pasujące kołki i haczyki do umocowania przy ścianie.

Łączne elektryczne może przeprowadzić jedynie fachowiec przy uwzględnieniu IEC 60364 oraz wytycznych obowiązujących w danym kraju!

RO**Instrucțiunile de siguranță**

Montarea neadecvată a mobilei poate conduce la accidente și vătămări.

Mobila poate fi montată numai de către persoane competente. Pentru a evita răsturnarea sau căderea, fixați de perete fiecare obiect de mobilier (chiar și tipurile de mobilier care stau pe podea) cu elemente de susținere pentru dulapuri. Utilizați dibluri pentru fixarea de perete și cârlige care sunt adecvate pentru tipul dumneavoastră de perete. Conexiunea electrică se va efectua numai de către un electrician specialist, ținând seama de standardul internațional IEC 60364 și de normele valabile la nivel național.

RU**инструкции по технике безопасности**

Неправильный монтаж мебели может привести к несчастным случаям и травмам. Монтаж мебели может осуществляться только опытными лицами.

Во избежание падения или опрокидывания закрепите мебель (в том числе и вертикально устанавливаемые предметы) на стене при помощи кронштейнов. Используйте настенные крепления и крюки, подходящие для структуры Ваших стен. Электрическое подключение должно осуществляться только квалифицированным специалистом при соблюдении действующих национальных нормативов!

SE**Säkerhetsföreskrifter**

En icke fackmässig montering av denna möbel kan orsaka olyckor och personskador. Denna möbel får endast monteras av sakkunniga personer. För att undvika att möbelen välter eller faller, måste varje möbel (även stående modeller) fästas i väggen med skåppupphängningen. Använd pluggar och krok, som passar till din väggkonstruktion. Den elektriska anslutningen får endast utföras av behörig elektriker i överensstämmelse med de giltiga nationella riktlinjerna.

SK**Bezpečnostné pokyny**

Neodborná montáž nábytku môže viesť k úrazom a zraneniam. Nábytok môžu montovať len odborne spôsobilé osoby. Aby ste predišli prevráteniu alebo zrúteniu nábytku, každý nábytok (aj stojace typy) upevnite na stenu pomocou závesov. Použite hmoždinky do steny a háčiky vhodné pre vlastnosti Vašej steny. Pripojenie k elektrickému zdroju môže vykonať iba odborník, pričom musí dodržať normu IEC 60364 a platné smernice daného štátu.

SL**Varnostna navodila**

Nepravilna montaža pohištva lahko privede do nesreč in poškodb. Pohištvo sme sestaviti samo strokovna oseba. Za preprečitev nagibanja ali prevrnitev, vsak kos pohištva (tudi stoječ) pritrdite s pripravami za obešenje na steno. Uporabite vložek za pritrditev na steno in kavelj, ki sta ustrezna za strukturo Vaše stene. Električni priključek lahko vgradi samo strokovnjak ob upoštevanju standarda IEC 60364 in nacionalno veljavnih predpisov.

ES**Instrucciones de seguridad**

Un montaje inadecuado del mueble puede provocar accidentes y lesiones. Por eso, el mueble solo debe ser montado por personas para ello cualificadas. Para evitar que el mueble se caiga o se vuelque, fíjelo a la pared con elementos de fijación, también aunque sea un mueble de pie. Utilice para ello los tacos y los anclajes que más se adecúen a las características de la pared a la que lo va a fijar. La conexión a la corriente sólo la puede llevar a cabo un técnico especialista teniendo en consideración la IEC 60364 y la normativa nacional vigente.

CZ**Bezpečnostní pokyny**

Neodborná montáž nábytku může vést k nehodám a poranění. Nábytek smí montovat jen odborníci. Proti převrnutí zajistěte každý kus nábytku (i stojící typy) držákem přišroubovaným na stěnu. Pro připevnění použijte hmoždinky a šrouby, které jsou vhodné pro materiál Vaší stěny. Připojení k elektrickému zdroji může provádět pouze odborník podle standardu IEC 60364 a s dodržením platných směrnic daného státu.

HU**Biztonsági utasítások**

A bútor szakszerűtlen összeszerelése balesetekhez és sérülésekhez vezethet. A bútort csak szakemberek szerelhetik össze. A felborulás vagy leesés elkerülése érdekében rögzítsen minden bútort (az álló típusúakat is) a szekrénypántokkal a falon. Használjon olyan fali rögzítőtipliket és kampókat, amelyek megfelelnek a fal tulajdonságainak. Az elektromos csatlakoztatást csakis szakember végezheti el az IEC 60364 és adott országban érvényes előírások figyelembevételével.

Pflegehinweise

- DE** **Spiegelflächen** Bitte reinigen Sie die Spiegelflächen nur mit feuchtem Fensterleder und keinem handelsüblichen Glasreiniger.
! Die Kanten der Spiegel immer trocken abwischen, da sich sonst Belagfehler bilden können.
- GB** **Mirrored surfaces**
Please only clean the mirrored surfaces with a moist chamois leather and do not use commercial glass cleaner.
! Always wipe the edges of the mirror dry. Otherwise, coating flaws may develop.
- FR** **Les surfaces avec des miroirs**
Veuillez nettoyer les surfaces avec des miroirs uniquement avec une peau de chamois pour les fenêtres et non pas avec un nettoyant habituel pour les vitres.
! Veuillez toujours bien essuyer les rebords des miroirs afin qu'il n'y ait pas de formation de défauts dans le revêtement.
- BG** **Огледални повърхности**
Моля, почиствайте огледалните гювърхности само с влажна гидор ия за прозорци, не използвайте ста -щартните препарати за почистване на стъкло.
! Винаги подсушавайте ръбовете на огледалата, в противен случай могат се образуват дефект от налепи.
- CN** **镜子表面**
请仅用潮湿的擦窗皮抹布来清洁镜子表面，不需市场上常见的玻璃清洁剂。
镜子棱边处始终擦干，否则会导致镀层损坏。
- CZ** **Zrcadlové plochy**
Používejte prosím k čištění zrcadlových ploch pouze vlhkou kůží a žádný čistící prostředek na sklo.
! Kraje zrcadla vysušte vždy dosucha, jinak se mohou tvořit závady na povlaku.
- ES** **Superficies de espejo**
Limpie los espejos únicamente con una gamuza húmeda, nunca con un limpiador para cristal habitual.
! Seque siempre bien los cantos del espejo, ya que en caso contrario puede estropearse el revestimiento del mismo.
- FI** **Peilipinnat**
Puhdista peilipinnat vain kostealla säämiskäliinalla, älä käytä lasinpuhdistusainetta.
! Pyyhi peilin kulmat aina kuiviksi, jotta niihin ei muodostu pintavikoja.
- HR** **Površine s ogledalom**
Molimo čistite površine ogledala samo vlažnom kožom za prozore, a ne bilo kakvim komercijalnim sredstvom za čišćenje stakla.
! Rubove ogledala uvijek osušite jer inače mogu nastati oštećenja zbog naslaga.

HU

Tükörfelületek

A tükörfelületeket csak nedves ablaktisztító bõrrel, és ne a szokványos üveg tisztítókkal tisztítsa.

! A tükör széleit mindig törölje szárazra, különben bevonathiba képzõdhet.

IT

Specchi e superfici specchiate

Per favore pulire le superfici specchiate con un panno di cuoio umido e non utilizzare nessun detersivo per vetri in commercio.

! Asciugare con cura i bordi degli specchi, altrimenti si creano difetti di patina.

NL

Spiegels

Reinig de spiegels alleen met een vochtige zeem en geen gangbare glasreinigers.

! De randen van de spiegel altijd afdrogen, omdat anders fouten aan de verschillende lagen van de spiegel kunnen ontstaan.

PL

Powierzchnie lustrzane

Lustrzane powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką ze skóry. Nie należy stosować: przyjętych w handlu środków do czyszczenia szkła.

!Brzegi lustra należy zawsze wysuszyć, aby nie dopuścić do powstanie osadu.

RO

Suprafete Oglinda

Vă rugăm să curățați suprafețele de oglindă cu o cârpă de piele umedă, fără soluție comercială pentru sticlă .

! Marginile! oglinzii se șterg întotdeauna pînă sunt uscate, altfel se pot forma pete.

RU

Зеркальные поверхности

Очищайте зеркальные поверхности только влажной кожаной салфеткой и не используйте обычные стеклоочистители.

! Края зеркала всегда вытирайте насухо, поскольку там может образовываться налет.

SE

Spegelytor

Spegelytor får endast rengöras med ett fuktigt sämskskinn och ej med vanligt fönsterputsmedel.

! Torka alltid spegelns kanter torra, då risk föreligger att beläggningen skadas.

SK

Zrkadlové plochy

Používajte prosím na čistenie zrkadlových plôch iba vlhkú kožu a žiadny čistiaci prostriedok na sklo.

! Kraje zrkadla vysušte vždy dosucha, inak sa môžu tvoriť závrady na povlaku.




SL

Površine ogledal



Prosimo, da ogledala čistite samo z vlažnim usnjem za okna in ne z običajnim čistilom za steklo.

! Robove ogledal morate vedno obrisati do suhega, sicer se lahko pojavijo okvare na oblogi.


980.835022: 50X70
980.837022: 70X70
980.839022: 90X70
980.831122: 110X70







1




2



3





Spannung: DC 12 V

Verbrauch: 0,15 W

Bau Mass: 70 x 45 x 19 mm

Display Format: Alternatives 12/24 Stunden Digital Format mit weissen Lettern, Memory Funktion, 40 Sekunden Anzeige der Zeit, 10 Sekunden Anzeige des Datums.


Einstellung:

Zuerst stecken Sie den Stecker ein, das Display zeigt die Zeit. Die Display Anzeige besteht aus Stunden, Minute, Tag, Monat und Jahr, sowie 12/24 Stunden Format.

1. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Minuten Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um die Minuten einzustellen.
2. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Stunden Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Datums Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um das Datum einzustellen.
4. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Monats Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um den Monat einzustellen.
5. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Jahres Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie den "SET" Knopf, die Einstellung der 12/24 Stunden Anzeige leuchtet, und blinkt; drücken Sie den Pfeil «▲» oder «▼» auf oder ab um die Stundenanzeige auf 12 oder 24 Stunden einzustellen.
7. Drücken Sie ein letztes Mal den Set Knopf um alle Einstellungen zu speichern.

Hinweis:

Bei Stromverlust von mehr als 10 SEK. muss die Uhr erneut eingestellt werden!



Supply voltage: DC 12V

Power consumption: around 0.15 W

Shell size: 70 x 45 x 19 mm

Display format: Alternative 12/24 digital display, in white color; 40 seconds display time, 10 seconds display date, alternating display.


Adjustment :

First turn on the power, the display is current time, the display format is: "HOUR: MINUTE", "DAY: MONTH", "YEAR", "12/24".

1. Click "SET" button, MINUTES LED tube shines, means into the minutes parameter modification state. In this state, click "▲" or "▼" to adjust the minutes.
2. Click "SET" button, HOUR LED tube shines, click "▲" or "▼" to adjust the hours.
3. Click "SET" button, DATE LED tube shines, click "▲" or "▼" to adjust the dates.
4. Click "SET" button, MONTH LED tube shines, click "▲" or "▼" to adjust the months.
5. Click "SET" button, YEAR LED tube shines, click "▲" or "▼" to adjust the years.
6. Click "SET" button, alternative 12/24 LED tube shines, "12" indicates 12-hour mode, and "24" indicates 24-hour mode.
7. Last click "SET" button again, exit the time modification interface. The clock enter normal display interface, setup complete.

Special Note:

When the power supply is off, the clock will no longer be displayed.



Tension d'alimentation : DC 12V

Consommation d'énergie : 0.15W d'environ

Dimensions du boîtier : 70 x 45 x 19 mm

Format de l'affichage : format de l'heure 12 ou 24 heures, affichage numérique, couleur : blanc ; avec fonction mémoire en cas de coupure. 40 secondes d'affichage de l'horaire, 10 secondes d'affichage de la date, affichage alternant.

Réglages manuels :

D'abord mettez votre horloge en marche, l'affichage s'allume en montrant l'horaire actuelle en format : « HEURE : MINUTES », « JOUR : MOIS », « ANNÉE », « 12/24 »

1. Appuyez la touche « SET » : l'affichage MINUTES LED commence à clignoter, vous êtes dans la fonction des réglages minutes maintenant.
2. Utilisez et appuyez les touches « ▲ » ou « ▼ » pour régler les minutes.
3. Appuyez la touche « SET » : l'affichage HOUR LED commence alors à clignoter. Utilisez les touches « ▲ » ou « ▼ » pour régler les heures.
4. Appuyez la touche « SET » : l'affichage DATE LED commence à clignoter. Utilisez les touches « ▲ » ou « ▼ » pour régler le jour.
5. Appuyez la touche « SET » : l'affichage MONTH LED commence à clignoter. Utilisez les touches « ▲ » ou « ▼ » pour régler le mois.
6. Appuyez la touche « SET » : l'affichage YEAR LED commence alors à clignoter. Utilisez les touches « ▲ » ou « ▼ » afin de régler l'année.
7. Appuyez la touche « SET » : l'affichage 12/24 LED commence à clignoter. « 12 » indique le format de 12 heures, « 24 » indique le format de 24 heures.
8. Confirmez votre réglage manuel par une pression finale sur la touche « SET », vous avez quitté la fonction des réglages manuels. Les réglages sont à présent terminés et l'affichage standard apparaît sur l'écran de votre horloge.


Information spéciale :

Veuillez programmer votre horloge de nouveau en cas de 10 secondes ou plus de coupure de courant.

Kontakt

service@twinland.de

WOOD TOUCH SWITCH / WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PŁYTY



PL - Instrukcja montażu

Opis ogólny

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, zmianami konstrukcyjnymi, stosowaniem nieodpowiednich elementów, oraz nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

Ważne! Bezpieczeństwo

Przełącznik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń i wykonany został na napięcie bezpieczne 12VDC. Sumaryczna moc podłączonych opraw LED nie może przekraczać znamionowej mocy przełącznika. Parametry techniczne wyszczególnione są na etykiecie produktu. Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu. Podczas montażu przełącznik nie może być podłączony do źródła prądu. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie delikatne, suche tkaniny, nie należy stosować środków czyszczących. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą. Podczas nie używania urządzenia przez dłuższy czas, w celu oszczędności energii elektrycznej należy odłączyć od sieci układ zasilający.

Zastosowanie

Przełącznik dotykowy przeznaczony jest dołączania i wyłączania oświetlenia LED stosowanego do płyty meblowej. Przełącznik należy stosować do w miejscach, które poddawane jest materiałowi odbijającego. Dopuszczalna grubość płyty max 30 mm.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	: 12 VDC
Napięcie wyjściowe	: 12 VDC
Klasa ochrony	: III
Stopień ochrony	: IP 20
Moc	: 50 W
Prąd maksymalny	: 4,16 A
Zakres pracy	: max 30 mm

Montaż

- W miejscu montażu przełącznika powierzchnia płyty musi być czysta i sucha
- Zerwać papier zabezpieczający taśmą klejącą.
- Przymocować przełącznik w wybranym miejscu.
- Do złącza oznaczonego "OUTPUT" podłączyć oświetlenie LED.
- Do złącza oznaczonego "INPUT" podłączyć zasilanie 12VDC.
- Sprawdzić poprawność montażu i połączeń

UWAGA - KALIBRACJA

Przełącznik należy nakleić na płytę w docelowym miejscu przed podłączeniem zasilania. Podczas złączania zasilania nie należy dotykać przełącznika lub trzymać go w dłoni, ponieważ przeprowadzana jest autokalibracja do danego podłoża. W przeciwnym wypadku przełącznik może nie działać prawidłowo.

EN - Installation

General Description

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by improper use of the product, the design changes, the use of unsuitable items, and failure of this manual.

Safety

- The switch is designed for indoor use and is made safe 12VDC voltage.
- The total connected lighting power LED does not exceed the rated output of the switch. Specifications are listed on the product label.
- Mounting options recommended installation instructions.
- When installing the switch can not be connected to a power source.
- When cleaning, use only soft, dry cloth, do not use cleaning agents.
- In case of any doubt, contact a professional. When not used for a long period of time, in order to conserve energy, unplug the power supply system.

Application

Touch switch is designed for switching on and off of LED lighting used to illuminate the wood. The switch should be used in place of a wood that is deprived of reflective material. Permissible thickness of max 30 mm wood.

Specifications

Supply voltage	: 12 VDC
Output voltage	: 12 VDC
Protection class	: III
Degree of protection	: IP 20
Power	: 50 W
Maximum current of	: 4.16 A
Range	: max 30 mm

Assembly

- The place of installation switch plate surface must be clean and dry
- Peel off the protective paper tape.
- Connect the switch to the desired location.
- The connector labeled "OUTPUT" connect the LED lighting.
- The connector labeled "INPUT" Connect the 12VDC power supply.
- Check mounting and connections.

D - Installationsanleitung

Allgemeine Beschreibung

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für S.C. haben, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes, die Design-Änderungen, die Verwendung ungeeigneter Produkte und Scheitern dieser Bedienungsanleitung verursacht.

Sicherheit

- Der Schalter ist für den Innenbereich konzipiert und wird sicher gemacht 12VDC Spannung. Die gesamte angeschlossene Beleuchtung Power-LED nicht mehr als die Nennleistung des Schalters. Daten werden auf dem Etikett aufgeführt. Montage Optionen empfohlen Installation anweisungen.
- Bei der Installation der Schalter kann nicht an eine Stromquelle angeschlossen werden. Bei der Reinigung, verwenden Sie nur weiches, trockenes Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Im Falle von Zweifeln, wenden Sie sich an einen Fachmann. Wenn nicht für eine lange Zeit verwendet, um Energie zu sparen, ziehen Sie das Netz.

Anwendung

Berührungsschalter ist zum Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung verwendet werden, um die Holzleiste. Der Schalter sollte anstelle von einem Holzleiste, der aus reflektierendem Material entzogen wurde, verwendet werden. Zulässige Dicke von max 30 mm Holzleiste.

Technische Daten

Versorgungsspannung	: 12 VDC
Ausgangsspannung	: 12 VDC
Schutzklasse	: III
Schutzart	: IP 20
Leistung	: 50 W
Maximalen Strom von	: 4,16 A
Range	: max 30 mm

Montage

- An die Stelle des Schalters Montageplatte Oberfläche muss sauber und trocken sein
- Ziehen Sie die Schutzfolie Lochstreifen. Schließen Sie den Schalter auf die gewünschte Position. Der Anschluss mit der Bezeichnung "OUTPUT" verbinden Sie das LED-Beleuchtung. Der Anschluss mit der Bezeichnung "INPUT" Schließen Sie die 12VDC Stromversorgung. Prüfen Sie, Montage und Anschlüsse.

CZ - Návod k instalaci

Obecný popis

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním výrobku, konstrukční změny, použití nevhodných předmětů, a selhání tohoto návodu.

Bezpečnost

- Prepínač je určen pro vnitřní použití a je vyrobena bezpečně 12VDC napětí.
- Celkový příkon světelný výkon LED nepřesahuje jmenovitý výkon prepínače.
- Možnosti montáže doporučené montážní návod.
- Při instalaci prepínače nelze připojit ke zdroji napájení.
- Při čištění používejte pouze měkký, suchý hadřík, nepoužívejte čisticí prostředky.
- V případě jakýchkoli pochybností, kontaktujte odborníka. Nepoužívejte-li po delší dobu, aby ušetřili energii, odpojte napájecí systém.

Aplikace

Dotykový spínač je určen ke spínání a vypínání LED osvětlení slouží k osvětlení dřeva. Spínač by měl být použit v místě dřeva která je zbavena reflexního materiálu.

Specifikace

Napájecí napětí	: 12 VDC
Výstupní napětí	: 12 VDC
Třída ochrany	: III
Stupeň ochrany	: IP 20
Výkon	: 50 W
Maximální proud	: 4,16 A
Rozsah	: max 30 mm

Montáž

- Na místě spínače montážní povrch desky musí být čistý a suchý
- Odlepte ochrannou papírovou páskou.
- Připojte prepínač do požadované polohy.
- Konektor označený "OUTPUT" připojte LED osvětlení
- Konektor označený "INPUT" Připojte 12VDC napájení
- Zkontrolujte montáž a připojení.

SK - Návod na inštaláciu

Všeobecný popis

Výrobca nenese žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, konštrukčné zmeny, použitie nevhodných položiek, a neúspech v tejto príručke.

Bezpečnosť

- Prepínač je určený pre vnútorné použitie a je vyrobene bezpečne 12VDC napätie. Celkový pripojený svetelný výkon LED nepresahuje menovitý výkon prepínača. Špecifikácie sú uvedené na etikete výrobku. Možnosti montáže odporúčame montážny návod. Pri inštalácii prepínača nemožno pripojiť k zdroju napájania. Pri čistení používajte iba jemnú, suchú handričku, nepoužívajte čistiace prostriedky. V prípade akýchkoľvek pochybností, kontaktujte odborníka. Ak nepoužívate po dlhšiu dobu, aby ušetrili energiu odpojte napájací systém.

Aplikácia

Dotykový spínač je určený na spínanie a vypínanie LED osvetlenia slúži na osvetlenie dreva. Spínač by mal byť použitý v mieste dreva, ktorá je zbavená reflexného materiálu.

Špecifikácie

Napájecie napätie	: 12 VDC
Výstupné napätie	: 12 VDC
Trieda ochrany	: III
Stupeň ochrany	: IP 20
Výkon	: 50 W
Maximálny prúd	: 4,16 A
Rozsah	: max 30 mm

Montáž

- Na mieste spínača montážny povrch dosky musí byť čistý a suchý
- Odlepte ochrannú papierovú pásku.
- Pripojte prepínač do požadovanej polohy.
- Konektor označený "OUTPUT" pripojte LED osvetlenie.
- Konektor označený "INPUT" Pripojenie 12VDC napájania.
- Skontrolujte montáž a pripojenie.

RU - Инструкция по установке

Общее описание

Производитель не несет никакой ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным использованием продукта, изменениями в конструкции, использование неподходящих предметов, и неудачи данного руководства.

Безопасность

- Коммутатор предназначен для использования в помещении и сделать безопасным напряжением 12 В постоянного тока.
- Общая потребляемая мощность освещения Светодиодные не превышает номинальную мощность переключателя. Характеристики указаны на этикетке продукта
- Варианты монтажа рекомендуются инструкцией по установке.
- При установке переключателя не может быть подключен к источнику питания.
- Для чистки используйте только мягкой сухой тканью не используйте моющие средства.
- В случае возникновения каких либо сомнений, обратиться к специалисту. Когда он не используется в течение длительного периода времени, в целях экономии электроэнергии отключайте систему питания.

Приложение


Сенсорный выключатель предназначен для включения и выключения светодиодного освещения используются для подсветки деревянной тарелке. Выключатель должен быть использован вместо деревянной тарелке, которое лишено из светопрозрачного материала.


Технические условия

Напряжение питания	: 12 В постоянного тока
Выходное напряжение	: 12 В постоянного тока
Класс защиты	: III
Степень защиты	: IP 20
Мощность	: 50 W
Максимальный ток	: 4,16 A
Диапазон	: max 30 mm

Сборка

- На место переключателя монтажной пластины поверхность должна быть чистой и сухой
- Снимите защитную бумажную ленту.
- Подключите переключатель в нужное место.
- Разъем с маркировкой "OUTPUT" подключите светодиодного освещения.
- Разъем с маркировкой "INPUT" Подключите источник питания 12 В постоянного тока.
- Проверьте, монтажа и подключения.





T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____


Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**


E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team













T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden




Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

26 x a 	Stück	26 x b 	Stück	12 x c 	Stück	1 x d 	Stück	MOT-NZ0950S2 A4 Datum 23/05/19	
DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015		DUEB-HLZ-008X030		AUF-001-000080			
1 x e 	Stück	12 x f 	Stück	2 x g 	Stück	2 x h 	Stück	4 x j 	Stück
AUF-001-000090		SCH-KA-063X011		AUF-001-000020		VBD-000120		KA-ZUB-000010	
8 x k 	Stück	10 x l 	Stück	2 x m 	Stück	2 x n 	Stück	10 x o 	Stück
SCH-SPA-035X035		SCH-RDK-040X015		SCH-SON-055X060		AUF-001-000180		ADK-AL1-005X008	
2 x p 				2 x r 			Stück		Stück
KA-350-0020									








2.







MOT-NZ0950S3 A4


Datum 23/05/19



3.




4.




T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


T8 Wand







T8 Wand











5.







6.







7.














8.







9.







10.






11.







12.





13.






14.



15.




16.



Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

pelipal



980-797322
980-799822

MOT-NZ0929S1	A4
Datum	12/09/18

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____

Ort _____

Tel. _____

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_____ - _____



T3


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4

Montage-Richtzeit 2 Stunden

980-797322
___-017213

980-797322
___-017219




Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



980-799822
 --- -019613

980-799822
 --- -019619

MOT-NZ0929S2 A4
 Datum 12/09/18









Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!








4 x a	Stück	8 x b	Stück	4 x c	Stück	4 x d	Stück		Stück
AUF-001-000170		SCH-RDK-040X015		DUEB-SMD-000005		EXZENTER-000015			







1.



2.




3.



4.



Der Waschtisch muss unbedingt an der Wand befestigt werden. Die Fugen müssen mit einer Silikonmasse (nicht im Lieferumfang enthalten) abgedichtet werden. Eine Garantie wird nur bei fachgerechter Montage unter Verwendung der gelieferten Waschtischplatte und dem dafür vorgesehenen Waschtisch gewährt.



Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.