
11.06.19


(D) Montageanleitung (GB) Assembly instructions (NL) Handleiding voor de montage (PL) Instrukcja montażu (HU) Szerelési útmutató (RO) Instrucţiuni de montaj


(FR) Notice de montage (IT) Istruzioni di montaggio (CZ) Montážní návod (SK) Návod na montáž (TR) Montaj talimatı (RU) Инструкция по монтажу






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Danumre • Ім'я • Название	ST
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo Тип	9.8214








1.	ASL	708x550x15mm	1
2.	ASR	735x550x15mm	1
3.	MS	708x550x15mm	1
4.	BL	1250x600x15mm	1
5.	BO	350x550x15mm	1
6.	ZB	318x515x15mm	1
7.	ZBR	846x515x15mm	1
8.	TRA	846x253x15mm	1
9.	MSR	90x515x15mm	1
10.	TR	414x314x15mm	1
11.	SKV	314x157x15mm	1
12.	SKB	295x318x3mm	1
13.	SZL	322x97x12mm	1
14.	SZH	284x97x12mm	1
15.	SZL	322x97x12mm	1
16.	RW	590x318x3mm	1


A7	 15mm	2×	l		20×			
B1		2×	l1		12×			
c	kurz 6,3x11	4×	n	8x30mm	18×	h		1×
e7	Gleiter	3×	q10	M4x9	2×	x	Ø=40mm	4×
e11	24,3	11×	s3	4x21	4×	y4	Lein	1×
f1		11×	s6	4x27	4×	y14		8×
f8	246 Auszug	2×	V		2×	z		10×


A7	15mm	2×
B1		2×
c	kurz 6,3x11	4×
e7	Gleiter	3×
e11	24,3	11×
f8	246 Auszug	2×
n	8x30mm	8×
s3	4x21	4×
s6	4x27	4×
V		2×
x	Ø=40mm	4×
y4	Lein	1×
h		1×





































1

l		14×
l1		12×




4

q10	M4x9	2×




2

f1		11×
n	8x30mm	10×



3

l		6×
y14		2×
z		10×



5

