# Evolution

a piece of art

**Bedienungsanleitung**
**Garantiekarte**

**Users manual**
**Warranty card**





für GG und GL-Modelle

## MANUELLES AUFZIEHEN DER AUTOMATIKUHR

Die Automatikuhr kann auch manuell aufgezogen werden, indem Sie die Krone gegen die Uhrzeigerrichtung in die AUFZIEH-POSITION herausziehen und die Krone in Uhrzeigerrichtung drehen.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT UND 24-STUNDEN-ANZEIGE

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 1x rausziehen in die EINRAST-POSITION.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Uhrzeit korrekt eingestellt ist. Die 24-Stunden-Anzeige stellen Sie damit ebenfalls ein.
3. Nach Einstellen, Krone in NORMAL-POSITION drücken und im Uhrzeigerrichtung drehen. **!! WICHTIG, WASSERDICHTIGKEIT !!**




## WINDING THE WATCH

The automatic watch can be also be hand winded by pull the crown counter-clockwise out in to the WINDING-POSITION and turn the crown clockwise.

## SETTING THE TIME AND 24 HOUR HAND

1. Pull the crown counter-clockwise out to the CLICK-POSITION.
2. Turn the crown to set hour and minute hands. The 24 Hour hand moves linked with the center hour and minute hand.
3. After setting push the crown to the NORMAL-POSITION and turning clockwise. **!! IMPORTANT, WATERPROOF !!**

## GEWÄHRLEISTUNG

Bitte beachten Sie, dass Gewährleistungsansprüche bei unsachgemäßem Gebrauch, bei Fremdeingriffen und Glasbruch erlöschen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind auch Mängel, die auf normalem Verschleiß beruhen, wie z. B. Tragespuren am Armband und Gehäuse, Glaskratzer u.Ä.

## WARRANTY

Please note that warranty claims will be extinguished if misused. Excluded from the warranty are defects which are based on daily use, such as scratches on the strap, watchcase and glass, etc.

## GARANTIEKARTE

HÆMMER GERMANY

## WARRANTY CARD

**Bitte stellen Sie sicher, dass das Garantieformular vollständig ausgefüllt von Ihrem Händler unterschrieben ist.**

Zwei Jahre beschränkte Garantie decken alle Fehlfunktionen ab, die innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum auftreten und auf fehlerhafte Teile oder Verarbeitungen zurückzuführen sind. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden, die durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit verursacht werden. Diese Garantie gilt nur, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten Originalteile verwendet werden und erstreckt sich nicht auf das Armband, das Uhrenglas und die Batterie.

**Please make sure that the warranty form has been filled out completely and signed by your dealer.**

Two years limited warranty cover any malfunction occuring within two years after the date of purchase, resulting from defective parts of workmanship. This warranty however does not cover damages caused by accident, improper use or negligence. This warranty is valid only if genuine parts are used for servicing and repairs. This warranty does not cover the strap, glass and battery.

| | |
|---|---|
| | Kaufdatum / Date of purchase |
| | Serien-Nr. / Serial no. |
| Händler-Stempel, Unterschrift / Dealer stamp and signature | Model-Nr. / Model no. |

HÆMMER®
GERMANY

OUT OF THE ORDINARY

**Güldentröge 15 • 59174 Kamen • Germany**
**Telefon: +49 (0) 2307 20843-0 • Telefax: +49 (0) 2307 20843-11**
**Email: info@haemmer-germany.com**
**www.haemmer-germany.com**

**2019**

**WEE Nr.: DE26245160**