

TP499 Infinity Sprung Trampolin

Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise für Ihren Trampolin.

Wir versuchen stets unsere Anleitungen zu verbessern. Falls Sie Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns diese jederzeit gerne mitteilen.



Draft_2
14.12.20

ACHTUNG!

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE.
BITTE VOR KINDERN UNTER 3 JAHREN FERN HALTEN.

ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH UND AUSSENBEREICH GEEIGNET.

BITTE VON EINEM ERWACHSENEN AUFBAUEN LASSEN.

NICHT VOR DEM VOLLSTÄNDIGEN AUFBAU NUTZEN.

NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.

EINZELN VERWENDEN. VERLETZUNGSGEFAHR.

BITTE ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN.

BITTE BOXEN AUFBEWAHREN.

BITTE OHNE SCHUHE BENUTZEN

BITTE REISSVERSCHLUSS VOR BENUTZUNG SCHLIESSEN.

BITTE IN DER MITTE DES TRAMPOLINS SPRINGEN.

ESSEN WÄHREN DES SPRINGENS VERBOTEN.

BITTE VERSUCHEN SIE NICHT AUS DEM TRAMPOLIN ZU SPRINGEN.

BITTE NICHT BEI NÄSSE VERWENDEN.

BITTE LEEREN SIE ALLE TASCHEN VOR DER BENUTZUNG.

BITTE MACHEN SIE REGELMÄSSIG PAUSEN.

BEI STURM ODER UNWETTER NICHT BETRETEN.


DAS NETZ SOLLTE ALLE 2 JAHRE AUSGETAUSCHT WERDEN.

NUR FÜR KINDER AB 6 JAHREN GEEIGNET!

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT: 120 KG



Patent GB2516510B
Patent Pending PCT/GB2018/053589



x2



Aufbauzeit



Distributed by: 50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany
www.50NRTH.com

Wichtig, Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor Beginn durch

Vielen Dank für den Kauf des Trampolins. Der Trampolin ist konzipiert für jahrelangen Spaß & Freude. Die Sicherheitsvorschriften für sicheren Spiel & Spaß wurden hierbei aufs gründlichste einbezogen und sind bei jedem Trampolin integriert. Bitte lesen Sie sich die Anleitung für den genauen Aufbau genau durch und heben Sie die Anleitung für die Zukunft auf. Vielen Dank.



ACHTUNG!

- Nur von einer Person benutzbar.
- Nur unter Aufsicht von einer erwachsenen Person benutzen - Vorbeugung einer Verletzungsgefahr.
- Bitte mit Bedacht den Trampolin verwenden.
- Saltos sind verboten.
- Nur ohne Schuhe betreten und benutzen.
- Nicht bei nasser Trampolinmatte nutzen.
- Bitte immer das Netz bei Benutzung schließen..
- Nur auf der mittleren Fläche der Matte springen und nicht auf den Außenkanten.
- Versuchen Sie nicht aus dem Trampolin heraus zu springen.
- Essen während der Benutzung verboten.
- Regelmäßig Pausen einlegen.
- Bitte jederzeit das Netz auf Schäden oder Risse kontrollieren.
- Alle Schrauben und Muttern regelmäßig fest nachziehen, da sich diese mit der Zeit lösen können
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Sprungfedern.
- Überprüfen Sie bitte alles vor Benutzung in Bezug auf scharfe Kanten.
- Tragen Sie nur Kleidung, die keine Haken, Schlaufen oder Schnallen enthält. Ansonsten könnten Sie im Trampolin verfangen.
- Nicht bei stürmigem Wetter benutzen.
- Bauen Sie den Trampolin bitte über den Winter ab für eine längere Lebensdauer.
- Halten Sie den Trampolin fern von Feuer.
- Die Trampolinmatte muss alle 2 Jahre erneuert werden.
- Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.

Aufbau

1. Der Trampolin muss von einer erwachsenen Person aufgebaut werden.
2. Bitte den Trampolin nach der Anleitung aufbauen.
3. Zwei Personen für den Aufbau sind erforderlich.
4. Bitte beachten Sie, dass bei der Montage kleine Metallabfälle oder scharfe Kanten vorkommen können. Daher müssen beim Aufbau zwingend Handschuhe getragen werden.
5. Sollten Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Verkäufer in Verbindung.
6. Sollten weitere Zubehörteile an den Trampolin angebracht werden, müssen diese zwingend nach den Anleitungen des Zubehörs erfolgen. Bei Missachtung erlischt die Gewährleistung und Garantie.
7. Bitte bewahren Sie die Anleitung und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.

STANDORTAUFSTELLUNG

1. Der Trampolin muss an einem gut beleuchteten Ort stehen.
2. Bitte nicht auf einer harten Oberfläche wie Beton aufstellen.
3. Wählen Sie eine Oberfläche wie Gras, Sand oder Gummi als Untergrund aus.
4. Stellen Sie den Trampolin auf einer geraden Fläche auf.
5. Halten Sie den freien Spielbereich (siehe Seite 3) ein.
6. Bitte sorgen Sie für zusätzlichen Freiraum und halten Sie den Trampolin fern von Wänden, Ästen und Zäunen.
7. Stellen Sie keine Gegenstände unter dem Trampolin auf.
8. Bei Unwetter und Sturmwarnungen bitte den Trampolin abbauen und sicher verstauen.

Pflege und Wartung

Bitte achten Sie stets auf die Pflege und Wartung des Trampolins, um den Zustand des Trampolin zu gewährleisten. Halten Sie sich an die Pflegeanweisungen, um eine hohe Lebensdauer des Trampolins zu gewährleisten.

Metallrost und Korrosionen

1. Manche Stellen des Trampolins sind besonders anfällig für Rost, da sich dort Wasser ansammeln und ablagern kann. Roststellen können auch bei gutem Zustand des Pavillons im inneren der Hohlprofile entstehen, das ist kein Problem.
2. Überprüfen Sie regelmäßig das Innere aller Rahmenrohre und Stangen und entfernen Sie die Innenflächen von Wasser.
3. Bitte die Verbindungen regelmäßig auf Rost überprüfen.
4. Verwenden Sie Allzweckfett für die Stahlverbindungen, um das Risiko von Korrosion und Verschleiß zu verringern.
5. Vermeiden Sie eine übermäßige Reinigung der Stangen und Rohre, ansonsten könnten die Schutzbeschichtungen beeinträchtigt werden.
6. Wenn Oberflächenrost auftritt, sollte diese umgehend mit einer Drahtbürste oder Sandpapier entfernt werden.

Textilverschlechterung

1. Reinigen Sie die Trampolinmatte bitte nur mit einem weichen und nassen Schwamm, um die Konsistenz der Matte zu gewährleisten.
2. Verzichten Sie auf die Reinigung mit starkem Reinigungsmittel.

- Entfernen Sie das Wasser nur mit einem absorbierenden Lappen.
- Ziehen Sie bitte die Schuhe vor Benutzung aus.
- Der Zustand des Trampolin kann durch Winter oder Schnee beschädigt werden. Daher bitte nicht im Winter stehen lassen.

Sicherheitsüberprüfungen

- Trampolin kann durch das Wetter und die Langzeitnutzung beeinträchtigt werden.
- Bitte ersetzen Sie das verschlissene und defekte Teile, wenn möglich, umgehend.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und Muttern.
- Überprüfen Sie das Trampolin regelmäßig auf scharfe Kanten.
- Überprüfen Sie das Trampolin regelmäßig auf Fremdkörper.
- Verwenden Sie nur Zubehör von TP Toys für den Trampolin.

Checkliste

Rohre und Beine

- Rostflecken
- Risse an den gekrümmten Flächen
- Verformung von Federbohrungen
- Gedrehter oder gestreckter Stahl
- Scharfe Vorsprünge
- Gebrochene oder fehlende Druckstifte
- Verzerrte Druckstiftlöcher
- Gebrochene Schweißnähte

Stangen für Netzpfosten

- Rostflecken
- Risse an den gekrümmten Flächen
- Gedrehter oder gestreckter Stahl
- Scharfe Vorsprünge
- Gebogene oder verdrehte Verbindungen

- Risse an den Verbindungen
- Rostige Flüssigkeit an den Verbinden
- Gebrochene oder fehlende Druckstifte
- Verformte Bohrlöcher

Matte

- Löcher
- Brandflecken
- Ausgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden
- Durchhängendes Gewebe
- Verblichener oder gerissener Stoff
- UV-Schäden

Außennetz

- Löcher
- Brandflecken
- Ausgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden

- Gespanntes Netz
- Gerissene Kantenbänder
- Gedehte Nähte
- Verblasste Materialien
- Gelöste obere Stäbe
- Beschädigte obere Stangenverbinder
- UV-Schäden

Rahmenpolster


- Löcher
- Brandflecken
- Asgefranstes Garn
- Gebrochene Nähfäden
- Gedehte Nähte
- Verblasste Materialien
- UV-Schäden

Federn

- Rostflecken
- Gedeht, deformiert oder geschwächt


Sicherheitsbereich des Trampolins

Der sichere Spielbereich von 2 Metern auf den Seiten und 2,5 Metern nach oben, sollte stets eingehalten werden. Der sichere Spielbereich muss stets frei bleiben von Gegenständen.



Sicheres Spielen


Der Trampolin darf nicht in den Boden eingegraben werden.




Mitgelieferte Werkzeuge



Werkzeuge benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)





Paket 1




Paket 2


TM0604 **x1**




MT5315 **x2**



MT5316 **x1**



MT5318 **x1**



MT5317 **x1**




MT5323 **x1**




MT5324 **x1**

Paket 3


MT5325 **x6**



MT5326 **x2**




MT5327 **x8**




Paket 5

FC7999 **x88**





MT5319
x4



Paket 6

TS3499 **x1**




MT5322
x1

MT5321
x1

MT5320
x2

Paket 4

MT5311 **x4**




MT5312 **x2**



EL9066
x15



1



6

2

MT5319 x1

MT5311 x1

Großes Quadrat drücken

Kleines Quadrat drücken

Lubricating Spray Schmerspray

3

MT5319 x1

MT5312 x1

Lubricating Spray Schmerspray

Großes Quadrat drücken

1

2



MT5312

MT5312


7

Infinity Sprung Trampolin

4




MT5311 x1





8

Infinity Sprung Trampolin

5




MT5313 x1



9

Infinity Sprung Trampolin

6



MT5322
x1




MT5311 x1


Großes Quadrat
drücken



1




2




10

Infinity Sprung Trampolin


7




MT5320
x1



MT5312 x1




Großes Quadrat
drücken




11

Infinity Sprung Trampolin


8



MT5320
x1



MT5311 x1



1

Großes Quadrat
drücken

2

12


Infinity Sprung Trampolin

9



MT5321
x1

MT5314 x1



Kleines Quadrat drücken

1

Großes Quadrat drücken

2



3

13

Infinity Sprung Trampolin



10

FC7999 x4




TM0604 x1

1






2










14

Infinity Sprung Trampoline





12



16

Infinity Sprung Trampoline

13







17

Infinity Sprung Trampolin



14

M10 x 50mm
FA3841
x4





1

FC7999 x8



2



FC7999 x14



16


3

FC7999 x16




4

FC7999 x46









20

17




EL9066
x15




18


MT5325 x6



MT5326 x2



MT5327 x8



✓ x6

MT5325
x6


✓ x2

MT5326
x2

MT5327
x6

MT5327
x2


19



PM9957
x8


✓ x8

MT5327




22

20




M6 x 44mm
FA2849
x8

PM9968
x16



✓ x8



23

21



FB3035 x6



FB3034 x2



✓ x6



✓ x2



✓






24

22




SA2
x8







25

Infinity Sprung Trampoline

23




M8 x 60mm
FA2848
x2






26

Infinity Sprung Trampoline

24




M8 x 60mm
FA2848
x6




x6 ✓

27

25




TS3499 x1




PR5647 143cm x6

PR5649 167cm x2


1



2



3



PR5649






PR5649



PR5649

28

-  PM9953
x1
-  PM9954
x1
-  PM9955
x1
-  PM9956
x1
-  M5 x 18mm
FA28450
x4



27



PM9953
x1



PM9954
x1








M5 x 18mm
FA28450
x4



PM9955
x1



PM9956
x1




28

SA1 x1




1


x8



2



3



31

Infinity Sprung Trampoline

29




6m MI1122 x2




MI1123 x1



Hier beenden



Hier anfangen






1






32

Infinity Sprung Trampolin

30




3



33

31



34


32




2.05m
EL9065 x1




MI1123 x1





1



Hier anfangen




3



4

Fädeln Sie vier Löcher ein und ziehen Sie diese fest. Wiederholen Sie das, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



35



33



220cm
FB3044 x1



150cm
FB3045 x6




34

220cm
FB3044 x2

150cm
FB3045 x4




45cm
MI1124 x2



FB3045

FB3045







FB3044



37

35

Wie Sie den Lärmpegel verringern



36


Wie Sie den Trampolin bewegen.

Vermeiden Sie die Umstellung des zusammengebauten Trampolins, da sich die Profile verbiegen können. Sollte der Pavillon umgestellt werden, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:


Stellen Sie den Pavillon bitte nur mit vier Personen oder mehr um.

The trampoline must be carried horizontally.

Seien Sie vorsichtig bei der Umstellung des Trampolins, da sich die Profile und der Rahmen verziehen und verbiegen können.

**37**

Maße

**39**

Infinity Sprung Trampolin



Vielen Dank!

Vielen Dank für den Kauf des Produktes.

Die Garantie Ihres Produktes finden Sie unter:

Besuchen Sie www.tptoys.com/customer/pages/guaranteeinformation

Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice in Bezug auf Fragen unter:

Telefon: 06571 95 117 0

Mail: service@50NRTH.com

Ihre Garantie und Batch ID lautet

In China hergestellt

Distributed by: 50NRTH GmbH

Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Germany

www.50NRTH.com

Designed in the UK by Robovision Ltd t/as TP Toys

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark.



EU Authorised Representative

The Merrion Buildings - Iconic Offices
18-20 Merrion Street, Dublin 2, D02 XH98

Robovision Ltd schützt seine einzigartigen Designs weltweit durch Markenzeichen, Patente und Design-Eintragungen.

Umfassende Informationen über das geistige Eigentum von Robovision finden Sie unter www.tptoys.com/intellectualproperty