









4EWEBR23



AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي اللعبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związанego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobiliei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir.
Sabitleme civatalan pakete dahil değil, cünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir.
Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.








POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.






version A

Bx




BRx




version B

Bx + BRx




Bx




BRx



4EWEBR23



(A1)	8 x 35 mm	x39	(A2)	8 x 45 mm	x3	(B7 + BR1)	x5
(C2)	5 x 13 mm	x10	(D2)		x28	(E0)	$\varnothing 16$ x24
(E1)	15 x 12 mm	x38	(F1)	6 x 34 mm	x32	(F3)	7 x 64 mm x3
(G1)	7 x 50 mm	x4	(H1)	L - 150 mm	x2	(I2)	4 x 16 mm x2
(K7)	4 x 22 mm	x4	(M)		x1	(N1)	3 x 16 mm x20
(N5)	3,5 x 16 mm	x8	(O2)		x4	(O2B)	$\varnothing 10$ x6
(O8)		x1	(P2)		x2	(Q9)	
(R1)		x12	(R4)		x12	(R8)	
(W)		x2	(Z)		x1		






4EWEBR23



1	768	354	16	x1	1/2
2	768	334	16	x1	1/2
3	1950	354	16	x1	2/2
4	1950	354	16	x1	2/2
5	1805	334	16	x1	2/2

6	449	334	16	x1	1/2
7	449	334	16	x1	1/2
8	448	319	16	x3	1/2
9	273	65	16	x1	2/2
10	464	65	16	x1	2/2
11	670	65	16	x1	2/2
12	1951	65	16	x1	2/2

13	1951	65	16	x1	2/2
14	1181	411	16	x1	1/2
15	637	411	16	x1	1/2
16	302	314	6	x4	1/2
17	1891	317	3	x1	2/2
18	1810	462	3	x1	2/2
19	254	65	16	x1	2/2



2►




(A1)	x4	(E1)	x2	(F1)	x4



8 x 35 mm 15 x 12 mm 6 x 34 mm

(A1)	!	(A2)

8 x 35 mm 8 x 45 mm




3►




(E0)	x2


Ø16




4►




(A1)	x4	(E1)	x4
8 x 35 mm		15 x 12 mm	







(A1)	!	(A2)
8 x 35 mm	✓	8 x 45 mm











5►







(E0)	x2
Ø16	












8►





9►




10►




11►



12►



(N5) x4	(P2)	x2	(W) x2
3,5 x 16 mm		Ø8	




13►






(A1) x8	(E1) x7
8 x 35 mm	15 x 12 mm


(A1)	(A2)
8 x 35 mm	8 x 45 mm




14►










15►




(A1) x4	(E1) x4	(F1) x4
8 x 35 mm	15 x 12 mm	6 x 34 mm
(O2) x2	(O2B) x2	Ø10





16►








17►





(A1)	x4	(E1)	x4	(F1)	x8	(O2)	x2	(O2B)	x2
	8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm				ø10





18►




19►




20►



A=B








21►





N1	x19	N5	x4	O8	x1
3 x 16 mm		3,5 x 16 mm			


R1	x12	R4	x12	O2B	x2
				ø10	






22►








23►






(A2)	x3	(F3)	x3
8 x 45 mm		7 x 64 mm	




24►






25>















27►







28►





29►






30►











31►











33►





4EWEBR24



AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي اللعبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związанego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobiliei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir.
Sabitleme civatalan pakete dahil değil, cünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir.
Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.







POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.






version A

Bx




BRx




version B

Bx + BRx




Bx




BRx



4EWEBR24



(A1)	8 x 35 mm	x39	(A2)	8 x 45 mm	x3	(B7 + BR1)	x5
(C2)	5 x 13 mm	x10	(D2)		x28	(E0)	Ø16
(E1)	15 x 12 mm	x38	(F1)	6 x 34 mm	x32	(F3)	7 x 64 mm
(G1)	7 x 50 mm	x4	(H1)	L - 150 mm	x2	(I2)	4 x 16 mm
(K7)	4 x 22 mm	x4	(M)		x1	(N1)	3 x 16 mm
(N5)	3,5 x 16 mm	x8	(O2)		x4	(O2B)	Ø10
(O8)		x1	(P2)		x2	(Q9)	
(R1)		x12	(R4)		x12	(R8)	
(W)		x2	(Z)		x1		




4EWEBR24




1	768	354	16	x1	1/2
2	768	334	16	x1	1/2
3	1950	354	16	x1	2/2
4	1950	354	16	x1	2/2
5	1805	334	16	x1	2/2

6	449	334	16	x1	1/2
7	449	334	16	x1	1/2
8	448	319	16	x3	1/2
9	273	65	16	x1	2/2
10	464	65	16	x1	2/2
11	670	65	16	x1	2/2
12	1951	65	16	x1	2/2


13	1951	65	16	x1	2/2
14	1181	411	16	x1	1/2
15	637	411	16	x1	1/2
16	302	314	6	x4	1/2
17	1891	317	3	x1	2/2
18	1810	462	3	x1	2/2
19	254	65	16	x1	2/2



1 ►



(A1)	x6	(E1)	x6	(F1)	x2
8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	




2►





(A1)	x4	(E1)	x2	(F1)	x4

8 x 35 mm 15 x 12 mm 6 x 34 mm




(A1)	(A2)
8 x 35 mm	8 x 45 mm




3►






(E0)	x2
	Ø16






4►








(A1)	x4	(E1)	x4
8 x 35 mm		15 x 12 mm	







5►










8►





9►




10►





11►





12►



(N5) x4	(P2) x2	(W) x2
3,5 x 16 mm		Ø8





(N5)
6
9
N5





13►




(A1) x8	(E1) x7
8 x 35 mm	15 x 12 mm







14►










15►




(A1) x4	(E1) x4	(F1) x4
8 x 35 mm	15 x 12 mm	6 x 34 mm
(O2) x2	(O2B) x2	Ø10







16►








17►





(A1)  x4	(E1)  x4	(F1)  x8 6 x 34 mm	(O2)  x2	(O2B)  x2 ø10
---	---	---	---	---






18►




19►



20►








21►





N1	x19	N5	x4	O8	x1
3 x 16 mm		3.5 x 16 mm			


R1	x12	R4	x12
O2B	x2		
Ø10			






22►







23►






(A2)	x3	(F3)	x3




24►






25►














27►







28►





29►





30►













32►

	x2		x4
L - 150 mm			4 x 22 mm












33►





4EWEBR32



AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي اللعبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związанego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobiliei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir.
Sabitleme civatalan pakete dahil değil, cünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir.
Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！ 本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.








POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.






version A

(Bx)




(Bx)




version B


(Bx + Bx)




(Bx)




(Bx)





(Bx)






(Bx + Bx)




(Bx)




OK





OK





4EWEBR32



(A1)	8 x 35 mm	x46	(A2)	8 x 45 mm	x4	(B0 + B1)	x4
(B0 + B2)		x2	(C2)	5 x 13 mm	x12	(D2)	x20
(E0)	Ø16	x20	(E1)	15 x 12 mm	x42	(F1)	x34
(F3)	7 x 64 mm	x4	(G1)	7 x 50 mm	x10	(H1)	L - 150 mm x3
(I2)	4 x 16 mm	x2	(K7)	4 x 22 mm	x6	(M)	x1
(N1)	3 x 16 mm	x30	(N5)	3,5 x 16 mm	x24	(O2)	x4
(O2B)	Ø10	x10	(O8)		x3	(P0)	x10
(P2)		x2	(Q9)		x2	(R1)	x12
(R4)		x7	(R8)		x6	(W)	x6
(Z)		x1					












4EWEBR32




1	1980	414	16	x1	2/2
2	1947	394	16	x1	2/2
3	589	414	16	x1	1/2
4	589	414	16	x1	1/2
5	460	394	16	x1	1/2
6	460	394	16	x1	1/2
7	444	394	16	x1	1/2
8	444	394	16	x1	1/2

9	1309	394	16	x1	2/2
10	422	379	16	x2	2/2
11	430	379	16	x1	2/2
12	333	65	16	x1	2/2
13	333	65	16	x1	2/2
14	1339	65	16	x1	2/2
15	302	374	6	x2	1/2
16	605	65	16	x1	2/2

17	605	65	16	x1	2/2
18	254	65	16	x1	2/2
19	254	65	16	x1	2/2
20	1850	65	16	x1	2/2
21	475	444	16	x3	1/2
22	546	317	3	x2	1/2
23	465	437	3	x2	1/2
24	465	445	3	x1	1/2




3►




(A1)	x4	(E1)	x4
8 x 35 mm		15 x 12 mm	


(A1)	(A2)
8 x 35 mm	8 x 45 mm




4►



(G1)	x4
7 x 50 mm	





5►






(A1) x4	(B0) x2	(E1) x2
8 x 35 mm		15 x 12 mm

(F1) x2	(A1)	(A2)
6 x 34 mm	8 x 35 mm	8 x 45 mm








6►






7►



(A1) x4	(B0) x2	(E1) x2
8 x 35 mm		15 x 12 mm





8►




9►





(A1)	x6	(E1)	x2
8 x 35 mm		15 x 12 mm	





10►





(A1)	x2	(F1)	x2
8 x 35 mm		6 x 34 mm	







11►



12►






13►






14►





(A1)	x4	(E1)	x8	(N5)	x12
8 x 35 mm		15 x 12 mm		3.5 x 16 mm	




(O2B)	x6	(O8)	x3
ø10			




15►



(G1)	x6
7 x 50 mm	





16►







(A1)	x2	(E1)	x4	(F1)	x2


8 x 35 mm 15 x 12 mm 6 x 34 mm



17►





18►






(A1)	x2	(E1)	x4	(F1)	x2




8 x 35 mm 15 x 12 mm 6 x 34 mm








19►





20►





21►




22►



23►




A=B



24

N1 x27	R1 x12	R4 x7
3 x 16 mm		



R4
x7

N1
x3

R1

N1
x3

R1

N1
x3

R1

N1
x3

R1

N1
x3

4

23

24



23

22


3

2


1

**25**

E1 x2	F1 x4
15 x 12 mm	






18







19


26►






27►




28►







(A2)	x2	(F3)	x2
	8 x 45 mm		7 x 64 mm




29►



(A2)	x2	(F3)	x2
	8 x 45 mm		7 x 64 mm




30►





(A1)	x10	(O2)	x4	(O2B)	x4
		8 x 35 mm			




(P2)	x2
	Ø8








31►





(E0)	x8
	Ø16





32►






33►




34►













35►



36►




37 ➤







38►



(B2)	x2	(C2)	x4	(R8)	x2
				5 x 13 mm	






39►




40►









(H1)	x3	(K7)	x6	(PO)	x6
L - 150 mm		4 x 22 mm		Ø5	














41►





4EWXBR72



AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي اللعبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związанego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobiliei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmelidir. Sabitleme civatalan pakete dahil değil, cünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉，因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.







POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.


FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.





4EWXBR72



















A1	8 x 35 mm 	x8	C2	5 x 13 mm 	x4	E0	Ø16 	x4
E1	15 x 12 mm 	x4	F1	6 x 34 mm 	x4	G2	7 x 60 mm 	x4
M		x1	P1		x2	R7		x2

4EWXBR72






1	1980	220	16	x1	1/1
2	1818	168	16	x1	1/1
3	1820	65	16	x1	1/1





5 ►



6►

