




DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x




4x 8x 10x 2x 2x




4x






16x 6x



L



R



GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



20x 16x 3x



44x




1x

4x




3,5x15
12x





6x


3,5x15




Ø5mm



1x 1x 1x 1x






4x



4,5x15
4,5x50

Kippsicherung !!!







Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden




HU 60 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x



Ø 5mm


8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x






8x 2x 2x



USSA 50 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)