

SICHERHEITSHINWEISE

zu Ihrem Schlafsofa oder -sessel




- Beim Öffnen und Schließen des Auszuges nicht in die seitlich angebauten Hebebeschläge greifen – **Quetschgefahr!**
- Achten Sie auf unbeaufsichtigtes Bedienen durch Kinder – **Quetschgefahr!**
- Nicht versiegelte Bodenbeläge, Naturholzoberflächen und weiche Auslegeware sind gegen **Druckstellen und Schmierstoffe der Funktionsbeschläge / Stützfüße / Möbelrollen zu schützen.**
- Besonderheiten bei Schlafsofa mit Matratze: Das Sofa nach Gebrauch bitte nicht sofort schließen, sondern die Matratze erst **ausreichend lüften**, damit mögliche Feuchtigkeitsrückstände verflüchtigt werden können. Je nach Häufigkeit des Gebrauchs der Schlaffunktion die Matratze mehrfach drehen und wenden.

ACHTUNG


Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise mit Ihrem Polster entstehen, können wir **keine Haftung** übernehmen!

BENUTZUNGSHINWEISE

So bitte nicht!




Bitte das Polster nicht an den Armlehnen anheben.




Bitte das Polster nicht an den Armlehnen ziehen.



Bitte nicht auf die Armlehnen setzen.



Bitte in der Liegeposition nicht auf das Kopfteil setzen.



Bitte nicht auf Auszugselemente fallen lassen.




Bitte nicht auf Auszugselemente springen.

HERSTELLERINFORMATIONEN

zu Ihrem Schlafsofa oder -sessel

Bitte beachten Sie die nachfolgenden modell- und warentypischen Eigenschaften, die sich aufgrund der komplexen Mechanik ergeben können:

- Das Sofa hat eine Metallrahmenkonstruktion, die durch Metallgelenke und Zugfedern miteinander verbunden ist. Bitte greifen Sie **bei der Funktionsbetätigung nicht** in den Bereich der Gestellkonstruktion/Beschläge. Öffnen Sie das Sofa/den Sessel nur an der gekennzeichneten Position (siehe entsprechende Grafiken).
- Auszug bitte nur nach vorne herausziehen und dabei **nicht anheben**, da dieses zur Beschädigung der Teleskopschiene führen kann.
- Bei Modellen mit abklappbaren Armlehnen, zum Ausziehen des Sofas in die Schlafligefunktion Armlehne seitlich herunterklappen.
- Bei Modellen mit verschiebbaren Fußteilen, zum Einklappen des Fußteils selbiges in die Mittelposition verschieben.
- Es ist möglich, dass durch die Nutzung, insbesondere im Bereich der Metallgelenke und Zugfedern, leichte Reibungsflächen an der Pulverbeschichtung auftreten können. **Dieses ist nicht zu vermeiden.**
- Bei der Bedienung des Ausziehmechanismus können funktionsbedingte Gleit- und Drehgeräusche des Metallgestells sowie in den zahlreichen Nietverbindungen auftreten. **Diese sind für die aufwendige Konstruktion normal und lassen sich nicht vermeiden.**
- Decken, Spannbettlaken und Kissen müssen vor dem Zurückverwandeln in die Sitzposition entfernt werden und dürfen **nicht** mit eingeklappt werden.
- Bei Modellen mit Steckkissen, diese beim Zuklappen des Sofas oder Longchairs herausnehmen.
- Im Rahmen der Unterhaltspflicht ist auf eine wiederkehrende Reinigung des gesamten Ausziehmechanismus zu achten.
- Abklappbare Rückenlehne/Kopfteil in der Liegeposition **nicht mit mehr als 25 kg** belasten.
- Das Sofa darf **nicht ohne Matratze** zusammengeklappt werden.
- Um ein Herausdringen der Polsterwatte-Fasern zu vermeiden, Flachgewebe nur mit mittlerer Stufe absaugen.



SOFA MIT RELAX- UND SCHLAFFUNKTION


Bedienung und Montage

| 1




BEDIENUNG


Sofa mit Relax- und Schlaffunktion




1. **Sitzposition** (Seitenansicht)




2. Das Fußteil mittig nach vorne herausziehen.



3. Wenn das Fußteil vollständig an der Schlaufe herausgezogen ist, hebt sich die Matratze bis auf Sitzhöhe.



4. Das Fußteil an der Schlaufe leicht nach hinten bewegen.



5. **Relaxposition**


ACHTUNG

Auszug bitte nur nach vorne herausziehen und dabei **nicht anheben**, da dieses zur Beschädigung der Teleskopschiene führen kann!


LIEGEPOSITION:

ACHTUNG


Abklappbare Rückenlehne/Kopfteil in der Liegeposition nicht mit mehr als 25 kg belasten.




6. Zum Verwandeln in die Liegeposition Kissen entfernen.



7. Sitz- und Fußteil mit leichtem Ruck nach vorne ziehen




8. Das Rückenteil nach vorne einklappen.




9. **Liegeposition**


ZURÜCK IN DIE SITZPOSITION:




1. Beim Zurückverwandeln in die Sitzposition das Kopfteil aufrichten.



2. Das Fußteil an der Schlaufe vorn leicht anheben und unter die Sitzfläche schieben



3. Abschließend das Sitzteil mit leichtem Ruck bis zum Anschlag einschieben, sodass dieses einrastet.




4. **Sitzposition**
(Seitenansicht)



DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Montage in umgekehrter Reihenfolge)

1. SITZTEIL




1. Sitzteil **A** nach vorne ziehen.
2. Die Teleskopschienen **B** mittels der vier Schrauben links und rechts vom Rahmen lösen.
3. Den kompletten Auszug **A** nach vorne gleichmäßig herausziehen.

ACHTUNG


Teleskopschienen scharfkantig! Dies kann zur Beschädigung des Stoffes an den Armlehnen führen.

2. ARMLEHNEN UND RÜCKEN



1. Die vier Schrauben **A** an der inneren Seite des Metallrahmens lösen (je zwei links und rechts).
2. Armlehne **B** nach oben ziehen und aus dem Einhängeschlag lösen (rechte und linke Seite).
3. Die zwei Schrauben der Rückenbefestigung **C** an der Unterseite des Rahmens lösen.

3. TELESKOPSCIENEN – 43 cm




1. Vorab Sitzteil **A** gemäß Punkt 1 demonstrieren.
2. Stellen sie das Sitzteil **A** senkrecht auf die Vorderblende.
3. Die Teleskopschienen **B** auseinanderziehen.
4. Die drei Schrauben **C** lösen und die Schienen entfernen.

DEMONTAGE-ANLEITUNG

(Montage in umgekehrter Reihenfolge)




4. FUSSTEIL



1. Fußteil **A** nach vorne ausziehen und hochstellen.
2. Die drei Schrauben, die Teleskopschiene **B** und Metallrahmen miteinander verbinden, lösen (linke und rechte Seite).
3. Das komplette Fußteil **A** nach vorne aus der Sitzfläche herausziehen.

5. TELESKOPSCIENEN – 70 cm



1. Die Teleskopschienen **A** auseinanderziehen.
2. Die drei Schrauben **B** lösen und die Schienen entfernen.