



Philips
Tragbares Radio

DAB+
Bluetooth®



TAR5505

Das Küchenradio

Kochen Sie sich ein Omelette, während Sie Ihre Playlist abspielen. Bereiten Sie das Abendessen vor, während Sie einen Podcast streamen. Mit DAB+, FM und Bluetooth erweckt dieses tragbare Radio Ihre Küche zum Leben. Außerdem sorgt die Timerfunktion dafür, dass Sie Ihre Rezepte richtig umsetzen.

Mehr als Radio. Musik beim Kochen.

- Schönes Design, das perfekt hineinpasst
- Holzgehäuse mit stoffbespannten Lautsprechern
- DAB+/UKW-Radio. Digitale Sendersuche mit bis zu 20 Voreinstellungen
- Bluetooth. Streamen, Musik, Podcasts und mehr

Easy Listening

- Großartig in der Küche
- 3"-Breitband-Lautsprechertreiber
- Klares Display. Küchentimer
- Tasten auf der Vorderseite für Quelle, Senderwahl, Voreinstellungen und vieles mehr

Zu Hause mit Ihnen

- Kompakt und bequem
- Stromnetz (AC) oder batteriebetrieben
- Abmessungen: 206,6 x 140,6 x 106 mm
- Gewicht 0,86 kg

PHILIPS

Daten

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Programmspeicherplätze: 20

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 5 W
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Profile: A2DP, AVRCP
- Reichweite: 10 m (freier Raum)
- Version: V 5.0

Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: LCD-Display

Wecker

- Küchentimer

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterietyp: C (LR14)
- Akkuspannung: 1,5 V
- Anzahl der Batterien: 4

Zubehör

- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Kurzanleitung

Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
206,6 x 140,6 x 106 mm
- Produktgewicht: 0,86 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
296 x 186 x 144 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,31 kg

Besonderheiten

Großartig in der Küche

Von ununterbrochener Musik bis zu den neuesten Nachrichten – dieses digitale Radio ist Ihr Ticket für ein besseres Hörerlebnis. Der DAB+-Tuner bietet kristallklaren Empfang und Sie können bis zu 20 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten.

Klares Display. Küchentimer

Überprüfen Sie auf einen Blick, wie lange Ihr Gericht noch kochen muss. Dieses tragbare Radio verfügt über einen Küchentimer, der über das Radio-Menü einfach eingestellt werden kann. Auf dem digitalen Display wird ein Countdown in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Schönes Design, das perfekt hineinpasst

Ein leichtes Holzgehäuse umgibt das schwarze, glänzende Display und den Lautsprecher, der mit grauem Stoff bespannt ist. Auf der Vorderseite des Radios befinden sich Tasten für Einstellungen, Quellenauswahl und mehr. Die Lautstärke lässt sich mit dem schlanken Drehknopf erhöhen/verringern.

Kompakt und bequem

Ist Ihre Steckdose von Ihrem Mixer besetzt? Verwenden Sie stattdessen Batterien und spielen Sie Ihre Musik trotzdem ab. Schließen Sie das tragbare Radio über das Netzkabel an, sobald Sie mit dem Mixen fertig sind.

