

Steckdosenleiste

Mit USB-Ladebuchsen

Nr. WU743050, WU7430760, WU7430770

Mod. Nr.: GES-160A, GES-161A, GES-162A

Technische Daten

- USB-Ladebuchsen: 5 V, Ausgangsstrom: Max. 2100 mA bei gleichzeitiger Benutzung, Eingangsspannung: 100 - 240 V~, 50 Hz, 0,25 A (für USB-Port)
- Überspannungsschutz UP 2,2 Kv, UC 275 V~, Uoc 4 KV
- Kompatibel mit vielen über USB zu ladenden Endgeräten
- Schutzkontakt-Steckdosen: 230 V~, 16 A, 3680 W
- Kabel: 1,4 m, H05VV-F3G1,5mm²
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen, IP 20
- Integrierter Kinderschutz

Sicherheitshinweise

Nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet.

Die Spannung und Frequenz der angeschlossenen Geräte sollten in Übereinstimmung mit den unten genannten technischen Daten sein.

Wenn das Rating des Gerätes (Spannung, Strom, Temperatur, Frequenz etc.) über den unten genannten technischen Daten liegt, ist ein Schaden unvermeidbar!

Gefahr!

Beim Berühren von beschädigten, offenen oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Die Steckdosenleiste unbedingt vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüfen. Wenn die Kabelisolierung oder das Gehäuse beschädigt sind, darf die Steckdosenleiste nicht mehr verwendet werden.

Vorsicht!

Beim Einschalten der Steckdosenleiste können angeschlossene Geräte unkontrolliert starten. Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus, bevor Sie die Steckdosenleiste ein- bzw. ausschalten.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Anschlussleitung dieser Steckdosenleiste ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden. Unterlassen Sie jegliches Manipulieren oder Umbauen der Steckdosenleiste. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachkraft ausführen. Sorgen Sie dafür, dass die Steckdosenleiste nicht in Kinderhände gelangt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steckdosenleiste ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in trockenen Räumen bestimmt. Nicht in der Nähe von möglicherweise auslaufenden oder herausspritzenden Flüssigkeiten verwenden (z. B. Aquarium). Jede davon abweichende Verwendung ist nicht zulässig.

Funktionsweise

Der Indikatorschalter leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Wandmontage möglich.

1. Bitte sicherstellen, dass die Geräte ausgeschaltet sind bevor sie mit der Steckdose verbunden werden.
2. Stecken Sie den Stecker des Verlängerungskabels in die Steckdose. Drücken Sie auf den Schalter. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. (Wenn die Anzeige nicht leuchtet, den Schalter erneut drücken.)
3. Im eingeschalteten Zustand haben die USB1 und USB2 5 V Ausgang. (Achtung: Überschreiten Sie nicht 2100 mA Gesamtleistung.)
4. Schalten Sie Ihre angeschlossenen Geräte ein.
5. Betätigen Sie den Schalter um die Steckdosenleiste auszuschalten, somit erlischt die Leuchte.

Instandhaltung und Reinigung

Die Steckdosenleiste ist wartungsfrei.

Gefahr!

Beim Berühren von beschädigten, offenen und unter Spannung stehenden Teilen der Steckdosenleiste und der Leitung besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Reinigen Sie nie eine unter Spannung stehende Steckdosenleiste. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie die Steckdosenleiste niemals in Wasser. Reinigen Sie die Steckdosenleiste mit einem trockenen Tuch.

Entsorgung

ACHTUNG! Nicht mehr brauchbare Elektro- und Akkugeräte gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind entsprechend der Richtlinie 2002/96 EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt zu sammeln und einer umwelt- und fachgerechten Wiederverwertung zuzuführen.

Bitte führen Sie nicht mehr brauchbare Elektrogeräte einer örtlichen Sammelstelle zu. Verpackungsmaterialien nach Sorten getrennt sammeln und gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Gewährleistung

Gewährleistungsansprüche entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Änderungen vorbehalten.