











7Wi2CA20





PL.

UWAGA! Mebel nalezy trwale zamocowac do sciany, aby uniknac ryzyka zwijszanego z przewrociem sie mebla.
W paczce nie ma śrub mocujacych, poniewaz rodzaj mocowania nalezy odpowiednio dobrać do rodzaju sciany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju sciany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.
7Wi2CA20

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschlüsse wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, aby chom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrďte na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.




7Wi2CA20

(A0)	8 x 20 mm	x4	(A1)	8 x 35 mm	x16	(A2)	8 x 45 mm	x4	MM 260
(BC12)		x3	(BC15)		x3	(C1)	4 x 13 mm	x6	250
(D2)		x8	(E0)		x22	(E1)	15 x 12 mm	x22	240
(F1)	6 x 34 mm	x14	(F5)	7 x 58 mm	x4	(G0)		x4	230
(G1)	7 x 50 mm	x4	(I0)	3 x 13 mm	x2	(I2)	4 x 16 mm	x7	220
(I10)	3,5 x 22 mm	x8	(J2)	4 x 25mm	x6	(M)		x1	210
(O3)		x4	(P0)		x6	(P15)		x1	200
(P16)	A x6 B x6		(P26)		x3	(Q9)		x1	190
(R2)		x2	(R3)		x6	(R4)		x10	180
(Z)		x1							170
									160
									150
									140
									130
									120
									110
									100
									90
									80
									70
									60
									50
									40
									30
									20
									10
									0




7Wi2CA20






1	1071	334	16 x1	1/1
2	1071	334	16 x1	1/1
3	656	334	16 x1	1/1
4	656	334	16 x1	1/1
5	623	298	16 x2	1/1
6	1103	80	16 x1	1/1
7	1103	80	16 x1	1/1



8	496	80	16 x2	1/1
9A	490	90	16 x1	1/1
9B	490	90	16 x1	1/1
10	490	130	16 x1	1/1
11	490	103	16 x1	1/1
12	490	444	16 x1	1/1
13	490	268	4 x1	1/1
14	1085	636	3 x1	1/1






1 ➤





2 ➤






3 ►





4 ►





5 ►






6 ►




7 ►




8 ►




9 ►





10 ►



11 ►





12 ►






13►

















A2 x4 	BC12 x3 	F5 x4 	I0 x2 	P0 x6 	R2 x2 
--	--	--	---	--	--






14►




15 ►





16 ►



13
11





17 ►









P16 x6
A

P16 x6
B



18 ►



19 ►

