








- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ⓓ Montageanleitung | ⒼⒷ Assembly instructions |
| ⒻⓇ Notice de montage | ⒾⓉ Istruzioni di montaggio |
| ⓃⓁ Handleiding voor de montage | ⓅⓁ Instrukcja montażu |
| ⒸⓏ Montážní návod | ⓈⓀ Návod na montáž |
| ⒽⓊ Szerelési utmutató | ⓇⓄ Instrucțiuni de montaj |
| ⓉⓇ Montaj talimatı | ⓇⓊ Инструкция по монтажу |

Ausgabe: 20180727




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба




Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • Isim • Название	ROVUMA
Nr. • No. • N° • Номер • Č. Sz	37400528/60592651
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	






A M6X12MM  X16	B D15  X12	C  X12	D D12  X8	E  X8
F M4X25MM  X8	G M4X30MM  X10	H M3X12MM  X12	J  X1	K  X4






1






2









3









4




5




6



7



8



D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használgjon dörzshatású tisztítószer.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.