

- mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič nepochádzajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
 - Počas používania alebo chladnutia spotrebič a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Žehličku zapojenú do elektrickej siete nenechávajúte bez dozoru.
 - Počas používania neotvárajte nádržku na vodu.
 - Žehličku nepoužívajte, keď spadla, keď sú viditeľné známky poškodenia alebo keď z nej vyteká voda.
 - Dbajte na to, aby ste žehličku používali a ukladali na stabilnú plochu.
 - Pred plnením vodnej nádržky vodou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

-  Povrch môže byť pri používaní horúci.
- Žehličku používajte len spolu s dodaným stojanom.
- Keď žehličku položíte na stojan, zabezpečte, aby povrch, na ktorom je stojan umiestnený, bol stabilný

POPIŠ KOMPONENTOV

1. Kábel na naparovanie
2. El. kábel s el. prípojkou
3. Kontrolka napájania
4. Indikátor prázdnej nádržky na vodu
5. Podstavec
6. Filter proti vodnému kameňu
7. Regulátor teploty
8. Kontrolka ohrievania
9. Tlačidlo parného rázu
10. Tlačidlo nepretržitej pary
11. Žehliaca plocha

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečko.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
- Umiestnite Váš generátor pary na stabilnú, rovnú a horizontálnu podložku, povrch odolný voči zohrievaniu a teplu.
- Nikdy nepoužívajte generátor pary, keď je vodná nádržka prázdna, znovu ju doplňte či naplňte predtým, ako ho znova použijete.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, že tlačidlo nepretržitej pary je vo vypnutej pozícii. Parné funkcie používajte len ak je spotrebič predhriaty, v opačnom prípade sa voda nebude odparovať a bude zo spotrebiča vytekať.

POUŽÍVANIE

Plnenie nádržky na vodu

- Pred plnením nádoby na vodu skontrolujte, či je generátor pary vychladnutý, či je napájací kábel vytiahnutý zo sieťovej zásuvky a či je regulátor teploty v minimálnej polohe.
- Poznámka: Pri plnení bojlera používajte lievik.
- Dôkladne si prečítajte naše rady v kapitole „vhodné typy vody“, kde nájdete informácie o vode vhodnej do generátora pary.
- Otvorte nádrž na vodu, takto budete môcť nádrž na vodu naplniť.

Nastavenie teploty

- Žehličku položte na podstavec.
- Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu, skontrolujte symboly žehlenia na odevé za účelom prispôsobenia teploty žehlenia.

Žehlenie s parou

- Poznámka: Po prvýkrát, použite žehličku na starom kuse látky, aby ste sa uistili, že podložka a vodná nádržka sú úplne čisté.
- Naplňte ohrievač a termostat nastavte minimálne na značku pary, alebo vyššie. (Paru nevytvárajte pri nižších teplotách, pretože voda sa nebude odparovať a bude zo žehličky vytekať.)
- Napájací kábel zapojte do sieťovej zásuvky.
- Vyčkajte, dokiaľ nezhasne červená kontrolka.
- Pre krátke parné rázy stlačte tlačidlo parného rázu, spotrebič nebude nepretržite naparovať, ale bude paru uvoľňovať nárazovo.
- Pre nepretržité naparovanie môžete použiť tlačidlo nepretržitej pary.
- Poznámka: Pri prvom použití generátora pary z neho môže vychádzať dym a zápach. Tie nie sú škodlivé. Nemá to vplyv na výkon a čoskoro pominú.

Po použití

- Regulátor teploty dajte do minimálnej polohy.
- Odpojte napájací kábel.
- Počkajte, kým úplne vychladne generátor pary a žehliaca plocha.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Poznámka: Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením otočte regulátor teploty do minimálnej polohy, odpojte generátor pary od napájacej zásuvky a nechajte ho dôkladne vychladnúť.
- Vyprázdňte ohrievač do výlevky a niekoľkokrát ho opláchnite čistou vodou.

Filter proti vodnému kameňu

- Filter proti vodnému kameňu je potrebné vymeniť do 4 až 6 mesiacov, v závislosti od toho, ako často spotrebič používate. Tieto filtre sú dostupné na našej servisnej webovej stránke.

Čistenie generátora pary

- Žehliacu plochu očistite roztokom octu a vody.
- Podstavec a žehličku očistite vlhkou handričkou a dôkladne vysušte pred uskladnením.
- Žehliacu plochu nikdy neukladajte na kovový povrch, aby ste žehliacu plochu nepoškodili.
- Generátor pary očistite po každých 10 používaniach.

TIPY A TRIKY

Typy na používanie vody
Na naplnenie nádrže môžete použiť bežnú vodu z kohútika. Preto, najmä pokiaľ je voda z kohútika príliš tvrdá, odporúčame ju miešať s destilovanou vodou či používať čistú destilovanú vodu.
Odporúčame vám vyprázdniť vodu z nádrže po použití, aby ste zabránili usádzaniu vodného kameňa v nádrži na vodu.
Do obsahu ohrievača nič nepridávajte a nepoužívajte vodu zo sušičky odevov, parfémovanú ani zmäkčovanú vodu, vodu z chladničiek, akumulátorov, klimatizácie ani dažďovú vodu. Tieto obsahujú organický odpad či minerálne prvky, ktoré sa môžu pri zahriatí koncentrovať a spôsobiť tak preškanie či predčasné opotrebovanie generátora pary.
Používanie týchto typov vody spôsobí neplatnosť záruky na produkt.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu!