

DUALCHEF 425 G

A		LID HINGE	DECKELSCHARNIER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
A1	18.371.45	Lid axle	Deckelachse
A2	18.371.50	Lid axle washer	Deckelachsen-Scheibe
A3	18.371.51	Washer	Deckelachse U-Scheibe
A4	18.371.52	Lock nut	Stop-Schraube



B		LID HANDLE	DECKELGRIFF
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
B1	18.371.53	Protection washer lid handle	Schutz-Unterlagsscheibe Deckelgriff
B2	18.371.54	Hexagon screw	Inbusschraube
B3	18.371.55	Lid lining cover	Abdeckung
B4	18.371.56	Screw	Schraube

C		IGNITOR SIDE TABLE	SEITENBRENNER-ZÜNDER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
C1	18.370.48	Nut	Mutter
C2	18.371.57	Washer	Unterlagsscheibe
C3	18.371.04	Spring washer	Federring
C4	18.371.58	Screw	Schraube



D		E-BOX AND IGNITION	E-BOX UND ZÜNDUNGSBOX
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
D1	18.371.59	Screw	Schraube
D2	18.371.58	Screw	Schraube

E		BACK PLUG	STROMSTECKER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
E1	18.371.60	Screw	Schraube
E2	18.371.58	Screw	Schraube




A





B






DUALCHEF 425 G



D





E





DUALCHEF 425 G


18.379.42


M5 X 12.5 Hexagon step screw		
8x	xg	
18.371.34		

M5 X 12 Hexagon screw		
8x	xh	
18.371.35		

M6 X 16 Hexagon screw		
38x	xi	
18.371.36		

M4 X 10		
26x	xk	
18.371.37		


M6 X 12 Wing screw		
4x	xl	
18.371.39		


M5 X 12		
4x	xm	
18.371.40		


M6 Spring washer		
16x	(R)	
18.371.06		

M6 Washer		
16x	(b)	
18.370.61		


M5 Washer		
4x	(ak)	
18.371.38		


Lid protection pin		
2x	(al)	
18.371.41		


Door protection pin		
2x	(am)	
18.371.42		

Cable tree fixation clip		
3x	(an)	
18.371.43		

Tool for hexagon screw		
1x	(ao)	
18.371.44		

Wrench (S19 & S17)		
2x	(ap)	
18.371.46		

Wrench (S14 & S11)		
1x	(aq)	
18.371.47		

Crosshead screwdriver A (201mm)		
1x	(ar)	
18.371.48		

Crosshead screwdriver B (85mm)		
1x	(as)	
18.371.49		


Rechargeable battery 2400 mAh (AA)		
4x		

NON rechargeable battery 1.5V (AAA)		
2x		

DUALCHEF 425 G


1.

xi 16×		(18.371.36)	(R) 16×		(18.371.06)
(b) 16×		(18.370.61)			



2.

xi 3 ×  (18.371.36)



DUALCHEF 425 G


3.

xi

3 X



(18.371.36)




4.

xi

2 ×



(18.371.36)



DUALCHEF 425 G


5.

xi

10X



(18.371.36)



6.

xh

4 ×




(18.371.35)

xm

4 ×



(18.371.40)



DUALCHEF 425 G


7.

xi

4 ×








(18.371.36)



8.




xl 4 ×  (18.371.39)




xl


DUALCHEF 425 G

9.



10.

xh 4×		(18.371.35)	ak 4×		(18.371.38)
xk 10×		(18.371.37)			





DUALCHEF 425 G

11.

xk


16 X  (18.371.37)




12.

xg

8 X




(18.371.34)





DUALCHEF 425 G

13.




14.




DUALCHEF 425 G

15.




16.




DUALCHEF 425 G

17.



18.



TO TAKE NOTES

[illegible]

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	18.720.01	Lid, black	Deckel, schwarz
2	18.770.03	Lid handle tube	Deckelgriff
3	18.710.05	Heat indicator °C/°F - DGS®, complete	Temperatur Anzeiger °C/°F - DGS®, Komplet
4	18.740.00	Lid protection pin set 4pcs.	Deckel Schutzstift Set 4 Stk.
5	18.710.07	Warming grid	Warmhalterost
6	18.710.00	Cooking grid small	Grillrost klein
7	18.710.01	Cooking grid big	Grillrost gross
8	18.790.00	Grid lifter	Grillrostheber
9	18.710.03	DGS® Zone Divider	DGS® Zone Divider
10	18.710.04	DGS® Heat Diffuser	DGS® Heat Diffuser
11	18.710.02	DGS® Protection Bars	DGS® Protection Bars
12	18.730.10	DGS® Twin Burner	DGS® Twin Burner
13	18.730.09	Burner fixation	Brennerbefestigung
14	18.720.05	BBQ Base	Grill Gehäuse
15	18.730.29	Control panel, 425 G / 30mbar	Bedienungskonsole 425 G / 30mbar
15	18.730.30	Control panel, 425 G / 50mbar	Bedienungskonsole 425 G / 50mbar
16	18.740.02	Control knob	Gasregulierknopf
17	18.730.19	Piezo electrode	Piezo-Elektrode
18	18.750.00	Side table, right	Seitentablar, rechts
19	18.750.02	Side burner table, complete / 50mbar	Seitenbrennertablar, komplett / 50mbar
19	18.750.06	Side burner table, complete / 30mbar	Seitenbrennertablar, komplett / 30mbar
20	18.750.03	Side burner + side burner base / 50mbar	Seitenbrenner + Seitenbrennerplatte / 50mbar
20	18.750.07	Side burner + side burner base / 30mbar	Seitenbrenner + Seitenbrennerplatte / 30mbar
21	18.750.05	Side burner lid	Seitenbrennerdeckel
22	18.750.04	Side burner grate	Rost zu Seitenbrenner
23	18.730.20	Piezo electrode side burner	Piezo-Elektrode Seitenbrenner
24	18.730.16	Puls ignition (5 outputs)	Elektrozündung (5 Ausgänge)
25	18.730.33	Ignition wire (B1 & B2 & SB)	Zündkabel (B1 & B2 & SB)
26	18.730.34	Ignition wire (B3 + B4)	Zündkabel (B3 + B4)
27	18.710.09	Collection sheet	Fettauffang-Blech
28	18.710.10	Drip pan	Fettauffangschale
29	18.710.12	Drip pan handle	Fettauffangschalengriff
30	18.760.00	Cabinet sheet left	Kastenwand links
31	18.760.01	Cabinet sheet right 4B	Kastenwand rechts 4B
32	18.760.05	Rear cabinet sheet 4B	Hintere Kastenwand 4B
33	18.760.08	Bottom sheet 415 + 425 G	Bodenplatte 415 + 425 G
34	18.322.29	Bottle jacket	Flaschenschale
35	18.760.24	Bottle fixation	Flaschenhalterung
36	18.760.11	Front bar	Frontbügel
37	18.760.14	Door left, black	Türe links, schwarz
38	18.760.16	Door right, black	Türe rechts, schwarz
39	18.770.02	Doorhinge	Türscharnier
40	18.770.05	Doorhandle	Türgriff
41	18.760.20	Accessories box 4B	Zubehörkasten 4B
42	18.740.05	Door protection pin set 2 pcs.	Türen Schutzstift Set 2 Stk



DUALCHEF 425 G

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
43	18.770.00	Caster	Lenkrolle
44	18.770.01	Caster with brake	Lenkrolle mit Bremse
45	18.780.00	Electronic box	Elektronikbox
46	18.780.01	Transformer	Transformator
47	18.780.03	Power cable E+F (EU) plug	Stromkabel E+F (EU) Stecker
47	18.780.05	Power cable J (CH) plug	Stromkabel J (CH) Stecker
48	18.740.04	Cable fixing clips	Kabelbefestigungsclips
49	18.360.14	Bottle strap	Flaschengurt
50	18.710.13	Cabinet cover	Kastenabdeckung
51	18.750.08	Side table support l&r	Seitentablarhalterung l&r
52	14.911.62	Adapter 5/8"UNF- 1/4"LH	Adapter 5/8"UNF - 1/4"LH
53	18.379.42	Hardware set	Schraubenset
54	individual	Gas hose	Gasschlauch
55	individual	Gas regulator	Gasdruck-Regler

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Grill in Betrieb nehmen.
Please read the user guide carefully before using your OUTDOORCHEF Barbeque.

Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. OUTDOORCHEF can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. OUTDOORCHEF kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten.

Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement.

As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.