Office Headset



ST-GH577

Technische Daten

USB-Headset

• Gummibeschichtete Oberfläche,

komplett schwarz

• Treiber: 40 mm

• Frequenz: 20 Hz~20 kHz

• Impedanz: 32 Ohm

• Empfindlichkeit: 103 dB+3 dB

Unidirektionales Mikrofon

• Frequenzgang: 30 Hz-16 kHz

• Impedanz: 2,2 kOhm

• Empfindlichkeit: -58 dB+3 dB

Kabellänge: 1,8 mAnschluss via: USB



Nutzung

- Schließen Sie das Headset an den USB-Anschluss des Computers an.
- Über den Regler am Kabel können Sie die Lautstärke steuern, Stimmen stummschalten usw.

KONTAKT

Hyrican® Informalonssysteme AG Kalkplatz 5

D - 99638 Kindelbrück

Servicenummer: 036375 - 513 44

E-Mail: support@hyrican.de





Full HD Webcam DW1



Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Webkamera der neuen Generation entschieden haben! Diese hochleistungsfähige Kamera besticht durch unsere Technologie und Qualität. Sie überträgt Daten über einen USB-Anschluss an Ihren PC zuverlässig in Echtzeit und verfügt über eine hohe Auflösung. Die Kamera sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch klein und kompakt und somit bequem mitzuführen. Fern von Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, ist mit ihr kein Problem!

Parameter und Funktionen

- Hochauflösende CMOS-Farbsensoren
- Große Aufnahmefläche: 640 x 480/800 x 600
- Videomodus: 24 Bit True Color
- Schnittstelle: USB-Anschluss
- Übertragungsrate: 640 x 480 25 f/s
 1280 x 720 25 f/s
 - 1920 x 1080 25 f/s
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 48 dB (30 f/s 220 Lux)
- Dynamikbereich: > 72 dB
- Bildfokus: 5 cm bis unendlich
- Integrierte Bildkomprimierung
- Automatische Anpassung der Helligkeit
- Automatischer Farbabgleich
- Manueller Fokus

Systemanforderungen

- IBM-PC oder kompatibler PC oder Laptop mit USB-Anschluss, Pentium 200 oder h\u00f6here CPU
- Betriebssystem: Windows XP/2000/2003/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, Linus
- Über 200 MB verfügbarer Festplattenspeicher
- 32 MB oder mehr Speicherplatz
- Unterstützt DirectX/VGA-Grafikkarte

Warnhinweise

- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern, und vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Gegenständen. Benutzen Sie nur saubere und weiche Tücher zur Reinigung der Linse.
- Benutzen Sie die Webcam nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Sorgen Sie für einen sicheren und festen Halt der Webcam. Ein Sturz kann zu Beschädigungen an der Linse, zu Funktionsstörungen oder Kratzern führen.

Hotline: 036375-51344

Email: support@hyrican.de

Kontakt:

Hyrican Informationssysteme AG
Kalkplatz 5
D-99638 Kindelbrück