

HOCHSTUHL

ANLEITUNG

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

SICHERHEIT: BITTE BEACHTEN SIE

Dieser Hochstuhl wurde mit Sorgfalt für die Sicherheit des Kleinkindes entwickelt. Der Hochstuhl ist mit einem großen Tablett mit Becherhalter und einem reinigungsfreundlichen Sitz mit einem Fünf-Punkte-Gurt ausgestattet. Der Hochstuhl ist für Kinder geeignet, die bereits ohne Hilfe aufrecht sitzen können (ungefähr von 6 - 9 Monaten bis zu 36 Monaten). Damit die sichere und fehlerfreie Anwendung gewährleistet ist, nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise zu lesen und die folgenden Anweisungen zu beachten.

- Warnung: Verwenden Sie den Hochstuhl nicht bei gebrochenen, gerissenen oder fehlenden Teilen.
- Warnung: Verwenden Sie den Hochstuhl erst dann, wenn das Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen kann.
- Warnung: Verwenden Sie den Hochstuhl nur dann, wenn alle Bauteile ordnungsgemäß montiert und angepasst sind.
- Warnung: Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in dem Hochstuhl, auch nicht für einen sehr kurzen Moment.
- Warnung: Vergewissern Sie sich, dass der Gurt ordnungsgemäß angebracht und das Kind sicher in dem Gurt gehalten wird, anderenfalls besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder sogar des Todes, sollte das Kind aus dem Hochstuhl fallen oder herausrutschen.
- Warnung: Stellen Sie den Stuhl niemals neben ungeschützten Wärmequellen auf, wie zum Beispiel Heizstrahler, Gasöfen, usw., oder an Orten, an denen das Kind Zugriff auf andere Gefahren haben könnte.
- Gewährleisten Sie, dass alle Anwender mit dem Einsatz des Hochstuhls vertraut sind.
- Stellen Sie den Hochstuhl nur auf eine ebene, stabile Fläche.
- Gewährleisten Sie, dass der Hochstuhl vollständig aufgerichtet ist, bevor Sie das Kind hineinsetzen.
- Bevor Sie Einstellungen vornehmen, gewährleisten Sie, dass das Kind nicht an bewegliche Teile gelangt.
- Versetzen Sie den Hochstuhl niemals an eine andere Stelle, während sich das Kind in dem Stuhl befindet.
- Erlauben Sie niemals, dass das Kind ohne Hilfe in den Stuhl klettert, damit spielt oder sich aus dem Stuhl herauslehnt. Der Hochstuhl ist kein Spielzeug.
- Während das Kind in dem Hochstuhl sitzt, müssen sich alle weiteren Gefahren, wie zum Beispiel Stromkabel, außer Reichweite des Kindes befinden.
- Dieser Hochstuhl ist zu verwenden bis zu einem Alter des Kindes von 36 Monaten und einem Gewicht von 15 kg.
- Der Hochstuhl erfüllt die europäische Norm EN 14988:2017.

PFLEGE UND WARTUNG

- Gewährleisten Sie, dass alle Feststellvorrichtungen ordnungsgemäß funktionieren und überprüfen Sie regelmäßig alle Arretierungen und Verschraubungen auf Sicherheit.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Verschleiß und Abnutzung.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen. Meist genügt ein Abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Der Hochstuhl erfüllt die europäische Norm EN 14988:2017.

EINFÜHRUNG

Mit diesem Hochstuhl kann Ihr Kind am Familientisch sitzen. Den Stuhl kann man auch in einen Kleinkindstuhl wandeln. Sobald er wie von Ihnen gewünscht aufgestellt ist, ist der Hochstuhl freistehend. Das große, reinigungsfreundliche Tablett kann schnell angebracht und wieder abgenommen werden. Die komfortabel gepolsterte Abdeckung ist zum Reinigen leicht abnehmbar. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Hochstuhl.

1. TEILELISTE

Bitte verwahren Sie die Verpackung solange auf, bis Sie sicher sind, dass keine Bauteile fehlen. Nach dem Zusammenbau entsorgen Sie die Verpackung bitte sorgfältig.

1. Sitzeinheit
2. Zweiteiliges Tablett
3. Verleimtes Stuhlteil A mit einer Nut unten
4. Verleimtes Stuhlteil B mit einer Nut oben
5. 2 untere Stuhlbeine mit vorgebohrten Bohrungen hinten
6. 2 untere Stuhlbeine vorn
7. Kleine Fußstütze
8. Große Fußstütze

1. MONTAGE DER UNTEREN STUHLBEINE

Nehmen Sie das hintere untere Stuhlbein mit den vorgebohrten Bohrungen. Setzen Sie dies an das verleimte obere Stuhlteil mit den vorgebohrten Bohrungen. Achten Sie darauf, dass die vorgebohrten Bohrungen immer einander zugewandt sind (Abb. 1.1).

Setzen Sie die Schraube der Größe M6 x 45 mm zur Befestigung der Stuhlbeine ein und ziehen sie mit dem Imbusschlüssel fest (Abb. 1.2). Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem linken unteren Stuhlbein ohne vorgebohrte Bohrungen (A).

Wiederholen Sie den vollständigen Vorgang für das verleimte Stuhlteil B.

vorgebohrte Bohrungen einander zugewandt

2. MONTAGE DER VERLEIMTEN STUHLTEILE (A) UND (B)

Drücken Sie das verleimte Stuhlteil A in die Nut des verleimten Stuhlteils B (Abb. 2.1). Setzen Sie die Schraube der Größe M6 x 40 mm ein und ziehen sie mit dem Imbusschlüssel fest (Abb. 2.2).

Achten Sie darauf, dass die vorgebohrten Bohrungen immer einander zugewandt sind (Abb. 2.3).

3. MONTAGE DER FUßSTÜTZE

Bitte achten Sie darauf, dass die kleine Fußstütze oben und die große Fußstütze unten montiert wird. Führen Sie die Griffschrauben in die vorgebohrte Bohrung und drehen ihn im Uhrzeigersinn ein (Abb. 3.1).

4. SITZMONTAGE

Platzieren Sie die vormontierten Stuhlbeine in die Bohrungen des Sitzrahmens.

Setzen Sie die Schrauben der Größe M6 x 50 mm in die 4 Bohrungen ein.

Gewährleisten Sie, dass Fußstütze und Sitz zu derselben Seite hin ausgerichtet sind.

Ziehen Sie die Schrauben mit dem Imbusschlüssel an. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

5. MONTAGE UND ANPASSUNG DES TABLETTS

Hinweis: Das Kunststofftablett hat 3 Verstellmöglichkeiten.

Richten Sie das Tablett mit den Armstützen aus. Ziehen Sie die unterseitig des Tablett angebrachten zwei Arretierungen nach außen (Abb. 5.1) und schieben Sie gleichzeitig das Tablett entlang der Armstütze in die gewünschte Position. Geben Sie die Arretierungen frei (Abb. 5.3).

Sie nehmen das Tablett ab, indem Sie an den Arretierungen ziehen und das Tablett nach vorne schieben (Abb. 5.2).

Das Tablett ist mit einem Untertablett ausgeführt, das Sie zum Abnehmen einfach am Rand hochziehen (Abb. 5.4).

6. GURT

Der Sicherheitsgurt dient dem Schutz des Kindes und muss immer angelegt sein.

Anlegen des Sicherheitsgurtes: Schieben Sie die Steckschnalle (b) in das Gehäuse (a), bis die Zacken einrasten (Abb. 6).

Passen Sie den Gurt vorsichtig mittels des Schiebers (c) an, bis Beckengurt, Schultergurt und Schrittgurt eine ausreichende Rückhaltung gewährleisten.

Sie öffnen den Sicherheitsgurt, indem Sie die oberen und unteren Steckschnallen zusammendrücken, bis die Arretierung freigegeben ist.

7. UMBAUEN DES HOCHSTUHL IN EINEN NIEDRIGEN STUHL

Der Hochstuhl kann in einen niedrigen Stuhl umgebaut werden.

Drehen Sie die Griffschrauben der großen Fußstütze an beiden Seiten heraus und nehmen Sie die große Fußstütze ab.

Schrauben Sie die Schraube der Größe M6 x 45 mm heraus, mit denen das verleimte Stuhlteil A und das untere Stuhlbein mit den vorgebohrten Bohrungen an beiden Seiten befestigt ist.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite.