


AG720CGE-PM



hanseatic

Gebrauchsanleitung

Mikrowelle mit Grill

Anleitung/Version:
92482 DE 20250707
Bestell-Nr.: 697 476 (weiß)
619 166 (silber)
819 021 (schwarz)
Nachdruck, auch auszugsweise,
nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis



Wichtige Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-3	Bedienung	DE-18
Begriffserklärung	DE-3	Uhrzeit einstellen	DE-18
Symbolerklärung	DE-3	Sicherungsverriegelung	
Definitionen	DE-3	(Kindersicherung) ein- und	
Sicherheit	DE-4	ausschalten	DE-18
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4	Mikrowellengerät benutzen	DE-19
Sicherheitshinweise	DE-4	Schnellgaren	DE-20
Lieferung	DE-11	Gardauer verlängern	DE-20
Lieferumfang	DE-11	Leistungsstufe einstellen	DE-20
Lieferung kontrollieren	DE-11	Gardauer einstellen	DE-21
Geräteteile und Bedienelemente	DE-12	Garen im Grill- oder Mikrowellen-	
Inbetriebnahme	DE-14	Kombibetrieb	DE-22
Gerät auspacken	DE-14	Auftauen	DE-23
Richtigen Aufstellort wählen	DE-14	Mehrstufiges Garen	DE-24
Vor dem Erstgebrauch reinigen	DE-14	Zeitversetztes Garen	DE-24
Drehteller einsetzen	DE-15	Automatikprogramme benutzen	DE-25
Gerät anschließen	DE-15	Abfragefunktionen	DE-25
Erstes Aufheizen	DE-15	Zubehör verwenden	DE-26
Informationen zu Mikrowellen	DE-16	Der Drehteller	DE-26
Das geeignete Geschirr	DE-17	Der Grillrost	DE-26
Für Mikrowellen- und Mikrowellen-		Gartabelle für Automatikprogramme	DE-27
Kombibetrieb	DE-17	Tipps für die Praxis	DE-28
Für reinen Mikrowellenbetrieb	DE-17	Die richtige Gardauer	DE-28
Für die Beheizungsart Grill	DE-17	Die richtige Menge	DE-28
Größe und Form	DE-17	Anordnung der Speisen	DE-28
		Anstecken und Anritzen	DE-28
		Umrühren und Wenden	DE-29
		Mikrowelle	DE-29
		Grill	DE-29
		Mikrowellen-Kombibetrieb	DE-29
		Pflege und Wartung	DE-30
		Gerät überprüfen	DE-30
		Reinigung	DE-30
		Fehlersuchtablette	DE-32
		Service	DE-34
		Allgemeiner Service	DE-34
		Ersatzteile	DE-34
		Abfallvermeidung, Rücknahme und	
		Entsorgung	DE-35
		Abfallvermeidung	DE-35
		Kostenlose Altgeräte-Rücknahme	DE-35
		Entsorgung	DE-35
		Verpackung	DE-36
		Technische Daten	DE-37

Begriffs- und Symbolerklärung

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-14.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung bzw. auf dem Gerät.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Dieses Symbol warnt vor einer heißen Oberfläche

Definitionen

„Mikrowellen-Betrieb“: hier wird das Nahrungsmittel ausschließlich durch Mikrowellen erhitzt.

„Mikrowellen-Kombibetrieb“ meint die Erhitzung eines Nahrungsmittels durch Mikrowellen bei gleichzeitiger Zufuhr von Hitze, wie sie für Backöfen typisch ist. Es gelten dieselben Risiken und Sicherheitsvorkehrungen wie beim reinen Mikrowellen-Betrieb.

„Backofen-Betrieb“ meint die Beheizung des Nahrungsmittels durch z. B. Umluft/Heißluft, Grill und Ober-/Unterhitze.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Aufwärmen und Garen, Auftauen, Grillen von Nahrungsmitteln bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Es ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich oder an nicht-stationären Aufstellungs-orten (z. B. Schiffe).

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß befestigt ist. Die Verwendung von Klebstoffen und Klebemitteln zur Befestigung ist nicht zulässig.

Die Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Das Gerät ist nicht bestimmt

- zum Beheizen eines Raumes.
- zum Trocknen oder Aufbewahren von Speisen, Kleidung oder anderen Gegenständen.
- zur Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind..

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr für Kinder!

Das Türglas kann im Betrieb sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen.

- Kinder vom Türglas fernhalten!

WARNUNG

Verbrennungsgefahr für Kinder!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.

- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist, die Bedienblende Risse aufweist oder die Türfunktion beeinträchtigt ist.
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen, Tür geschlossen halten und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-34).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Beim Anschließen darauf achten, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-34).

- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Gerät, Netzstecker und Netzananschlussleitung von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten. Die Isolierung der Netzananschlussleitung kann schmelzen.
- Netzananschlussleitung nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Netzstecker nie an der Netzananschlussleitung aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker und Netzananschlussleitung nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Zeitschalter oder einem separaten Fernwirkssystem bestimmt.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Das Gerät nicht am Türgriff anheben! Dieser ist nicht dafür gedacht, das hohe Gewicht des Geräts zu tragen.
- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Beim Reinigen beachten:
 - Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
 - Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
 - Nur weiche Tücher verwenden.
 - Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze und die elektrischen Teile dringt.

- Die Leuchte im Gerät dient ausschließlich zur Beleuchtung des Garraums. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Risiken im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Gehäuseteile nicht berühren!
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen unbedingt die Hinweise im Kapitel „Inbetriebnahme“ beachtet werden.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese

Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.

- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Das Mikrowellenkochgerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Keine Gegenstände im Garraum ablegen (Kochbuch, Topflappen etc.). Versehentliches Einschalten des Geräts kann diese beschädigen oder sogar entzünden. Garraum nicht als Stauraum verwenden.
- Nie brennbare Gegenstände oder alkoholhaltige Speisen erhitzen.
- Nie frittieren oder Öl erhitzen! Die Öltemperatur ist nicht kontrollierbar.
- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.
- Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.

- Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-34).

Generelle Risiken beim Garen von Nahrungsmitteln

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Besonders bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger vollständig abgetötet werden (z. B. Salmonellen).

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Kartoffeln (Pommes Frites, Chips), Keksen, Toast, Brot etc.

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.
- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180°C zubereiten.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, die Bildung von Acrylamid zu verringern (nur im Heißluft-Betrieb).

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Gerät kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen (z. B. Salmonellen) führen. Dadurch besteht die Gefahr einer Vergiftung.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Gerät auftauen.
- Gerät nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten.

- Jeden Körperkontakt vermeiden.
- Das Tauwasser wegschütten und für nichts anderes verwenden.
- Das benutzte Geschirr sehr gründlich reinigen.

Risiken im Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

 WARNUNG**Gefahr durch Mikrowellen!**

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

 WARNUNG**Explosionsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls

Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.

- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.
- Nie eine Mischung von Wasser mit Öl oder Fett in das Gerät geben. Sie kann explodieren.
- Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist. Um ein Platzen zu vermeiden, stechen Sie vor dem Garen Löcher in Tomaten, Würstchen, Auberginen oder ähnliche Speisen mit einer geschlossenen Haut.

 VORSICHT**Verbrühungsgefahr!**

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets ei-

nen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.

- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teil, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Leistung und Zeit genau nach Packungsangaben einstellen.

HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nie ohne Drehteller und nie ohne Speisen betreiben.

- Kochgefäße immer auf den Drehteller stellen. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.
- Bei der Entnahme von Behältern darauf achten, dass sich der Drehteller nicht verschiebt.
- Den Drehteller nie mit mehr als 4 kg belasten. Bruchgefahr!
- Den heißen Drehteller nicht auf kalte Flächen stellen, z.B. eine Arbeitsplatte aus Granit oder Fliesen. Der Drehteller könnte sonst zerspringen. Immer auf einen geeigneten Unter-setzer stellen.
- Plastikgefäße aus dem Tiefkühlgerät nur so lange erwärmen, bis sich die Speise in ein anderes Gefäß umfüllen lässt.
- Keine beschädigten Gefäße verwenden! Sie könnten zerbrechen, und der auslaufende Inhalt könnte das Innere der Mikrowelle beschädigen.
- Wenn Zubehör wie der Drehteller nicht vollständig im Garraum steht, kann beim Schließen der Gerätetür die Sichtscheibe zerkratzen. Schieben Sie das Zubehör daher immer vollständig in den Garraum ein.
- Das Kochgerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden. Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Lieferung



Lieferumfang

- Mikrowelle
- Grillrost
- Drehteller
- Rollenring
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus (siehe „Inbetriebnahme“ auf Seite DE-14).
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-34).




WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.


- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.
-

Geräteteile und Bedienelemente



- | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| (1) | Garraum | (6) | Sperrsystem |
| (2) | Bedienfeld | (7) | Grillrost |
| (3) | Drehtellerantrieb | (8) | Drehteller |
| (4) | Sichtscheibe | (9) | Rollenring |
| (5) | Garraumtür | | |

Bedienfeld



- | | |
|---|--|
| (10) Anzeige (Display) | (15) Taste zum Öffnen der Garraumtür |
| (11) Taste „Gewicht/Zeit/Auftauen“ zum Einstellen der Auftaufunktion | (16) Taste „Zeitwahl“ zum Einstellen der Uhrzeit und Zeitvorwahl |
| (12) Taste „Stop/Löschen“ zum Abbrechen eines Vorgangs sowie zum Löschen einer Einstellung | (17) Taste „Mikrowelle/Grill/Kombi“ zum Einstellen der Beheizungsart (Mikrowelle, Grill, Mikrowellen-Kombibetrieb) |
| (13) Taste „Start/+30 Sek./Bestätigen“ zum Bestätigen von Eingaben, zum Starten des Garvorgangs und zum Verlängern der Gardauer | |
| (14) Drehregler | |

Inbetriebnahme

Gerät auspacken

! WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

■ Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

- Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien vollständig vom Gehäuse, der Türinnenseite und aus dem Garraum.

Richtigen Aufstellort wählen

! WARNUNG

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen oder zum Brand führen. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

- Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsöffnungen nicht verdecken, z. B. mit Topflappen oder Kochbüchern.
- Beim Aufstellen des Geräts mindestens die **Sicherheitsabstände** einhalten, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind.
- Das Gerät nicht in einen Schrank stellen.

Der Aufstellort muss folgende Bedingungen erfüllen:

Sicherheitsabstände:

Aufstellhöhe, gemessen vom Boden, mindestens	85 cm
nach oben	30 cm
nach hinten	0 cm
nach links	20 cm
nach rechts	20 cm

Das Gerät sollte nicht direkt neben einen Kühl- oder Gefrierschrank gestellt werden. Durch die Wärmeabgabe steigt deren Energieverbrauch unnötig.


Zu **Radiogeräten, Fernsehern** etc. sollte das Gerät **mindestens 2 m Abstand haben**, damit der Empfang nicht gestört wird.

- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite gegen eine Wand.

Vor dem Erstgebrauch reinigen

Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden, damit zum Beispiel Verpackungsreste nicht den Geschmack der Speisen beeinträchtigen.

1. Öffnen Sie die Garraumtür (5), indem Sie Taste (15) drücken.



2. Räumen Sie den Garraum (1) leer.
3. Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

4. Lassen Sie die Garraumtür (5) geöffnet, damit der Garraum (1) völlig austrocknen kann.
5. Reinigen Sie den Drehteller (8) und den Rollenring (9) in der Spülmaschine oder mit der Hand.
6. Reinigen Sie den Grillrost (7) mit der Hand mit etwas Geschirrspülmittel.

Drehteller einsetzen

1. Legen Sie den Rollenring (9) in die Mulde im Garraumboden.
2. Setzen Sie den Drehteller (8) mit der geriffelten Seite nach unten auf den Rollenring und drehen Sie ihn, bis seine Mitte auf den Drehtellerantrieb (3) passt.

Gerät anschließen

1. Prüfen Sie, ob die Anschlussspannung des Geräts mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt (siehe Typschild auf der Rückseite des Geräts).
2. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit ausreichender Absicherung an.
Sie hören einen Signalton, und das Display zeigt  an.

Erstes Aufheizen

Beim erstmaligen Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Diese ist unschädlich und verschwindet nach kurzer Zeit. Heizen Sie das Gerät dazu 10 Minuten lang im Grillbetrieb auf (siehe „Garen im Grill- oder Mikrowellen-Kombibetrieb“ auf Seite DE-22).

Informationen zu Mikrowellen

Was sind Mikrowellen?

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen wie Radio- und Fernsehwellen; genau wie diese sind sie nicht sichtbar oder fühlbar.

Mikrowellen

- werden von allen Metallen reflektiert,
- durchdringen Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier,
- werden von Lebensmitteln aufgenommen.

Wie wirken Mikrowellen auf Lebensmittel?

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt).
- Diese Wärme durchdringt dann langsam die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen und Garen der Speise.
- Da die einzelnen Bestandteile der Speise ungleichmäßig erwärmt werden, ist Umrühren oder Wenden für das gleichmäßige Durchgaren wichtig.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeit kann es zum so genannten „Siedeverzug“ kommen. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig heraus-spritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Mikrowellengerät.
- Der Garraum und die Luft darin werden nicht erwärmt. Das Speisegeräß erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise.
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie – nach der Faustformel „große Leistung, kleine Zeit“ oder „kleine Leistung, große Zeit“.

Wie funktioniert ein Mikrowellengerät?

- Ein Mikrowellen-Generator, das sogenannte „Magnetron“, erzeugt Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Innenscheibe reflektieren die Mikrowellen, sodass sie nicht aus dem Garraum dringen können.
- Der Drehteller sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen auf die Speise.
- Die Mikrowellen-Leistung lässt sich in mehreren Stufen einstellen.
- Das Gerät schaltet sich aus
 - nach Ablauf der vorgewählten Zeit,
 - beim Öffnen der Garraumbür (5),
 - durch Drücken der Taste (12) „Stop/Löschen“.

Das geeignete Geschirr

WARNUNG

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern, verwenden.
- Kein Backpapier o. Ä. verwenden!

Das Gerät bietet verschiedene Beheizungsarten: Mikrowellen-Betrieb, Grill-Betrieb, Mikrowellen-Kombibetrieb.

- Wählen Sie für die verschiedenen Beheizungsarten immer das passende Geschirr aus.
- Beachten Sie dazu jeweils die Herstellerangaben. Ungeeignetes Geschirr kann zu Schäden am Gerät führen.

Für Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Dazu gehören:

- feuerfestes Glas, Keramik, Porzellan
- feuer- und frostfeste Glaskeramik
- hochhitzebeständiger Kunststoff (z. B. Bratfolie)

Für reinen Mikrowellenbetrieb

Außer den im Abschnitt „Für Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb“ beschriebenen Materialien eignen sich für den reinen Mikrowellenbetrieb auch Materialien, die nicht feuerfest, aber mikrowellengeeignet sind, z. B. mikrowellengeeigneter Kunststoff und Folien

Um herauszufinden, ob das Geschirr mikrowellengeeignet ist, können Sie folgenden Test durchführen:

1. Stellen Sie das leere Gefäß in den Garraum stellen.
2. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.
Damit startet das Gerät bei voller Mikrowellenleistung für 30 Sekunden.
 - Wird das Geschirr heiß oder bilden sich sogar Funken, sofort die Garraumtür öffnen, um den Vorgang abubrechen: Dieses Geschirr ist nicht geeignet!
 - Bleibt das Geschirr kalt oder wird nur handwarm, kann es für den reinen Mikrowellenbetrieb verwendet werden.

Für die Beheizungsart Grill

Für die Beheizungsart Grill sind alle Materialien geeignet, die auch in einem konventionellen Backofen benutzt werden. Außerdem ist der mitgelieferte Grillrost geeignet.

Größe und Form

- Flache breite Gefäße eignen sich besser als schmale hohe. „Flache“ Speisen können gleichmäßiger durchgaren.
- Runde oder ovale Gefäße eignen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr von lokaler Überhitzung!

Bedienung

Uhrzeit einstellen

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Anderenfalls reagiert das Gerät nicht.



Das Gerät befindet sich immer im 24-Stunden-Betrieb, lässt sich also nicht auf einen 12-Stunden-Betrieb umstellen.


Wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, ertönt ein Signalton; das Display zeigt 0:00.



1. Drücken Sie die Taste (16) „Zeitwahl“. In der Anzeige beginnen die beiden **linken** Ziffernanzeigen zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler (14), um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste (16) „Zeitwahl“. In der Anzeige beginnen die beiden **rechten** Ziffernanzeigen zu blinken.
4. Drehen Sie den Drehregler, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste (16) „Zeitwahl“. Die Ziffern in der Anzeige blinken nicht mehr; die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) ein- und ausschalten

Wenn die Sicherungsverriegelung aktiviert ist, erscheint in der Anzeige (10) die Sperr-Anzeige:



1. Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) einzuschalten, drücken Sie die Taste (12) „Stop/Löschen“ ca. 3 Sekunden lang.
Ein Signalton ertönt, und in der Anzeige erscheint die Sperr-Anzeige. Sämtliche Tasten sind nun ohne Funktion.
2. Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste (12) „Stop/Löschen“ ca. 3 Sekunden lang.
Ein Signalton ertönt, und statt der Sperr-Anzeige erscheint wieder die Anzeige der Uhrzeit.

Mikrowellengerät benutzen

! WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

! WARNUNG

Brandgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.


- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.

! VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.
- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.



! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Das Gerät nie ohne Drehteller und **nie ohne Speisen** betreiben!

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grillbetrieb verwenden.

Schnellgaren

Mit dieser Funktion können Sie sofort mit dem Garen beginnen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Beim Schnellgaren wird 30 Sekunden lang mit Höchstleistung gegart.

- Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.



Der Garvorgang startet; in der Anzeige wird die verbleibende Garzeit heruntergezählt.

Gardauer verlängern

Sie können während des Garens die Gardauer in Schritten von 30 Sekunden verlängern. Dies ist jedoch **nicht möglich** bei Automatikprogrammen.

- Um die Gardauer zu verlängern, drücken Sie während des Garvorgangs die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“. Die verbleibende Garzeit verlängert sich um 30 Sekunden.
- Die Gardauer können Sie bei Bedarf wiederholt verlängern.

Leistungsstufe einstellen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grillbetrieb verwenden.

Ihr Mikrowellengerät hat 5 Leistungsstufen:

- **P100** (100%, 700 Watt) für schnelles Garen oder Aufwärmen, z. B. für Suppen, Eintöpfe, Dosengerichte, heiße Getränke, Gemüse, Fisch usw.
- **P80** (80%, 560 Watt) zum längeren Garen von kompakteren Speisen, wie Braten, Hackbraten und Tellergerichten, auch für empfindliche Gerichte wie Käsesoßen oder Rührkuchen. Mit dieser niedrigeren Einstellung kochen Soßen nicht über und die Speisen garen gleichmäßig, ohne am Rand hart zu werden oder überzulaufen.
- **P50** (50%, 350 Watt) für kompaktere Speisen, die beim Garen auf dem Herd eine lange Garzeit erfordern, z. B. Rindfleischgerichte, wird diese Leistungsstufe empfohlen, damit das Fleisch zart bleibt.
- **P30** (30%, 210 Watt) um Reis, Nudeln und Klöße garzuziehen und gebackenen Eierpudding zu garen.
- **P10** (10%, 70 Watt) zum sanften Auftauen, z. B. für Sahnetorten oder Blätterteig.

1. Um die Leistungsstufe zu wählen, drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“. In der Anzeige blinkt „P 100“.

2. Durch mehrfaches Drücken der Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“, oder mit dem Drehregler (14) können Sie anschließend die gewünschte Leistung einstellen:

Leistungsstufe	Anzeige
100 % (700 W)	P 100
80 % (560 W)	P 80
50 % (350 W)	P 50
30 % (210 W)	P 30
10 % (70 W)	P 10

3. Um die Auswahl der Leistungsstufe zu bestätigen, drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Gardauer einstellen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grillbetrieb verwenden.

Sie können die Gardauer erst dann einstellen, wenn Sie zuvor eine Leistungsstufe gewählt haben.

1. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe (siehe „Leistungsstufe einstellen“ auf Seite DE-20).
2. Drehen Sie den Drehregler (14), bis die gewünschte Gardauer eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Die Gardauereinstellung ist in folgenden Zeitintervallen möglich:

Gardauer	Zeitintervall
0–1 min	5 Sekunden
1–5 min	10 Sekunden
5–10 min	30 Sekunden
10–30 min	1 Minute
30–95 min	5 Minuten

Die längste Gardauer, die Sie einstellen können, beträgt 95:00 Minuten.

Beispiel: Sie möchten 3 Minuten lang bei einer Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % garen.



1. Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“. In der Anzeige blinkt „P 100“.
2. Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“ ein weiteres Mal. Die blinkende Anzeige wechselt auf „P 80“.
3. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“. Die Anzeige „P 80“ blinkt nicht mehr.



4. Drehen Sie den Drehregler (14), bis in der Anzeige „3:00“ erscheint.
5. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Garvorgang starten

- Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“. Der Garvorgang startet. Die Anzeige zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenstritten herunter.



Sie können die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.

Garvorgang unterbrechen

- Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Taste (12) „Stop/Löschen“. Der Garvorgang wird unterbrochen. Die Anzeige zeigt die verbleibende Garzeit an.

Unterbrochenen Garvorgang fortsetzen

- Um einen unterbrochenen Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“. Der Garvorgang wird fortgesetzt.

Garvorgang abbrechen

- Um den Garvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste (12) „Stop/Löschen“ zweimal. Der Garvorgang wird abgebrochen und die Anzeige zeigt die Uhrzeit.

Garen im Grill- oder Mikrowellen-Kombibetrieb

Grill-Betrieb

Die Grillleistung kann nicht verändert werden. Sie können immer nur mit voller Leistung grillen.



Flache Lebensmittel sollten auf dem Grillrost (7) gegrillt werden.

Grill starten

1. Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“ so oft, bis im Display die Anzeige „G“ blinkt.



2. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Die Anzeige „G“ blinkt nicht mehr.

3. Stellen Sie die Grilledauer mit dem Drehregler (14) ein.

4. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Der Garvorgang startet. Die Anzeige zählt die verbleibende Grillzeit in Sekundenstritten herunter. Wenn die Grillzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Wenn die Grillzeit zur Hälfte abgelaufen ist, ertönen zwei kurze Signaltöne. Für ein optimales Grillergebnis sollten Sie nun die Speise wenden.

Speisen wenden

Um die Speise zu wenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste (12) „Stop/Löschen“.

Der Garvorgang wird unterbrochen.

2. Drücken Sie die Taste (15), um die Garraumtür (5) zu öffnen.

3. Wenden Sie die Speise.

4. Schließen Sie die Garraumtür wieder.

5. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.

Das Gerät grillt nun automatisch weiter bis zum Ende des Grillvorgangs.

Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Mikrowellen-Kombibetrieb



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für den Mikrowellen-Kombibetrieb geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grillbetrieb verwenden.

Das Gerät verfügt über zwei Kombi-Funktionen, bei denen Mikrowelle und Grill unterschiedlich kombiniert werden:

- [- 1 55% Mikrowelle und 45% Grill für schnelles Garen mit leichter Bräunung.
- [- 2 36% Mikrowelle und 64% Grill für normales Garen mit kräftiger Bräunung (Kruste).

- Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“ so oft, bis in der Anzeige „[- 1“ oder „[- 2“ blinkt.



- Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Die Anzeige „[- 1“ bzw. „[- 2“ blinkt nicht mehr.
- Stellen Sie die Gardauer mit dem Drehregler (14) ein.
- Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Der Garvorgang startet. Die Anzeige zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenstritten herunter.
Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Auftauen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für den Auftaubetrieb geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grill- oder Heißluftbetrieb verwenden.

Das Gerät verfügt über 2 Auftauprogramme:

- dEF 1: Auftauen nach Gewicht
- dEF 2: Auftauen nach Zeit

Auftauen nach Gewicht

Sie können Speisen bis zu einem Gewicht von 2 000 g auftauen. Die Auftauzeit variiert, je nachdem, wie viel Gewicht Sie auftauen möchten. Bei 100 g beträgt die Auftauzeit ca. 3 Minuten; bei 2 000 g sind es 50 Minuten und 30 Sekunden.



- Wiegen Sie die Speise, die Sie auftauen wollen.
- Drücken Sie die Taste (11) „Gewicht/Zeit Auftauen“.
In der Anzeige erscheint „dEF 1“.
- Drehen Sie den Drehregler (14) so lange, bis in der Anzeige das Gewicht der Speise angezeigt wird, die Sie auftauen möchten.
- Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Das Auftauen startet.
In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Auftauen nach Zeit



- Drücken Sie die Taste (11) „Gewicht/Zeit Auftauen“ zweimal.
In der Anzeige erscheint „dEF 2“.
- Stellen Sie mit dem Drehregler (14) die gewünschte Auftauzeit ein.
Die Auftauzeit muss mindestens 5 Sekunden und kann höchstens 95:00 Minuten betragen.
- Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Das Auftauen startet.
In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt.

Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



Sie können die Auftauzeit verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.

Mehrstufiges Garen

Sie können zwei verschiedene Garstufen einstellen – z. B. wenn Sie ein Gericht zuerst mit hoher Leistung auftauen, dann mit geringerer Leistung fertigbaren möchten.



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Der Grillrost ist nicht für das mehrstufige Garen geeignet.

- Den Grillrost ausschließlich bei reinem Grillbetrieb verwenden.



Wenn Sie mehrstufig garen, können Sie keine Automatikprogramme auswählen.

Beispiel: Sie möchten ein Gericht, das Sie eingefroren hatten, zunächst 10 Minuten lang auftauen, danach in 15 Minuten mit 80 % Mikrowellenleistung fertigbaren.

1. Drücken Sie zweimal die Taste (11) „Gewicht/Zeit Auftauen“.
In der Anzeige erscheint „dEF2“.
2. Drehen Sie den Drehregler (14) so lange, bis in der Anzeige „15:00“ erscheint.
3. Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“.
In der Anzeige blinkt „P100“.
4. Drücken Sie die Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“ ein weiteres Mal. Die blinkende Anzeige wechselt auf „P80“.
5. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Die Anzeige „P80“ blinkt nicht mehr.

6. Drehen Sie den Drehregler (14) so lange, bis in der Anzeige „15:00“ erscheint.
7. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Das Programm beginnt.
In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt.
Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist und die Garzeit beginnt, ertönt ein kurzer Signalton.
Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



Sie können die Auftauzeit und die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-20 beschrieben.

Zeitversetztes Garen

Mit dieser Funktion können Sie den Garvorgang zu einer bestimmten, voreingestellten Zeit starten lassen.



VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Das Gerät während des Garens nicht unbeaufsichtigt lassen. Kinder fernhalten.



Diese Funktion kann nicht mit einem Auftau- oder einem Automatikprogramm benutzt werden.

1. Stellen Sie die Speise in den Garraum.
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion, wie im Abschnitt „Mikrowellengerät benutzen“ auf Seite DE-19 beschrieben (auch mehrstufiges Garen ist möglich).
3. Stellen Sie die Gardauer ein, wie im Abschnitt „Gardauer einstellen“ auf Seite DE-21 beschrieben.
4. Bevor Sie das Garen starten würden, drücken Sie die Taste (16) „Zeitwahl“.

Auf dem Display blinkt die Anzeige der Stundenzahl.

5. Stellen Sie mit dem Drehregler (14) die Stunde der gewünschten Uhrzeit ein.
6. Drücken Sie erneut die Taste (16) „Zeitwahl“.
Auf dem Display blinkt die Anzeige der Minutenzahl.
7. Stellen Sie mit dem Drehregler (14) die Minute der gewünschten Uhrzeit ein.
8. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Auf der Anzeige erscheint die momentane Uhrzeit.
Zur eingestellten Uhrzeit beginnt automatisch der Garvorgang.
Zum Löschen der Einstellungen und Abbrechen des Garvorgangs drücken Sie die Taste (12) „Stop/Löschen“.

alle Auswahlmöglichkeiten gibt die „Gartabelle für Automatikprogramme“ auf Seite DE-27.

Beispiel: Sie möchten 300 g Gemüse garen.

1. Drehen Sie den Drehregler (14) im Uhrzeigersinn, bis in der Anzeige „R-2“ zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Die Anzeige „R-2“ blinkt nicht mehr.
3. Drehen Sie den Drehregler (14) erneut im Uhrzeigersinn, bis in der Anzeige „300“ erscheint.
4. Drücken Sie erneut die Taste (13) „Start/+30Sek./Bestätigen“.
Der Garvorgang startet.
Die Anzeige zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenschritten herunter.
Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Automatikprogramme benutzen



Bei den Automatikprogrammen kann der Grillrost nicht benutzt werden.

Das Gerät verfügt über 8 Automatikprogramme, die Sie über den Drehregler (14) auswählen können. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick:

Programmnummer	Programmbezeichnung
R 1	Erhitzen
R 2	Gemüse
R 3	Fisch
R 4	Fleisch
R 5	Nudeln
R 6	Kartoffeln
R 7	Pizza
R 8	Suppe

Bei allen Automatikprogrammen können Sie außerdem zwischen mehreren Gewichten bzw. Größen auswählen. Einen Überblick über

Abfragefunktionen

Leistungsstufe anzeigen

Während des Garens können Sie durch kurzes Drücken der Taste (17) „Mikrowelle/Grill/Kombi“ die momentan verwendete Leistungsstufe anzeigen lassen.

Startzeit anzeigen

Wenn das zeitversetzte Garen (siehe „Zeitversetztes Garen“ auf Seite DE-24) aktiviert ist, können Sie durch kurzes Drücken der Taste (16) „Zeitwahl“ die Startzeit des Programms anzeigen lassen.

Uhrzeit anzeigen


Während des Garens wird die verbleibende Garzeit angezeigt. Zum Anzeigen der Uhrzeit drücken Sie kurz die Taste (16) „Zeitwahl“.

Die aktuelle Uhrzeit wird für ca. 3 Sekunden angezeigt.

Zubehör verwenden

Der Drehteller

Der Drehteller (8) muss bei jedem Betrieb des Geräts verwendet werden.




Der Drehteller (8) dreht sich während des Betriebs, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten. Bei Verwendung mit dem Grillrost (7) dient er auch als Fettauffang.

1. Setzen Sie den Drehtellerantrieb (3) in die Aussparung in der Mitte.
2. Setzen Sie den Drehteller (8) auf den Garraumboden und drehen Sie ihn, bis seine Mitte auf dem Drehtellerantrieb einrastet.
3. Stellen Sie Kochgefäße immer auf den Drehteller. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.

Der Grillrost

Stellen Sie den Grillrost (7) immer auf den Drehteller (8). Achten Sie darauf, dass die Gummifüße immer an den Enden der Standbeine angebracht sind.



Gartabelle für Automatikprogramme



Bei den Automatikprogrammen kann der Grillrost nicht benutzt werden.

Automatik-programm	Funktion/ Gargut	Gewicht/Menge	Display- anzeige	Garzeit (min/sec)	Leistung
A-1	Erhitzen	200 g	200	2:30	100%
		400 g	400	5:00	
		600 g	600	7:30	
A-2	Gemüse	200 g	200	4:30	100%
		300 g	300	6:30	
		400 g	400	8:30	
A-3	Fisch	250 g	250	4:00	80%
		350 g	350	5:00	
		450 g	450	7:30	
A-4	Fleisch	250 g	250	4:00	100%
		350 g	350	5:30	
		450 g	450	6:30	
A-5	Nudeln	50 g ¹⁾	50	20:00	80%
		100 g ²⁾	100	23:00	
A-6	Kartoffeln	200 g	200	6:30	100%
		400 g	400	11:00	
		600 g	600	15:00	
A-7	Pizza (erwärmen)	200 g	200	1:30	100%
		400 g	400	3:00	
A-8	Suppe	200 g	200	2:30	80%
		400 g	400	4:30	

¹⁾ mit kaltem Wasser 450 ml

²⁾ mit kaltem Wasser 800 ml

Tipps für die Praxis

Die richtige Gardauer

Da Mikrowellen unterschiedlich stark auf Wasser, Fett und Zucker reagieren, hängt die Gardauer wesentlich von der Zusammensetzung der Speisen ab.

- Speisen mit hohem Fett- oder Zuckeranteil (Krapfen, Pudding, Obstkuchen) garen schneller und erreichen höhere Temperaturen als andere Speisen. Hierbei unbedingt die empfohlene Gardauer einhalten, da sonst die Speise anbrennt und das Gerät beschädigt wird.
- Speisen mit hohem Wasseranteil (Fisch, Gemüse, Soßen) garen schneller als „trockene“ Speisen.
- „Trockene“ Speisen (Reis, Getreideprodukte, getrocknete Bohnen) garen sehr langsam. Hier bitte vor dem Garen etwas Wasser zugeben.

Die richtige Menge

Je größer die Menge, die zubereitet werden soll, desto länger die Gardauer. Wenn z. B. eine Kartoffel 4 Minuten benötigt, dann brauchen zwei Kartoffeln 7 Minuten.

Faustformel: Die doppelte Menge braucht etwa die doppelte Zeit.

- Kleine Stücke garen schneller als große. Und gleich große Stücke garen gleichmäßiger als verschieden große. Wenn möglich, alle Lebensmittel in etwa gleich große Stücke schneiden. Schon beim Einfrieren daran denken!
- Beim Auftauen spielen Größe und Form eine bedeutende Rolle. Kleine, flache Stücke tauen schneller und gleichmäßiger auf als große, dicke. Während des Auftauens die schon angetauten Teile trennen, da freiliegende Stücke schneller auftauen.

Anordnung der Speisen

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erreichen, ist auf die richtige Anordnung der Speisen besonders zu achten:

- Speisen mit mehreren gleichen Stücken (Kartoffeln, Fleischbällchen, Hamburger) kreisförmig im Gefäß anordnen und die Mitte freilassen.
- Bei verschiedenen großen Stücken die kleinen bzw. dünnen Stücke in die Mitte legen, da es dort zuletzt gart.
- Bei ungleichmäßig geformten Stücken (z. B. Fisch) das dünnere bzw. flachere Ende zur Mitte legen.
- Dünne Fleischscheiben aufeinander- oder über Kreuz legen.
- Dickere Fleischscheiben und -stücke (Braten, Würstchen etc.) dicht zusammenlegen.
- Fleischsaft und Soße in einem separaten Gefäß erhitzen; dieses nur zu zwei Dritteln füllen.

Anstechen und Anritzen

In vielen Speisen entsteht beim Erwärmen ein Überdruck. Deshalb ist es empfehlenswert, bestimmte Speisen anzustechen bzw. zu ritzen, um zu vermeiden, dass sie platzen.

- Eier mit Schale nicht im Gerät garen – außer in Spezialgefäßen, die im Handel erhältlich sind.
- Speisen mit Schalen oder Häuten (Kartoffeln, Tomaten, Würstchen, Auberginen, Eigelb) anstechen, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Ganze Fische an der Fischhaut einritzen, um Aufreißen zu vermeiden.

Umrühren und Wenden

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teile, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Insbesondere Babynahrung muss gründlich umgerührt werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Unbedingt die Temperatur durch Probieren der Speise prüfen.
- Bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten unbedingt auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger (wie Salmonellen) vollständig abgetötet werden.
- Umrühren und Wenden der Speisen nach der halben Gardauer ist besonders wichtig, da die Speisen im Mikrowellengerät nicht gleichmäßig erhitzt werden.

Ihr Mikrowellen-Kombigerät bietet Ihnen verschiedene Beheizungsarten. Damit Sie leichter die richtige Funktion für die gewünschte Speise auswählen können, finden Sie hier einige Anwendungsbeispiele.

Mikrowelle

Die Beheizungsart „Mikrowelle“ ohne Zusatzfunktionen ist gut geeignet für die Zubereitung von:

- Eintöpfen, Suppen, Saucen
- Fleisch ohne Kruste
- gedünstetem Fisch
- Gemüse
- Beilagen (Reis, Salzkartoffeln, einige Teigwaren)
- heißen Getränken
- Auftauen kleiner Portionen

Grill

Der Grill befindet sich an der Garraumdecke. Er wird zum schnellen Bräunen und Gratinieren von Gerichten eingesetzt.

Mit dieser Beheizungsart sollten Sie Grillgut mit einer kurzen Garzeit grillen. Mit der Kombinationsfunktion (Mikrowelle + Grill) würde dieses Gericht gar, bevor es ausreichend gebräunt wäre.

Verwenden Sie den Grill zum Beispiel für: Steaks, Koteletts, Würstchen oder zum Gratinieren von Sandwiches oder Gratins.

Mikrowellen-Kombibetrieb

Im Mikrowellen-Kombibetrieb (Grill und Mikrowelle) können Sie gleichzeitig schnell garen und eine schöne Kruste erzeugen. Dadurch verkürzen sich die Zubereitungszeiten enorm.

Die Kombination von Grill und Mikrowelle ist gut geeignet für:

- Gratins, Aufläufe
- Fisch
- dickere Fleischstücke mit höherem Fettgehalt
- Geflügel (Hähnchen, Ente, Pute)
- gebackene Kartoffeln
- überbackene Toasts
- gratinierte Suppen

Pflege und Wartung

Gerät überprüfen

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Garraumtür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn die Garraumtür verzogen oder beschädigt ist oder die Türverriegelung, die Scharniere oder die Türdichtungen defekt sind oder die Garraumtür aus einem anderen Grund nicht dicht schließt. Entsprechende Reparaturen dürfen nur von einer dafür ausgebildeten Person vorgenommen werden.

- Prüfen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt regelmäßig, ob das Gerät intakt ist:
 - Sind Netzkabel und Netzstecker unbeschädigt?
 - Sind das Gehäuse und die Sichtscheibe unbeschädigt?
 - Ist der Drehteller unbeschädigt?
 - Sind die Türdichtflächen sauber?
 - Sind die Türscharniere leichtgängig?
 - Sind beide Haken der Türverriegelung unbeschädigt?
 - Schließt die Garraumtür richtig? Bei einer verzogenen Garraumtür kann Mikrowellenstrahlung nach außen dringen.
- Falls die Garraumbeleuchtung defekt sein sollte, darf sie nur durch eine autorisierte Fachkraft repariert werden.

Reinigung

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Kommt Wasser mit stromführenden Teilen in Kontakt, kann dies zu Stromschlag und/oder Kurzschluss führen.

- Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. die Sicherung ausschalten.
- Darauf achten, dass kein Reinigungswasser oder andere Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze und in die elektrischen Teile dringt.
- Keine Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden. Wasserdampf könnte durch Ritzen zu unter Spannung stehenden Bauteilen gelangen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Nach dem Gebrauch können Teile des Geräts noch sehr heiß sein.

- Das Gerät vor der Reinigung komplett abkühlen lassen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Oberflächen und Türdichtungen werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Niemals scharfe, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.

- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
 - Nur weiche Tücher verwenden.
-

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Benutzen. Verunreinigungen können sonst eintrocknen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw. schalten Sie die Sicherung aus.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gehäuse und insbesondere den Garraumboden und die Türdichtflächen mit einem feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie dazu warmes Spülwasser oder normalen Allzweckreiniger und einen weichen Schwamm oder Lappen.
4. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit unverdünntem Allzweckreiniger. Wischen Sie mit klarem Wasser nach.
5. Den Drehteller können Sie in die Spülmaschine geben oder mit Spülwasser von Hand abwaschen.
6. Trocknen Sie alle Flächen nach dem Reinigen mit einem weichen Tuch ab.
7. Lassen Sie die Garraumtür geöffnet, damit der Garraum vollständig trocknen kann.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Kein Grund zur Beunruhigung

Was passieren kann	Erklärung
Der Mikrowellenbetrieb kann den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen stören.	Der Betrieb der Mikrowelle kann den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen stören. Ähnliches kann bei Störungen durch kleinere Haushaltsgeräte wie Mixer, Staubsauger oder Haartrockner passieren und ist insofern kein Grund zur Beunruhigung
Die Helligkeit der Garraumbeleuchtung nimmt ab.	Bei Benutzung der Mikrowelle mit geringer Leistungsstufe kann die Garraumbeleuchtung schwächer werden.
An der Garraumtür tritt Dampf aus; aus den Entlüftungsöffnungen tritt Heißluft aus.	Beim Garen kann Dampf aus den Speisen austreten. Der größte Anteil an Feuchtigkeit tritt aus den Entlüftungsöffnungen aus. Dampf kann sich aber auch an kühleren Oberflächen wie der Garraumtür niederschlagen.

Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Das Gerät lässt sich nicht starten.	Die Steckdose hat keinen Strom.	Durch Anschluss eines anderen Geräts prüfen.
	Die Garraumtür ist nicht richtig geschlossen.	Die Garraumtür richtig schließen.
	Der Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.
Die Garraumtür lässt sich nicht richtig schließen.	Fremdkörper befindet sich an den Türdichtflächen.	Die Türdichtflächen gründlich reinigen.
	Die Garraumtür ist verzogen, oder die Türverriegelung ist defekt.	Gerät nicht benutzen! Wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-34).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Garraum- Beleuchtung brennt nicht.	Die Leuchte ist defekt.	Wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-34).
Der Drehteller dreht sich nicht bzw. nicht richtig.	Der Drehteller ist nicht richtig auf den Drehtellerantrieb aufgesetzt.	Drehteller korrekt einsetzen.
	Der Boden des Garraums ist verschmutzt.	Garraumboden gründlich reinigen.
Kratzende, schleifende Geräusche im Garraum.	Der Drehteller dreht nicht richtig.	Drehteller korrekt einsetzen.
	Das Speisegefäß ist zu groß oder steht verkehrt.	Das Speisegefäß darf nicht über den Rand des Drehtellers ragen.
Platzende, ploppende Geräusche im Garraum.	Die Speise wird mit zu hoher Leistung gegart bzw. aufgetaut und platzt auf.	Den Vorgang abbrechen und mit geringerer Leistungsstufe erneut starten.
Sonstige Geräusche oder Blitze im Garraum.	Funkenschlag – Metall im Garraum!	Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten und Metallteile entfernen.
Die Speise ist ungleichmäßig gegart.	Die Speise wurde nicht ausreichend gewendet oder umgerührt.	Die Speise umrühren oder wenden und noch eine kurze Zeit weiter erwärmen.
Die Speise wird nicht warm genug.	Leistung oder Zeit ist zu niedrig eingestellt.	Die Speise noch eine kurze Zeit weiter erwärmen.
	Die Speise war beim Hineinstellen sehr kalt.	
	Das Speisegefäß ist nicht geeignet, wenn es heißer als die Speise wird.	Ein geeignetes Gefäß verwenden.
Das Gerät erzeugt Gerüche.	Dies passiert, wenn die Grillheizkörper zum ersten Mal benutzt werden.	Siehe „Erstes Aufheizen“ auf Seite DE-15.
Die Garraumtür bzw. das Sichtfenster beschlägt.	Aus der Speise tritt Feuchtigkeit aus. Das ist normal.	Die Feuchtigkeit nach dem Betrieb abwischen.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
hanseatic Mikrowelle mit Grill	AG720CGE-PM	697 476
		619 166
		819 021

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen

Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen

wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

Laden Sie Ihre Akkus richtig und vollständig, um ihre Lebensdauer zu maximieren. Entladen Sie sie gegebenenfalls vollständig mit einem geeigneten Ladegerät, bevor Sie sie wieder aufladen.

Benutzen Sie immer die richtige Art von Batterien für Ihre Geräte. Ein fehlerhafter Gebrauch kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und möglicherweise schädliche Auswirkungen haben.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt. Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Hersteller	hanseatic
Gerätebezeichnung	Mikrowellen-Kombigerät
Modell	AG720CGE-PM
Mikrowellenausgangsleistung in W	max. 700
Nennfrequenz in MHz	2450
Mikrowelle-Leistungstufen	5
Grill-Leistungstufen	1
Einbaugerät	Nein
Absicherung in A	min. 16
Bemessungsaufnahme Mikrowelle in W	1050
Bemessungsaufnahme Grill in W	1000
Versorgungsspannung in V/50 Hz	230~ /50
Garraum-Volumen in Liter	ca. 20
Drehteller-Durchmesser in mm	ca. 255
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe) in cm	25,8 × 43,9 × 34
Leergewicht in kg	ca. 11,5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,8 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	-
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Bereitschaftszustand versetzt wird	20 Minuten
Zeit, nach der das Gerät automatisch vom Betrieb in den Aus-Zustand versetzt wird	-

Dieses Gerät entspricht der Geräteklasse:

Gruppe 2, Klasse B


Gruppe 2: Erzeugt hochfrequente elektromagnetische Strahlung, die für die Behandlung von Lebensmitteln geeignet ist.

Klasse B: Darf im Wohnbereich und direkt am normalen Stromnetz bis 230 Volt (Niederspannungsnetz) betrieben werden.

Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und auf den Markt gebracht: Sicherheitsanforderungen der „Niederspannungsrichtlinie“ 2006/95/EG und Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG.

Beachten Sie die landesspezifischen Normen und Regeln!

AG720CGE-PM



hanseatic

User manual

Microwave with grill

Manual/version:
92482_20250707_EN-UK
Order no.: 697 476 (white)
619 166 (silver)
819 021 (black)
Reproduction, even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents



Read the important safety instructions carefully and keep these for future use. Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Explanation of terms/symbols	EN-3
Explanation of terms	EN-3
Explanation of symbols	EN-3
Definitions	EN-3
Safety	EN-4
Intended use	EN-4
Safety notices	EN-4
Delivery	EN-11
Package contents	EN-11
Check the delivery	EN-11
Appliance parts and control elements	EN-12
Start-up	EN-14
Unpacking the appliance	EN-14
Choosing the correct set-up location	EN-14
Cleaning before first use	EN-14
Inserting the turntable	EN-15
Connecting the appliance	EN-15
Heating up the appliance for the first time	EN-15
Information about microwaves	EN-16
Suitable dishware	EN-17
For microwave and microwave-combi mode	EN-17
For microwave-only mode	EN-17
For grill mode	EN-17
Size and shape	EN-17
Operation	EN-18
Setting the time	EN-18
Switching on and off the security locking mechanism (child lock)	EN-18
Using the microwave oven	EN-19
Fast cooking	EN-20
Extending the cooking time	EN-20
Setting the power level	EN-20
Setting the cooking time	EN-21
Cooking in grill or microwave-combi mode	EN-22
Defrosting	EN-23
Multi-stage cooking	EN-23
Delayed cooking	EN-24
Using the automatic programs	EN-25
Query capabilities	EN-25
Using the accessories	EN-26
The turntable	EN-26
Grill rack	EN-26
Cooking table for automatic programs	EN-27
Practical tips	EN-28
The correct cooking temperature	EN-28
The correct quantity	EN-28
Order of dishes	EN-28
Piercing and scoring	EN-28
Stir and turn	EN-29
Microwave	EN-29
Grill	EN-29
Microwave-combi mode	EN-29
Care and maintenance	EN-30
Inspecting the appliance	EN-30
Cleaning	EN-30
Troubleshooting table	EN-32
Service	EN-34
General customer service	EN-34
Spare parts	EN-34
Waste prevention, free return and disposal	EN-35
Waste prevention	EN-35
Free return of old electrical appliances	EN-35
Disposal	EN-35
Packaging	EN-36
Technical specifications	EN-37

Explanation of terms/symbols

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.



You can find more information on the start-up from page EN-14.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the appliance.



This symbol refers to useful additional information.



This symbol warns of a hot surface.

Definitions

'Microwave mode': food is only heated by microwaves.

'Microwave-combi mode' means that food is heated by microwaves as well as heat, like a typical oven. The same risks and safety precautions apply as for microwave mode.

'Oven mode' means that food is heated by convection/hot air, grills or top/bottom heat.

Safety

Intended use

The appliance is designed for reheating and cooking, defrosting and grilling of food.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

It is not suitable for use outdoors or on non-stationary sites (e.g. ships).

Ensure that the appliance is properly fixed in place. Never use adhesives or glue to fix the appliance in place.

The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

The appliance is not suitable

- for heating a room.
- for drying or storing food, clothes or other items.
- for heating up warming pads, slippers, sponges, damp cloths and similar.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, setup etc.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!
Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

WARNING

Risk of burns for children!
The door glass can become very hot during operation and lead to burns.

- Keep children away from the door glass!

WARNING

Risk of burns for children!
The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - exhibits visible damage, e.g. the supply cord is defective, the control panel is cracked, or the door function is impaired.
 - starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.
 In such cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch

off/unscrew the fuse, keep the door closed and have the appliance repaired (see „Service“ on page EN-34).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Check the appliance regularly for damage.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a socket with a protective conductor that has been installed properly. When connecting the appliance, make sure that the voltage is correct. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see „Service“ on page EN-34).
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance, mains plug and supply cord away from naked flames and hot surfaces. The insulation of the supply cord may melt.
- Do not kink or pinch the supply cord or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains plug out of the socket by the supply cord, always hold the mains plug itself.

- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains plug and mains connection cable in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, pull out the mains plug/switch off or unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair the appliance yourself.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use the appliance door handle to lift the entire oven! The handle is not designed to carry the whole weight of the appliance.
- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- When cleaning, please note:
 - Under no circumstances should sharp, coarse, sodium carbonate-based, acidic, solvent-based or abrasive cleaning agents be used. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
 - The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
 - Use only soft cloths.
 - Ensure that water does not enter the ventilation slits or enter into the electrical components.
- The lighting in the appliance is exclusively for lighting the cooking chamber. It is not suitable for lighting a room.

Risks when handling heat-generating appliances

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch the parts of the housing!
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.
- Allow the appliance to cool completely before cleaning.

CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- To ensure sufficient air circulation, it is imperative that the instructions in the 'Start-up' chapter are followed.
- Do not cover the appliance with blankets, cloths or similar, as these objects may become hot and catch fire.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition, or fire.
- Do not place any objects in the cooking chamber (recipe book, oven gloves, etc.). Accidentally switching on the appliance can cause damage or even ignition. Do not use the cooking chamber for storage purposes.
- Never heat flammable objects or dishes containing alcohol.

- Never deep-fry or heat oil! The oil temperature cannot be monitored.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the cooking chamber door closed, immediately pull the mains plug out of the socket or switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.
- Never extinguish burning oil or fat with water. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation 'F' or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service department (see „Service“ on page EN-34).

General risks when cooking food

CAUTION

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Particularly with poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, ensure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (e.g. salmonella).

CAUTION

Health hazard!

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (fries, chips), biscuits, toast, bread etc.

- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at a maximum of 180°C.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamides (only in hot air mode).

CAUTION

Health hazard!

Defrosting meat, poultry or fish in the oven can cause dangerous microorganisms (e.g. salmonella) to multiply rapidly. This increases the risk of food poisoning.

- Do not defrost meat and fish in the appliance.
- Only use the appliance to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

CAUTION

Health hazard!

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry.

- Avoid any physical contact.
- Pour away the defrost water and do not use it for anything else.
- Please ensure to thoroughly clean the crockery you have used.

Risks in microwave and microwave-combi mode

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

WARNING

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.

- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.
- Never place a mixture of water and oil or fat into the appliance. This can explode.
- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. Prick holes in tomatoes, sausages, aubergines or similar food with a closed skin before cooking to prevent bursting.

CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.
- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.

CAUTION

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.


- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Set the power level and time exactly in accordance with the packaging instructions.

 NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- The appliance must never be operated without the turntable or food.
 - Always place cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.
 - Care should be taken not to displace the turntable when removing the containers from the appliance.
 - Do not exceed a weight of 4 kg on the turntable. Risk of breakage!
 - Do not place the hot turntable on a cold surface such as, for example, a work surface made of granite or tile. Otherwise, the turntable could shatter. Always place on top of a suitable mat.
 - Only heat plastic containers from the freezer for as long as is needed until the food can be decanted into another container.
 - Do not use any damaged containers! They could break and the leaked contents could damage the inside of the microwave.
 - If accessories such as the turntable are not completely inside the cooking chamber, the viewing panel may become scratched when closing the appliance door. For this reason, always push accessories all the way into the cooking chamber.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Delivery



Package contents

- Microwave
- Grill rack
- Turntable
- Roller ring
- User manual

Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it (see „Start-up“ on page EN-14).
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see „Service“ on page EN-34).


WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.


■ Never use a damaged appliance.

Appliance parts and control elements



- | | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------|
| (1) | Cooking chamber | (6) | Locking system |
| (2) | Control panel | (7) | Grill rack |
| (3) | Turntable drive | (8) | Turntable |
| (4) | Viewing panel | (9) | Roller ring |
| (5) | Cooking chamber door | | |

Control panel



- (10) Display
- (11) 'Weight/time/defrost' button to set the defrosting function
- (12) 'Stop/Delete' button to abort a process and delete a setting
- (13) 'Start/30sec./Confirm' button to confirm inputs, to start the cooking process and to extend the cooking time
- (14) Control dial
- (15) Button to open the cooking chamber door
- (16) "Time selection" button to set the time and time start
- (17) 'Microwave/Grill/Combi' button to select a heating mode (microwave, grill or microwave combi)

Start-up

Unpacking the appliance

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

■ Never remove the cover inside the cooking chamber!

- Completely remove all protective films from the housing, the inside of the door and the cooking chamber.

Choosing the correct set-up location

WARNING

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in damage or may cause a fire. Heat trapped inside the appliance may shorten its service life.

- Ensure sufficient ventilation. Do not cover the vents, for example with oven mitts or cookbooks.
- When setting up the appliance, ensure that the minimum **safety distances** are maintained which are specified in the user manual.
- Do not put the appliance in a cupboard.

The set-up location must fulfil the following conditions:

Safety distances:

Set-up height, measured from the ground, at least	85 cm
above	30 cm
behind	0 cm
to the left	20 cm
to the right	20 cm

The appliance should not be placed directly beside a refrigerator or freezer. Heat loss unnecessarily increases their energy consumption.


There must be a **minimum spacing of 2 m** from **radio devices and televisions**, etc., to ensure that the reception is not distorted.

- Set the appliance up with its back against a wall.

Cleaning before first use

The appliance should be cleaned before first use so that, for example, packaging residue will not negatively affect the taste of the food.

1. Open the cooking chamber door (5) by pressing the (15) button.



2. Completely empty the cooking chamber (1).
3. Wipe the appliance interior and exterior with a soft, damp cloth.

4. Leave the door (5) open in order to allow the cooking chamber (1) to dry out completely.
5. Clean the turntable (8) and the roller ring (9) in the dishwasher or by hand.
6. Clean the grill rack (7) by hand with a small amount of washing-up liquid.

Inserting the turntable

1. Place the roller ring (9) in the recess in the cooking chamber floor.
2. Place the turntable (8) with the grooved side facing down on the roller ring and turn it until its centre clicks into place on the turntable drive (3).

Connecting the appliance

1. Check that the connection voltage of the appliance corresponds to the mains voltage in your home (see type plate on the back of the appliance).
2. Connect the appliance to a properly installed protective contact socket with sufficient fuse protection.
You will hear a beep and the display will indicate   .

Heating up the appliance for the first time

A slight odour may be produced during first use. This is non-toxic and disappears after a short moment. Preheat the appliance for approx. 10 minutes in grill mode (see „Cooking in grill or microwave-combi mode“ on page EN-22).

Information about microwaves

What are microwaves?

Microwaves are electromagnetic waves such as radio and television waves; just like these, they are not visible or palpable.

Microwaves

- are reflected by all metals,
- can penetrate glass, porcelain, plastic and paper,
- are absorbed by foodstuffs.

What effect do microwaves have on foodstuffs?

- The microwaves penetrate foodstuffs to a depth of approximately 3 cm.
- The water, fat and sugar molecules are heated up (dishes with a high water content are heated up most quickly).
- This heat then slowly penetrates the entire dish and leads to the dish being defrosted, heated and cooked.
- Due to the fact that the individual elements of the dish are heated unevenly, it is important to stir or turn the dish over to ensure that it is cooked through evenly.
- Heating the liquid can cause so-called 'delayed boiling'. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration may cause the liquid to suddenly spray out, for example when removing it from the microwave oven.
- The cooking compartment and the air in this compartment are not heated. The food container is primarily heated by the hot food itself.
- Every dish requires a certain amount of energy for cooking or defrosting – a good rule of thumb is 'high power, short time' or 'low power, long time'.

How does a microwave oven work?

- A microwave generator, the so-called 'magnetron', generates microwaves and passes them into the cooking compartment.
- The cooking chamber walls and inner screen reflect microwaves, preventing them from being emitted out of the cooking chamber.
- The turntable ensures that the microwaves are distributed evenly to the food.
- The microwave power can be set to several levels.
- The appliance switches off
 - after the selected time has elapsed,
 - when opening the cooking chamber door (5),
 - by pressing the 'Stop/Delete' (12) button.

Suitable dishware

WARNING

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use baking paper or similar!

The appliance offers different types of heating: Microwave-mode, grill-mode, microwave-combi mode.

- Always choose the appropriate dishware for the different heating modes.
- Please also ensure to observe the manufacturer's guidelines. Unsuitable crockery can lead to the appliance becoming damaged.

For microwave and microwave-combi mode

Use only microwave-suitable dishware. This includes:

- fire-resistant glass, ceramic, porcelain
- fire and frost resistant glass ceramics
- highly heat-resistant plastic (e.g. roasting bag)

For microwave-only mode

Apart from the materials described in the section „For microwave and microwave-combi mode“, materials which are not fireproof but which are suitable for use in microwaves are suitable for use when in microwave mode only, e.g. microwaveable plastic and films

In order to find out whether the dishware is microwaveable, you can conduct the following test:

1. Put the empty container in the cooking chamber.
2. Press the “Start /+30sec./Confirm” button (13).

The appliance will then start at full microwave power for 30 seconds.

- If the dishware becomes hot or if sparks are given off, open the cooking chamber door immediately to stop the process: This dishware is not suitable!
- If the dishware remains cold or only lukewarm, it may be used in the simple microwave mode.

For grill mode

All materials are suitable for grill mode, which are also used in a conventional oven. The supplied grill rack is also suitable.

Size and shape

- Flat, wide containers are more suitable than tall, narrow ones. ‘Flat’ dishes can cook through more evenly.
- Round or oval shaped containers are more suitable than square or rectangular containers. There is a risk of localised overheating in the corners!

Operation

Setting the time

During start-up and after a power failure, you will have to set the time. Otherwise the appliance will not work.



The appliance is always in 24-hour mode and can therefore not be changed to 12-hour mode.


When the appliance is connected to the power supply, a beep will sound and the display will show 0:00.



1. Press the 'Time selection' button (16).
Both of the **left** digit displays will start flashing on the display.
2. Turn the control dial (14) to set the number of hours.
3. Press the 'Time selection' button (16) again.
Both of the **right** digit displays will start flashing on the display.
4. Turn the control dial to set the minutes.
5. Press the 'Time selection' button (16) once.
The digits in the display are no longer flashing; the time is now set.

Switching on and off the security locking mechanism (child lock)

When the security locking mechanism is activated, the display (10) will show a lock indicator:



1. To switch on the security locking mechanism (child lock), press and hold down the 'Stop/Delete' button (12) for approx. 3 seconds.
A beep will sound and the display will show the lock indicator. All of the buttons are now disabled.
2. To switch off the security locking mechanism (child lock), press and hold down the 'Stop/Delete' button (12) again for approx. 3 seconds.
A beep will sound and the time will show in the display again instead of the lock indicator.

Using the microwave oven

WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

WARNING

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in fire and damage to property.


- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the cooking chamber door closed, immediately pull the mains plug out of the socket or switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.

CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.
- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.



NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

- The appliance must never be **operated without the turntable or foods/liquids!**

! NOTICE

Risk of damage to property!
The grill rack is not suitable for microwave mode.

- Only use the grill rack when only the grill is in operation.

Fast cooking

This function allows you to start cooking immediately, without having to make any further adjustments. With fast cooking, food is cooked for 30 seconds at maximum power.

- Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).



The cooking process starts; the remaining cooking time counts down on the display.

Extending the cooking time

You can extend the cooking time in 30-second increments while cooking. However, this is **not possible** with automatic programs.

- To extend the cooking time, press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13) during the cooking process.
The remaining cooking time is extended by 30 seconds.
- You can extend the cooking duration once again if needed.

Setting the power level

! NOTICE

Risk of damage to property!
The grill rack is not suitable for microwave mode.

- Only use the grill rack when only the grill is in operation.

Your microwave oven has 5 power levels:

- **P100** (100 %, 700 watt) for quick cooking or reheating, e.g. for soups, stews, canned dishes, hot drinks, vegetables, fish, etc.
- **P80** (80 %, 560 watt) for longer cooking of more compact food, such as roasts, meat-loaf and plate dishes; can even be used for delicate dishes such as cheese sauces or cakes with creamed batter. With this lower setting, sauces do not boil over and the food cooks evenly without becoming hard at the edge or overflowing.
- **P50** (50 %, 350 watt) for more compact food, which requires a long cooking time when cooking on the stove, e.g. beef dishes; this power level is recommended so that the meat remains tender.
- **P30** (30 %, 210 watt) to cook rice, pasta and dumplings and to cook baked egg pudding.
- **P10** (10 %, 70 watt) for gentle defrosting, e.g. for cream cakes or puff pastry.

1. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) to choose the power level.
'P 100' flashes on the display.
2. By repeatedly pressing the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) or by using the control dial (14) you can then set the desired output:

Power level		Indicator
100 %	(700 W)	P 100
80 %	(560 W)	P 80
50 %	(350 W)	P 50
30 %	(210 W)	P 30
10 %	(70 W)	P 10

3. To confirm the power level selection, press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

Setting the cooking time

! NOTICE

Risk of damage to property!

The grill rack is not suitable for microwave mode.

- Only use the grill rack when only the grill is in operation.

You can only set the cooking time if you have previously selected a power level.

1. Select the required power level (see „Setting the power level“ on page EN-20).
2. Turn the control dial (14) until the desired cooking time is reached.
3. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

The cooking time setting is possible at the following time intervals:

Cooking time		Time interval	
0–1	min	5	seconds
1–5	min	10	seconds
5–10	min	30	seconds
10–30	min	1	minute
30–95	min	5	minutes

the maximum cooking time you can set is 95:00 minutes.

Example: You would like to cook for 3 minutes at a microwave power level of 80 %.



1. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17).
'P 1 00' flashes on the display.

2. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) once again.

The flashing display changes to 'P 8 0'.

3. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

'P 8 0' stops flashing.



4. Turn the control dial (14) until '3:00' appears on the display.
5. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

Starting the cooking process

- To start the cooking process, press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
The cooking process will start. The display counts down the remaining cooking time in one-second increments.



You can extend the cooking time as described in the section „Extending the cooking time“ on page EN-20.

Interrupting the cooking process

- To interrupt the cooking process, press the 'Stop/Delete' button (12).
The cooking process will be interrupted. The display shows the remaining cooking time.

Resuming an interrupted cooking process

- To resume an interrupted cooking process, press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13) once again.
The cooking process will then resume.

Aborting the cooking process

- To abort the cooking process, press the 'Stop/Delete' button (12) twice.
The cooking process is aborted and the display shows the time.

Cooking in grill or microwave-combi mode

Grill mode

The grill power cannot be changed. You can only ever grill at full power.



Flat foods should be grilled on the grill rack (7).

Starting the grill

1. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) repeatedly until 'G' flashes on the display.



2. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
'G' stops flashing.
3. Set the grill time using the control dial (14).
4. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

The cooking process will start. The display counts down the remaining grill time in one-second increments. 5 beeps will sound once the grill time has elapsed.

Two short beeps will sound when half of the grill time has elapsed. For optimal grilling results, you should now turn the food.

Turning food

To turn the food, proceed as follows:

1. Press the 'Stop/Delete' button (12).
The cooking process will be interrupted.
2. Press the button (15) to open the cooking chamber door (5).
3. Turn the food.
4. Close the cooking chamber door again.

5. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).

The appliance will now grill automatically until the end of the grilling process.

5 beeps will sound once the cooking time has expired.

Microwave-combi mode



NOTICE

Risk of damage to property!

The grill rack is not suitable for microwave-combi mode.

■ Only use the grill rack when only the grill is in operation.

The unit has two combination functions with which microwave and grill can be combined in different ways:

- [- 1] 55% microwave and 45% grill for quick cooking with light browning.
- [- 2] 36% microwave and 64% grill for normal cooking with strong browning (crust).

1. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) repeatedly until '[-1]' or '[-2]' flashes on the display.



2. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
'[-1]' or '[-2]' stops flashing.
3. Set the cooking time using the control dial (14).
4. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
The cooking process will start. The display counts down the remaining cooking time in one-second increments.
5 beeps will sound once the cooking time has expired.

Defrosting

! NOTICE

Risk of damage to property!

The grill rack is not suitable for defrost mode.

- Only use the grill rack for pure grill or hot air operation.

The appliance has 2 defrost programs:

- DEF 1: Defrosting by weight
- DEF 2: Timed defrosting

Defrosting by weight

You can defrost food up to a weight of 2,000 g. The defrosting time varies depending on how much weight you would like to defrost. For 100 g, the defrosting time is approx. 3 minutes; for 2,000 g it is 50 minutes and 30 seconds.



1. Weigh the food that you want to defrost.
2. Press the 'Defrost by weight/time' button (11).
'DEF 1' will appear on the display.
3. Turn the control dial (14) until the weight of the food you would like to defrost appears on the display.
4. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
Defrosting starts.
The required defrosting time is counted down in the display.
5 beeps will sound once the defrosting time has elapsed.

Timed defrosting



1. Press the 'Defrost by weight/time' button (11) twice.
'DEF 2' will appear on the display.
2. Set the desired defrosting time using the control dial (14).
The defrosting time must be a minimum of 5 seconds and a maximum of 95:00 minutes.
3. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
Defrosting starts.
The required defrosting time is counted down in the display.
5 beeps will sound once the defrosting time has elapsed.



You can extend the defrosting time as described in section „Extending the cooking time“ on page EN-20.

Multi-stage cooking

You can set two different cooking levels – e.g. when you first wish to defrost a dish at a high power and then finish the cooking at a lower power.

! NOTICE

Risk of damage to property!

The grill rack is not suitable for multi-stage cooking.

- Only use the grill rack when only the grill is in operation.



If you wish to cook in multiple stages, you cannot select an automatic program.

Example: You want to initially defrost a dish that you had frozen for 10 minutes, and then complete the cooking process in 15 minutes with 80 % microwave power.

1. Press the 'Defrost by weight/time' button (11) twice.
'DEF 2' will appear on the display.
2. Turn the control dial (14) until '10:00' appears on the display.
3. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17).
'P 100' flashes on the display.
4. Press the 'Microwave/Grill/Combi' button (17) once again. The flashing display changes to 'P80'.
5. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
'P80' stops flashing.
6. Turn the control dial (14) until '15:00' appears on the display.
7. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
The program begins.
The required defrosting time is counted down in the display.
When the defrosting time has elapsed and the cooking time begins, a short beep will sound. 5 beeps will sound once the cooking time has expired.



You can extend the defrosting time and cooking time as described in section „Extending the cooking time“ on page EN-20.

Delayed cooking

With this function, you can set the cooking process to start at a certain time.



CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire and damage to property.

- Do not leave the appliance unattended during cooking. Keep children away.



This function cannot be used with a defrost or automatic program.

1. Place the dish in the cooking chamber.
2. Select the desired function as described in section „Using the microwave oven“ on page EN-19 (multi-stage cooking is also possible).
3. Set the cooking time as described in section „Setting the cooking time“ on page EN-21.
4. Before you start cooking, press the 'Time selection' button (16).
The hour counter will start flashing on the display.
5. Set the hour of the desired start time using the control dial (14).
6. Press the 'Time selection' button (16) again.
The minute counter will start flashing on the display.
7. Set the minutes of the desired start time using the control dial (14).
8. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
The current time will be shown on the display.
The cooking process will begin automatically at the set start time.
To delete the settings and interrupt the cooking process, press the 'Stop/Delete' button (12).

Using the automatic programs



The grill rack cannot be used for the automatic programs.

The appliance has 8 automatic programs, which can be selected using the control dial (14). The following table provides you with a brief overview:

Program number	Program description
R 1	Heating
R 2	Vegetables
R 3	Fish
R 4	Meat
R 5	Pasta
R 6	Potatoes
R 7	Pizza
R 8	Soup

For all automatic programs, you can also select between several weights and/or sizes. An overview of all available options is provided by the „Cooking table for automatic programs“ on page EN-27.

Example: You would like to cook 300 g vegetables.

1. Turn the control dial (14) clockwise until 'R - 2' starts to flash on the display.
2. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13).
'R - 2' stops flashing.
3. Turn the control dial (14) clockwise again until '300g' appears on the display.
4. Press the 'Start/+30sec./Confirm' button (13) again.
The cooking process will start.
The display counts down the remaining cooking time in one-second increments.
5 beeps will sound once the cooking time has expired.

Query capabilities

Displaying the power level

While cooking, you can view the power level currently in use by tapping the 'Microwave/Grill/Combi' button (17).

Displaying the start time

When delayed cooking (see „Delayed cooking“ on page EN-24) is activated, you can press the 'Time selection' button (16) briefly to display the program start time.

Displaying the time


The remaining cooking time is displayed while cooking. To display the time press the 'Time selection' button (16) briefly.

The current time will be displayed for approx. 3 seconds.

Using the accessories

The turntable

The turntable (8) must be used every time the appliance is operated.




The turntable (8) rotates during operation to ensure uniform heating. It is also used to collect dripping fat if used with the grill rack (7).

1. Place the turntable drive (3) in the recess in the middle.
2. Place the turntable (8) on the cooking chamber floor and turn it until its centre clicks into place on the turntable drive.
3. Always place cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.

Grill rack

Always place the grill rack (7) on the turntable (8). Ensure that the rubber feet are always attached to the ends of the legs.



Cooking table for automatic programs



The grill rack cannot be used for the automatic programs.

Automatic program	Function/food	Weight/quantity	Display	Cooking time (min/sec)	Power
A-1	Heating	200 g	200	02:30	100%
		400 g	400	05:00	
		600 g	600	07:30	
A-2	Vegetables	200 g	200	04:30	100%
		300 g	300	06:30	
		400 g	400	08:30	
A-3	Fish	250 g	250	04:00	80%
		350 g	350	05:00	
		450 g	450	07:30	
A-4	Meat	250 g	250	04:00	100%
		350 g	350	05:30	
		450 g	450	06:30	
A-5	Pasta	50 g ¹⁾	50	20:00	80%
		100 g ²⁾	100	23:00	
A-6	Potatoes	200 g	200	06:30	100%
		400 g	400	11:00	
		600 g	600	15:00	
A-7	Pizza (warming)	200 g	200	01:30	100%
		400 g	400	03:00	
A-8	Soup	200 g	200	02:30	80%
		400 g	400	04:30	

¹⁾ with cold water 450 ml

²⁾ with cold water 800 ml

Practical tips

The correct cooking temperature

Given that microwaves react with varying intensity to water, fat and sugar, the cooking time depends significantly on the composition of the dish.

- Dishes with a high fat or sugar content (doughnuts, puddings, fruitcakes) cook through more quickly and reach higher temperatures faster than other dishes. Make sure to observe the recommended cooking time as otherwise the food will burn and damage the appliance.
- Dishes that have a high water content (fish, vegetables, sauces) cook faster than 'dry' dishes.
- 'Dry' dishes (rice, grain products, dried beans) cook very slowly. Please add a little water to these before cooking.

The correct quantity

The larger the quantity to be prepared, the longer the cooking time. If, for example, a potato takes 4 minutes, then two potatoes will take 7 minutes.

Rule of thumb: Twice the quantity requires approximately twice the amount of time.

- Small food items cook more quickly than large food items. And food items of equal size cook through more evenly than food items of different sizes. If possible, cut all food into pieces of roughly the same size. Remember to do this when freezing!
- When defrosting, size and form play a key role. Small, flat food portions defrost faster and more evenly than larger, thicker food portions. During the defrosting process, separate portions that have already begun to thaw, as exposed pieces defrost faster.

Order of dishes

To achieve an even result, special attention must be paid to arranging the food correctly for cooking:

- Arrange food with several equally sized pieces (potatoes, meatballs, hamburgers) in a circle in the container and leave the middle empty.
- For pieces of different sizes, place the small or thin pieces in the middle, as these pieces will be the last to cook.
- For irregularly shaped pieces (e.g. fish) place the thin or flatter end towards the middle.
- Put thin meat slices on top of each other or crosswise.
- Put thicker meat slices and pieces (roast, sausages, etc.) close together.
- Heat meat juices and sauces in a separate container; only fill this two thirds full.

Piercing and scoring

Excess pressure can be caused in many dishes when heating them through. It is therefore recommended to pierce or score certain dishes, in order to prevent them from bursting.

- Do not cook eggs in their shells – unless using special containers which are commercially available.
- Pierce food with peels or skins (potatoes, tomatoes, sausages, aubergines, egg yolks) to prevent it from bursting open.
- Score the skin of whole fish to prevent it from tearing open.

Stir and turn



CAUTION

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.

- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

-
- Baby food in particular must be stirred carefully to avoid burns. It is essential to check the temperature by tasting the food.
 - With poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, make absolutely sure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (such as salmonella).
 - Stirring and turning the food after half the cooking time is particularly important because the food in the microwave oven is not heated up evenly.

Your microwave multi-function appliance offers different heating methods. To help you choose the right function for the desired food, here are some examples of use.

Microwave

The 'Microwave' heating mode without additional functions is good for the preparation of:

- stews, soups, sauces
- Meat without crusts
- Steamed fish
- Vegetables
- Side dishes (rice, boiled potatoes, some pasta)
- Hot drinks
- Defrosting small portions

Grill

The grill is located on the cooking compartment ceiling. It is used to quickly brown dishes and cook them au gratin.

With this heating mode, you should grill food with a short cooking time. With the combination function (microwave + grill) this dish would be cooked before it becomes sufficiently browned.

Use the grill for the following: steaks, cutlets, sausages or to brown sandwiches or gratins.

Microwave-combi mode

In microwave-combi mode (grill and microwave), you can cook food quickly and create a lovely crust. This shortens preparation times enormously.

The combination of grill and microwave is well suited for:

- Gratins, casseroles
- Fish
- Thicker pieces of meat with a higher fat content
- Poultry (chicken, duck, turkey)
- Baked potatoes
- Baked toasts
- Gratinated soups

Care and maintenance

Inspecting the appliance

WARNING

Microwave hazard!

Microwaves can be emitted if the cooking chamber door is insufficiently sealed when closed. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
- Do not use the appliance if the cooking compartment door is broken or damaged, or if the door lock, its hinges or the door seals show any signs of damage, or if the cooking compartment door cannot be closed tightly for any other reason. Any such repairs may be undertaken only by a qualified professional.

- For your own safety, check regularly that the appliance is intact:
 - Are the mains cable and plug undamaged?
 - Are the unit housing and the viewing screen undamaged?
 - Is the turntable undamaged?
 - Are the door seal faces clean?
 - Can the door hinges move freely?
 - Are both hooks on the door lock undamaged?
 - Does the door close properly? If the cooking chamber door is defective, microwaves can be emitted from the appliance.
- If the cooking chamber lighting is defective, it may only be repaired by a qualified professional.

Cleaning

WARNING

Risk of electric shock!

If water comes into contact with current-carrying parts, this can lead to electric shock and/or a short-circuit.

- Before cleaning, unplug the mains plug from the socket or isolate the fuse.
- Ensure that no cleaning water or other liquids can penetrate the ventilation slits or the electrical components.
- Do not use a steam or high-pressure cleaner. Steam could reach live components through cracks.

CAUTION

Risk of burns!

Parts of the device can become very hot after use.

- Please allow the appliance to cool completely before cleaning.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

NOTICE

Risk of damage to property!

The surfaces and door seals can get damaged by improper handling.

- Never use harsh, soda, acid, solvent or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Use care products only on the outer surfaces.
- Only use soft cloths.

Clean the appliance after every use. Dirt can otherwise dry on.

1. Disconnect the mains plug from the socket or switch off the fuse.
2. Allow the appliance to cool down.
3. Use a soft, damp cloth to clean the appliance's housing, particularly the cooking chamber floor and door seal surfaces. Please use warm washing-up water or all-purpose cleaner as well as a soft sponge or cloth.
4. Remove any stubborn stains with undiluted all-purpose cleaner. Wipe down with fresh water.
5. You can place the turntable in the dishwasher or wash it by hand using washing-up liquid.
6. Use a soft cloth to dry all surfaces after cleaning.
7. Leave the cooking chamber door open so that the oven can dry completely.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never attempt to repair the appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

No cause for alarm

What can happen	Explanation
The microwave operation can disturb the reception of radio and television programmes.	Operating the microwave can disturb the reception of radio and television programmes. The same thing can happen in the event of interference from smaller household appliances such as mixers, vacuum cleaners or hair dryers and is therefore no cause for alarm
The brightness of the cooking chamber lighting decreases.	When using the microwave at a lower power level, the cooking chamber lighting may become dimmer.
Steam escapes from the cooking chamber door; hot air escapes from the ventilation openings.	When cooking, steam may be released from food. Most of the moisture will escape from the ventilation openings. Steam can also condense on cooler surfaces such as the cooking chamber door.

Problems

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The appliance cannot be started.	The socket has no power.	Check by connecting another appliance.
	The cooking chamber door is not properly closed.	Properly close the cooking chamber door.
	The mains plug is loose.	Check the tightness of the mains plug.
The cooking chamber door cannot be closed properly.	Foreign objects are located on the door seal faces.	Clean the door seal faces thoroughly.
	The cooking chamber door is warped or the door latch is defective.	Do not use the appliance! Contact our service team (see „Service“ on page EN-34).

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Cooking chamber light does not work.	The light is defective.	Contact our service team (see „Service“ on page EN-34).
The turntable is not turning at all or is not turning properly.	The turntable is not correctly positioned on the turntable drive.	Insert the turntable correctly.
	The cooking chamber floor is dirty.	Clean the cooking chamber floor thoroughly.
Scratching, grinding sounds in the cooking chamber.	The turntable is not turning properly.	Insert the turntable correctly.
	The food container is too large or is inserted incorrectly.	The food container may not extend beyond the edge of the turntable.
Exploding, popping sounds in the cooking chamber.	The food is being cooked or defrosted with too much power and is bursting open.	Abort the process and restart the appliance at a lower power level.
Other noises or flashes of light in the cooking chamber.	Sparks – metal objects in the cooking chamber!	Pull out the mains plug from the socket or isolate the fuse and remove the metal parts.
The food is cooked unevenly.	The food was not turned enough or stirred.	Stir or turn the food and keep warming up for a short while.
The food is not warm enough.	The power or time is set too low.	Heat the dish for a little more time.
	The food was very cold when inserting in the microwave.	
	The food container is not suitable if it gets hotter than the food.	Use a suitable container.
The appliance produces odours.	This happens when the grill heating elements are used for the first time.	See „Heating up the appliance for the first time“ on page EN-15.
The cooking chamber door or the viewing window steams up.	Moisture is escaping from the food. This is normal.	Wipe up the moisture after operation.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.
Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Hanseatic Microwave with grill	AG720CGE-PM	697 476
		619 166
		819 021

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: (057 32) 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with the household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority

or borough or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead) are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

Charge your batteries correctly and fully to maximise their service life. If necessary, discharge them completely with a suitable charger before recharging them.

Always use the correct type of batteries for your devices. Incorrect use can shorten the life of the batteries and possibly have harmful effects.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Technical specifications

Manufacturer	hanseatic
Name of appliance	Microwave multi-function appliance
Model	AG720CGE-PM
Microwave output power in W	max. 700
Rated frequency in MHz	2450
Microwave power levels	5
Grill power levels	1
Built-in appliance	no
Fuse in A	min. 16
Rated power consumption of microwave in W	1050
Rated power consumption of grill in W	1000
Supply voltage in V/50 Hz	230~ /50
Cooking chamber volume in litres	approx. 20
Turntable diameter in mm	approx. 255
Appliance dimensions (height × width × depth) in cm	25.8 × 43.9 × 34
Empty weight in kg	approx. 11.5
Power consumption in standby mode	0.8 W
Power consumption in off mode	-
Time after which the appliance is automatically switched from operation to standby mode	20 minutes
Time after which the appliance is automatically switched from operation to off mode	-

This appliance corresponds to the appliance category:

Group 2, Class B.

Group 2: Generates high-frequency electromagnetic radiation that is suitable for the treatment of food.

Class B: May be operated in the living area and directly from the normal mains at a voltage of up to 230 volts (low voltage network).

This device has been designed, manufactured and marketed in accordance with the following directives: Safety requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Observe the country-specific standards and rules!