



hanseatic

HBL800-15SD



Gebrauchsanleitung

Standmixer

Anleitung:
2001-02373
Version:
20210824
Bestell-Nr.:
36986214
Nachdruck, auch
auszugsweise,
nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Begriffserklärung	DE-3	Reinigung und Wartung . .	DE-14
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4	Problembeseitigung/ Fehlersuche	DE-16
Sicherheitshinweise	DE-5	Service	DE-17
Gefahren im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten	DE-5	Beratung, Bestellung und Reklamation	DE-17
Gefahren für besondere Personengruppen	DE-6	Ersatzteile	DE-17
Gefahren im Umgang mit einem Mixer	DE-7	Umweltschutz/ Entsorgung	DE-18
Beschädigungsgefahren	DE-7	Unser Beitrag zur Ozonschicht	DE-18
Geräteteile und Bedienelemente	DE-9	Abfallvermeidung	DE-18
Erstinbetriebnahme	DE-10	Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen	DE-19
Lieferung kontrollieren . .	DE-10	Technische Daten	DE-20
Grundreinigung	DE-10		
Mixer zusammensetzen	DE-10		
Mixer aufstellen	DE-11		
Bedienung	DE-11		
Mixgut vorbereiten	DE-12		
Mixgut einfüllen	DE-12		
Die richtige Mixart	DE-12		
Mischen	DE-12		
Nachfüllen	DE-13		
Mixbecher entleeren . . .	DE-13		



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem

Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Symbol- und Begriffserklärung

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Mixer oder auf seiner Verpackung verwendet.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Produkte mit dem GS-Kennzeichen entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mixer ist bestimmt

- für die Zubereitung von kalten bis zimmerwarmen Frucht- und Gemüsesäften (Smoothies) durch Zerkleinern von Obst und Gemüse.
- zum Zerkleinern oder Zerstoßen von Eiswürfeln.

Der Mixer ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert.

Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, jedoch niemals in Schränken.

Verwenden Sie den Mixer nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht-bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Mixer ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder im Freien.

Der Mixbecher ist nicht geeignet, um Zutaten darin zu lagern.

Der Mixer ist nicht geeignet

- zum Rühren von Teig oder Kartoffeln.
- zum Schlagen von Eierschaum.
- zum Mischen heißer oder siedender Zutaten
- zum Zerkleinern oder Zerstoßen von harten Lebensmitteln (Nüsse, Kaffeebohnen etc.).

Für den gewerblichen Gebrauch sowie für die Anwendung in haushaltsähnlichen Bereichen wie Mitarbeiterküchen in Büros und Läden, Gästezimmer in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und Gutshäusern ist der Mixer nicht zugelassen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Erstinbetriebnahme, Bedienung, Reinigung etc.

Gefahren im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Den Mixer nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Den Mixer nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie den Mixer bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Den Mixer nicht betreiben, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse nicht öffnen, sondern die Reparatur Fachkräften überlassen. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Mixer befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch

eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

- Den Mixer, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, sondern immer den Netzstecker anfassen.
- Das Netzkabel nie als Tragegriff verwenden.
- Den Mixer, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Netzkabel nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- Den Mixer nur in Innenräumen verwenden, nie in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Den Mixer nie so lagern, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Niemals nach einem Elektrogerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. In einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Den Mixer im Falle einer Störung stets vom Netz trennen.

Gefahren für besondere Personengruppen

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Kinder von den Kleinteilen fernhalten. Kinder können Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

Verletzungsgefahr!

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden

und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Gefahren im Umgang mit einem Mixer



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu Verletzungen führen.

- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der scharfen Messerklingen, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixer gegossen wird, kann Sie durch plötzliches Verdampfen aus dem Gerät entweichen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn dieses unbeaufsichtigt ist und vor dem Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigen.

Beschädigungsgefahren



HINWEIS



Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann zu Beschädigungen des Mixers führen.

- Den Mixer auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche aufstellen. Den Mixer nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen.
- Niemals heiße oder siedende Zutaten in die Mixbecher füllen.
- Nicht versuchen, Teig zu kneten oder Kartoffel zu pürieren.
- Den Mixer niemals im Leerzustand betreiben.
- Hitzestau vermeiden, indem Sie den Mixer nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen.
- Den Mixer nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen abstellen (Herdplatten etc.).
- Das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung bringen.
- Den Mixer niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen. Niemals Flüssigkeit in den Motorblock des Mixers füllen.

- Der Mixer ist für einen Kurzzeitbetrieb ausgelegt:
 - max. 60 Sekunden bei schweren Zutaten,
 - max. 2 Minuten bei normalen Zutaten.
- Den Mixer auf Raumtemperatur abkühlen lassen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.
- Den Motorblock des Mixers zum Reinigen niemals in Wasser tauchen und zur Reinigung keinen Dampfreiniger verwenden. Der Mixer kann sonst beschädigt werden.
- Den Motorblock des Mixers keinesfalls in die Spülmaschine geben. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Den Mixer nicht mehr verwenden, wenn die Kunststoffbauteile des Mixers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzen.
- An der Unterseite des Mixers befinden sich rutschhemmende Standfüße mit Saugnäpfen. Da Möbel bzw. Oberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen können und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, können bestimmte Pflegemittel die

Standfüße angreifen und aufweichen. Deshalb eine rutschfeste Unterlage unter den Mixer legen.

Geräteteile und Bedienelemente



- (1) Nachfüllbecher
- (2) Deckel mit Nachfüllöffnung
- (3) Dichtungsring, groß
- (4) Mixbecher mit Messskala
- (5) Dichtungsring, klein
- (6) Messereinheit
- (7) Motorblock mit Standfüßen
- (8) Einstellrad
- (9) Netzkabel mit Netzstecker (ohne Abbildung)
- (10) Öffnungsglasche
- (11) Deckel der Trinkflasche
- (12) Trinkflasche

Erstinbetriebnahme

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Prüfen Sie die Lieferung:
 - Standmixer und Trinkflasche (siehe Seite DE-9)
 - Gebrauchsanleitung
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, wenden Sie sich bitte an unseren Service (siehe Seite DE-17).

Grundreinigung

- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben (siehe Seite DE-14).

Mixer zusammensetzen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn dieses unbeaufsichtigt ist und vor dem Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigen.

- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der scharfen Messerklingen, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung.
-

1. Achten Sie darauf, dass der kleine Dichtungsring (5) korrekt in der Messereinheit (6) liegt.
2. Setzen Sie den Mixbecher (4) auf die Messereinheit und schrauben Sie diese im Uhrzeigersinn fest.
3. Setzen Sie den Deckel (2) so auf den Mixbecher, dass sich die Öffnungsflasche rechts vom Griff des Mixbechers befindet.
4. Drücken Sie den Deckel auf den Mixbecher.
5. Drehen Sie den Mixbecher im Uhrzeigersinn, bis der Deckel in die Feder einrastet.
6. Stülpen Sie den Nachfüllbecher (1) in die Deckelöffnung.
7. Setzen Sie den Mixbecher in den Motorblock (7).

Mixer aufstellen

Voraussetzung: die Arbeitsfläche ist eben, stabil, trocken, leicht zu reinigen, hell ausgeleuchtet und gut zugänglich.

- Stellen Sie den Motorblock (7) auf eine geeignete Arbeitsfläche.

Bedienung

Bevor Sie beginnen

- Lesen Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise“ ab Seite DE-5.
- Bereiten Sie den Mixer vor, wie im Kapitel „Erstinbetriebnahme“ auf Seite DE-10 beschrieben.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb.

Verletzungsgefahr!

- Die Messer des Mixers sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der Messereinheit arbeiten.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann diesen beschädigen.

- Überfüllen Sie die Mixbecher nicht.
- Füllen Sie niemals heiße oder siedende Zutaten in den Mixbecher.
- Versuchen Sie nicht, Teig zu kneten, Kartoffel zu pürieren oder Eierschaum zu schlagen.
- Betreiben Sie den Mixer niemals im Leerzustand.
- Der Mixer ist für einen Kurzzeitbetrieb von 2 Minuten ausgelegt. Lassen Sie ihn danach auf Raumtempe-

ratur, mindestens jedoch 3 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.

Mixgut vorbereiten

Für ein besonders schmackhaftes Ergebnis empfehlen wir Ihnen,

- Obst und Gemüse zu schälen und zu entkernen.
- vorzugsweise weiches, frisches Obst oder Gemüse zu verwenden.
- das Obst oder Gemüse in kleinere Stücke zu schneiden.

Mixgut einfüllen

1. Nehmen Sie den Deckel (2) samt Nachfüllbecher (1) ab.
2. Füllen Sie die Zutaten in den Mixbecher (4). Wir empfehlen, feste und flüssige Zutaten im Verhältnis 4:5 zu verwenden.
3. Beachten Sie die Messskala auf dem Mixbecher. (Die maximale Füllmenge beträgt 1500 ml oder ca. 8 Eisstücke.)
4. Setzen Sie den Deckel samt Messbecher wieder auf. Achten Sie auf festen Sitz.

Die richtige Mixart

Ihr Gerät kennt 2 Mixarten:


- **Dauer-Betrieb** in zwei Stufen. Geeignet für die meisten Lebensmittel. Je nach Beschaffenheit der Zutaten kann ein mehrfaches Ein- und Ausschalten zum gewünschten Ergebnis führen.

Die maximale Betriebsdauer beträgt 2 Minuten, bei sehr schwerem Mixgut 30 Sekunden. Danach muss der Mixer mindestens 3 Minuten abkühlen.

- **Puls-Betrieb.** Geeignet für hartes Mixgut wie Nüsse und Eiswürfel (maximal 8 Stück).

Der Mixer arbeitet nur so lange, wie das Einstellrad auf „P“ steht.

Mixen



1. Drehen Sie das Einstellrad (8) auf „0“.
2. Wickeln Sie das Netzkabel (9) ab.

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
4. Drehen Sie das Einstellrad (8) auf die geeignete Stufe.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Lebensmittel im Mixbecher die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Beachten Sie den Kurzzeitbetrieb von maximal 2 Minuten.

Nachfüllen

Bei Bedarf können Sie Zutaten bzw. Flüssigkeit durch die Nachfüllöffnung im Deckel nachfüllen.

1. Mixbetrieb unterbrechen.
2. Nachfüllbecher (1) herausnehmen.
3. Zutaten beziehungsweise Flüssigkeit einfüllen.
4. Nachfüllbecher einsetzen.

Mixbecher entleeren

Der Mixbecher ist nicht zur Aufbewahrung von Mixgut geeignet. Füllen Sie das Mixgut daher zügig um.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Deckel ab.
3. Nehmen Sie den Mixbecher samt Messereinheit (6) vom Motorblock (7) ab.
4. Füllen Sie das Mixgut in ein Trink- oder Aufbewahrungsggefäß um.

 Reinigen Sie den Mixbecher und die Messereinheit, bevor sich das Mixgut festsetzen kann. Siehe dazu „Reinigung und Wartung“ auf Seite DE-14.

Reinigung und Wartung



WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Die Messer des Mixers sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der Messereinheit arbeiten.

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrun- genes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Motor- block des Mixers niemals in Wasser oder andere Flüssig- keiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Motor- block gelangen.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Mixer kann diesen beschädigen.

- Verwenden Sie keine ag- gressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen

Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spach- tel und dergleichen. Diese können die Oberflächen be- schädigen.

- Geben Sie den Motorblock des Mixers keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
 - Reinigen Sie den Mixbe- cher, die Trinkflasche sowie die Deckel mit einer Was- sertemperatur von maxi- mal 70 °C.
-

Der Mixer und die Trinkflasche müssen nach jeder Benutzung gereinigt werden.

Bitte beachten Sie: säurehaltige Lebensmittel bzw. Obst können bei Kunststoff Verfärbungen her- vorrufen. Diese Verfärbungen stel- len keine Beschädigung dar.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den Mixer vollstän- dig abkühlen.
3. Nehmen Sie den Mixer ausei- nander.

4. Wischen Sie den Motorblock (7) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
5. Reinigen Sie den Mixbecher, die Trinkflasche und die Deckel mit etwas Spülmittel und warmem Wasser oder im oberen Fach der Geschirrspülmaschine (bis max. 70 °C).
6. Wischen Sie diese Teile danach vollständig trocken.
7. Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Problembhebung/Fehlersuche

Bei allen elektrischen Geraten konnen Storungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerat handeln. Prufen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Storung beseitigen konnen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerat selbst zu reparieren. Sie konnen sich und spatere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkrafte durfen diese Reparaturen ausfuhren.

Problem	Mogliche Ursache	Problembhebung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgema installierte Steckdose.
	Der Mixbecher (4) mit der Messereinheit (6) sitzt nicht korrekt auf dem Motorblock (7).	Siehe „Mixer zusammensetzen“ auf Seite DE-10.
Der Mixer arbeitet, aber die Lebensmittel werden nur unzureichend gemixt.	Der Mixer ist uberfullt.	Entnehmen Sie einen Teil der Lebensmittel (siehe „Mixbecher entleeren“ auf Seite DE-13).

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Bestellnummer
hanseatic Standmixer HBL800-15SD	36986214

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:
- Tel. (0 57 32) 99 66 00
Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr
- E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz/Entsorgung

Unser Beitrag zur Ozonschicht



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-

Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Technische Daten

Marke	hanseatic
Gerätebezeichnung	Standmixer
Fabrikmodell	HBL800-15SD
Leistung in W	800 Watt
Versorgungsspannung	220–240 V~/50–60 Hz
Schutzklasse	II
Fassungsvermögen	1,5 l
Kabellänge	97 cm
Netto-Gewicht	3,4 kg
Brutto-Gewicht	4,0 kg
Bestellnummer	36986214

hanseatic

HBL800-15SD



User manual

Blender

Manual:
2001-02373
Version:
20210824
Article no.:
36986214
Reproduction,
even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents

Definition of terms/ symbols	EN-3	Cleaning and maintenance.	EN-14
Intended use	EN-4	Troubleshooting	EN-15
Safety notices.	EN-5	Service	EN-16
Danger when using electronic household appliances	EN-5	Advice, order and complaint.	EN-16
Dangers for particular groups of people	EN-6	Spare parts	EN-16
Dangers when using a blender	EN-7	Environmental protection/disposal	EN-17
Risk of damage	EN-7	Our contribution to the ozone layer	EN-17
Appliance parts and control elements.	EN-9	Waste prevention	EN-17
First use	EN-10	Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner	EN-18
Check the delivery.	EN-10	Technical specifications	EN-19
Cleaning before use	EN-10		
Assembling the blender	EN-10		
Setting up the blender.	EN-11		
Operation	EN-11		
Preparing foods for blending	EN-12		
Filling with ingredients.	EN-12		
Correct mixing method	EN-12		
Blending	EN-13		
Refilling	EN-13		
Emptying the smoothie cup.	EN-13		



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in

your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Give all safety notices and instructions to the next user of the appliance.

Definition of terms/symbols

The following symbols and terms are used in this user manual, on the blender or on its packaging.



WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.



This symbol refers to useful additional information.



Products marked with the GS symbol meet the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG).

Intended use

The blender is designed for

- the preparation of cold to room-temperature fruit and vegetable juices (smoothies) by chopping fruit and vegetables.
- chopping or crushing ice cubes.

The blender is exclusively designed for private household use.

Only use the device in dry indoor areas, but never in cupboards.

Only use the blender as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The blender is not a children's toy.

The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Do not use the appliance in wet rooms or outdoors.

The smoothie cup is not suitable for storing ingredients in it.

The blender is not suitable for

- mixing dough or pureeing potatoes.
- beating egg whites.
- mixing hot or boiling ingredients
- chopping or crushing hard food (nuts, coffee beans, etc.).

It is not permissible to use the blender for commercial uses or for use in areas resembling the domestic environment such as staff kitchens in offices and shops, guest rooms in hotels, motels, bed and breakfasts, and stately homes.

Safety notices

In this chapter you will find general safety instructions which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on initial set-up, operation, cleaning, etc.

Danger when using electronic household appliances



WARNING

Risk of electric shock!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage may result in an electric shock.

- Only connect the blender if the mains voltage at the socket corresponds to what is indicated on the nameplate.
- Only plug the blender into an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Do not operate the blender if it is visibly damaged or if the mains cord/plug is defective.
- If the mains cord of the appliance is damaged, the manufacturer, its customer service team or a person with similar qualifications must replace it in order to prevent risks.
- Do not open the housing; instead, have a qualified professional perform the repairs. Contact a specialist workshop for this. Liability and warranty claims will be rejected in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts that comply with the original device data may be used for repairs. Electrical and mechanical parts, which are essential for providing protection against sources of danger, are located in this blender.
- To avoid dangers arising from inadvertently resetting the protective temperature limiter, the appliance must not be powered by an external switching device such as a timer and must not be connected to a circuit that is regularly switched on and off by a device.
- Never place the blender, the mains cord or the mains plug in water or in any other liquid.

- Never touch the mains plug with damp hands.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord; always hold the mains plug itself.
- Never use the mains cord as a carrying strap.
- Keep the blender, mains plug and mains cord away from open flames and hot surfaces.
- Lay the mains cord so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the mains cord or lay it over sharp edges.
- Only use the blender indoors and never operate it in damp environments or in the rain.
- Never store the blender where it can fall into a bathtub or sink.
- Never touch an electrical appliance if it has fallen into water. In such a case, immediately unplug the mains plug from the socket.
- In the event of a fault, always disconnect the blender from the mains supply.

Dangers for particular groups of people

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging wrapper. Children could become entangled when playing and suffocate.
- Keep children away from the small parts. Children could swallow small parts and choke.

Risk of injury!

- This appliance must not be used by children.
- The appliance and its connection cable must be kept away from children.
- Do not allow children to play with the appliance.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in how to safely use the appliance, and have understood the risks associated with operating it.

Dangers when using a blender

CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the blender may lead to injuries.

- Be careful when using the sharp blades, emptying the container and during cleaning.
- Before changing accessories or additional parts which are moving during operation, the appliance must be switched off and disconnected from the mains.
- Be careful when pouring hot liquid into the blender, as it may suddenly vaporise and escape as steam.
- Always disconnect the appliance from the power supply when it is not in use and before assembling, disassembling or cleaning.

Risk of damage



NOTICE

Improper handling of the blender may cause it to become damaged.

- Place the blender on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable work surface. Do not place the blender on the edge of the work surface.
- Never put hot or boiling ingredients in the smoothie cup.
- Do not attempt to knead dough or puree potatoes.
- Never operate the blender when empty.
- Avoid heat build-up by not placing the blender directly up against a wall, under cupboards, etc.
- Never place the blender on or near hot surfaces (hotplates, etc.).
- Ensure that the mains cord does not come into contact with hot parts.
- Never expose the blender to high temperatures (heaters, etc.) or to the elements (rain, etc.). Never add liquid to the motor block of the blender.

- The blender is suitable for short operation:
 - max. 60 seconds for heavier ingredients,
 - max. 2 minutes for normal ingredients.
- Allow the blender to cool off completely before operating it again.
- Never attempt to clean the motor block of the blender by immersing it in water and do not use a steam cleaner to clean it. This could damage the blender.
- Never put the motor block of the blender in the dishwasher. This would destroy it.
- Stop using the blender if its plastic parts are cracked, chipped or deformed. Only use appropriate original spare parts to replace damaged parts.
- Non-slip suction feet can be found on the bottom of the blender. Since furniture or floor surfaces are made of various materials and are treated with a wide range of care products, some of these substances may contain components which attack and macerate the suction feet. For this reason, you should place an anti-slip base under the blender.

Appliance parts and control elements



- (1) Refilling cup
- (2) Lid with opening for refilling
- (3) Sealing ring, large
- (4) Smoothie cup with measuring scale
- (5) Sealing ring, small
- (6) Blade assembly
- (7) Motor block with feet
- (8) Adjustment dial
- (9) Mains cord including mains plug (no illustration)
- (10) Opening tab
- (11) Drinks bottle lid
- (12) Drinks bottle

First use

Check the delivery

1. Unpack the appliance.
2. Check the delivery:
 - Blender and drinks bottle (see page EN-9)
 - User manual
3. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our Service department (see page EN-16).

Cleaning before use

- Before first use, clean all parts as described in chapter „Cleaning and maintenance“ (see page EN-14).

Assembling the blender



WARNING

Risk of electric shock!

- Never use a damaged appliance.
 - Always disconnect the appliance from the power supply when it is not in use and before assembling, disassembling or cleaning.
 - Be careful when using the sharp blades, emptying the container and during cleaning.
-

1. Make sure that the small sealing ring (5) is correctly positioned in the blade assembly (6).
2. Place the smoothie cup (4) on the blade assembly and screw it on tight in a clockwise direction.
3. Place the lid (2) on the smoothie cup in such a way that the opening tab is located to the right of the handle of the smoothie cup.
4. Press the lid onto the smoothie cup.
5. Turn the smoothie cup in a clockwise direction until the lid is in place on the threading.
6. Place the refilling cup (1) in the lid opening.
7. Place the smoothie cup in the motor block (7).

Setting up the blender

Prerequisite: ensure that this surface is even, stable, dry, easy to clean, well lit and easily accessible.

- Place the motor block (7) on a suitable work surface.

Operation

Before getting started

- Read the chapter „Safety notices“ from page EN-5.
- Prepare the blender as described in chapter „First use“ on page EN-10.



WARNING

Risk of electric shock!

- Never use a damaged appliance.

Risk of injury!

- The blades of the blender are very sharp. Be careful when working with the blade assembly.



NOTICE

Risk of damage!

Improper use of the blender can damage it.

- Do not overfill the smoothie cup.
- Never add hot or boiling ingredients to the smoothie cup.
- Do not attempt to knead dough, puree potatoes or beat egg whites.

- Never operate the blender when empty.
- The blender is designed for short operation not exceeding 2 minutes. Then let it cool to room temperature, or for at least 3 minutes before resuming operation.

Preparing foods for blending

For a particularly tasty result we would recommend that you

- peel and core fruit and vegetables.
- preferably use soft, fresh fruits or vegetables.
- cut fruit and vegetables into small pieces.

Filling with ingredients

1. Remove the lid (2) with the refilling cup (1).
2. Add the ingredients to the smoothie cup (4). We recommend mixing using solid and liquid ingredients in a ratio of 4:5.
3. Take note of the measurement scale on the smoothie cup.

(The maximum fill quantity is 1500 ml or approx. 8 ice cubes.)

- Put the lid including the measuring cup back on. Ensure it is correctly positioned.

Correct mixing method

Your appliance uses two mixing methods:

- **Permanent operation** at two levels.

Suitable for most foods. Depending on the qualities of the ingredients, switching the appliance on and off may lead to the desired result.


The maximum operating time is 2 minutes; 30 seconds for very dense food. After this time, the blender must be left to cool for at least 3 minutes.

- **Pulse operation.**

Suitable if the food to be blended is hard, such as nuts and ice cubes (max. 8 pieces).

The blender will only work when the adjustment dial is set to “P”.

Blending



- Turn the adjustment dial (8) to the “0” position.
- Completely unwind the mains cord (9).
- Insert the mains plug into a properly installed socket.
- Turn the adjustment dial (8) to the right level.
- Repeat the process until the food in the smoothie cup is of the desired consistency.
Note the short operation time of a maximum of 2 minutes.

Refilling

If required you can refill ingredients or liquids through the refilling opening in the lid.

- Pausing the mixing operation.
- Remove (1) the refilling cup.
- Pour in the ingredients or liquid.
- Insert the refilling cup.

Emptying the smoothie cup

The smoothie cup is not suitable for storing blended ingredients. Decant the blended ingredients quickly.

1. Pull the mains plug out of the socket.
2. Remove the lid.
3. Remove the smoothie cup along with the blade assembly (6) from the motor block (7).
4. Decant the blended ingredients into a drinking or storage container.

 Clean the smoothie cup and blade assembly before the blended ingredients can solidify. See also „Cleaning and maintenance“ on page EN-14.

Cleaning and maintenance



WARNING

Risk of injury!

- The blades of the blender are very sharp. Be careful when working with the blade assembly.

Risk of short circuit!

Any water or other liquids which penetrate the housing may cause short-circuiting.

- Never immerse the motor block of the blender in water or other liquids.
- Make sure that no water or other liquids penetrate the motor block.



NOTICE

Risk of damage!

Improper use of the blender can damage it.

- Do not use any aggressive cleaners, brushes with metal or nylon bristles or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers, etc. They could damage the surfaces.

- Never place the motor block of the blender in the dishwasher. This would destroy it.
 - Clean the smoothie cup, the drinks cup and the lid at a water temperature of max. 70 °C.
-

The blender and the drinks cup must be cleaned after every use.

Please note: acidic foods and fruit may discolour plastic. These discolourations do not constitute damage.

1. Before cleaning, pull the mains plug out of the socket.
2. Let the blender cool down completely.
3. Dismantle the blender.
4. Wipe the motor block (7) with a lightly moistened cloth.
5. Clean the smoothie cup, drinks cup and the lid with a little washing-up liquid and warm water, or place in the upper rack of the dishwasher (up to a maximum of 70 °C).
6. Then wipe all parts completely dry.
7. Reassemble the blender.

Troubleshooting

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock!

- Never attempt to repair the appliance yourself if it is defective or presumed to be defective. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solution
The blender is not working.	The mains plug has not been inserted into a socket.	Insert the mains plug into a properly installed socket.
	The smoothie cup (4) with the blade assembly (6) does not sit correctly on the motor block (7).	See "Assembling the blender" on page EN-10.
The blender is working but the food is not being adequately blended.	The blender has been overfilled.	Remove some of the food (see "Emptying the smoothie cup" on page EN-13).

Service

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Order number
hanseatic Blender HBL800-15SD	36986214

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Spare parts

Customers in Germany

- Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:
- Tel. +49 (0)57 32 99 66 00
Monday–Thursday 8 am–3 pm, Friday 8 am–2 pm
- Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household. Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

Environmental protection/disposal

Our contribution to the ozone layer



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP).

If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance has to be sent in for repair or brought to one of the repair service points, the appliance will only be adequately protected in the original packaging.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure “Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder”.

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

 Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please take easily removable old batteries and old rechargeable batteries as well as those not enclosed in the old electrical device out of the device before handing it over. Please dispose of them at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Technical specifications

Brand	hanseatic
Name of appliance	Blender
Factory model	HBL800-15SD
Output in W	800 watts
Supply voltage	220–240 V~/50–60 Hz
Protection class	II
Capacity	1.5 l
Cable length	97 cm
Net weight	3.4 kg
Gross weight	4,0 kg
Order number	36986214

